HoMEDiCS®

LEADERS IN HEALTH & WELLBEING

Register your product today at
www.homedicsgroup.com/register

MICRODERMABRASION

Instruction manual

3 YEAR Guarantee

MDA-100RGA-EU

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE. SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE.

IMPORTANT SAFEGUARDS:

WHEN USING ELECTRICAL PRODUCTS, ESPECIALLY WHEN CHILDREN ARE PRESENT, BASIC SAFETY PRECAUTIONS SHOULD ALWAYS BE FOLLOWED, INCLUDING THE FOLLOWING:

- ALWAYS unplug the appliance from the electrical outlet immediately after using and before cleaning. To disconnect, turn all controls to the 'OFF' position, then remove plug from outlet.
- Unplug from the mains outlet when not in use and before putting on or taking off parts or attachments.
- This appliance can be used by children aged from 14 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- DO NOT reach for an appliance that has fallen in water or other liquids. Switch off at the mains and unplug it immediately. Keep dry – DO NOT operate in wet or moist conditions.
- NEVER insert pins or other metallic fasteners into the appliance.
- Use this appliance for the intended use as described in this booklet. DO NOT use attachments not recommended by HoMedics.
- NEVER operate the appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Return it to the HoMedics Service Centre or similarly qualified person for examination and repair.
- Keep cord away from heated surfaces.
- Excessive use could lead to the product's excessive heating and shorter life. Should this occur, discontinue use and allow the unit to cool before operating.
- NEVER drop or insert any object into any opening.
- DO NOT operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
- DO NOT operate under a blanket or pillow. Excessive heating can occur and cause fire, electrocution or injury to persons.
- DO NOT carry this appliance by the cord or use cord as a handle.
- This appliance is for household and indoor use only.
- DO NOT attempt to repair the appliance. There are no user serviceable parts. For service, send to a HoMedics Service Centre. All servicing of this appliance must be performed by authorised HoMedics service personnel or similarly qualified person only.
- Never block the air openings of the appliance or place it on a soft surface, such as a bed or couch. Keep air openings free of lint, hair etc.
- Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a bath or sink. Do not place in or drop into water or other liquid.
- The battery must be removed from the appliance before it is scrapped. The appliance must be disconnected from the mains supply when removing the battery. The battery is to be disposed of safely. The consumer must use the appropriate tools to remove the screws from the product, then disengage the clip fittings on the outer casing to access the battery for removal, prior to the product being scrapped.

SAFETY CAUTIONS:

PLEASE READ THIS SECTION CAREFULLY BEFORE USING THE APPLIANCE.

- **If you have any concerns regarding your health, consult a doctor before using this appliance.**
- If you are susceptible to allergic reactions or if you have circulatory problems, consult a physician before using this product.
- Do not use on irritated, sunburned or chapped skin, or on any area with dermatological problems.
- Do not apply over skin eruptions, warts, moles or varicose veins.
- Use should be easy and painless. If you experience skin irritation, or hand discomfort when using this product, discontinue use. If a more extreme reaction occurs, consult your doctor
- Individuals with pacemakers and pregnant women should consult a doctor before using this appliance. Not recommended for use by Diabetics
- DO NOT use on an infant, invalid or on a sleeping or unconscious person. DO NOT use on insensitive skin or on a person with poor blood circulation.
- If you feel any discomfort whilst using this appliance, discontinue use and consult your doctor.
- If the product feels excessively hot, switch off and contact the HoMedics Service Centre.
- Use of this product should be pleasant and comfortable. Should pain or discomfort result, discontinue use and consult your GP.
- Ensure that your hands are dry when operating the controls or removing the plug.
- This is a non professional appliance and is not intended to treat and medical conditions of the skin. Do not use as a substitute for medical attention.
- This product should NEVER be used by any individual suffering from any ailments that would limit the user's capacity to operate the controls.

Microdermabrasion is NOT recommended if you have any of the following conditions:

- Lesions, warts, or recent herpes outbreak
- Sunburn or sun sores
- Active rosacea
- Auto-immune disorders
- Skin cancer
- Vascular lesions
- Any open wounds, sores, or cuts
- Taking oral blood thinners (anti-coagulants)

PRODUCT FEATURES:

HoMedics Microdermabrasion brings professional salon skincare into your own home. The diamond tip works with a gentle but powerful suction action to remove dead cells from the skin surface, revealing and stimulating the fresh skin layer beneath. Perfect for restoring youthful radiance to the skin; improving skin tone and texture, smoothing the appearance of fine lines and wrinkles and reducing the appearance of age spots and sun damage. Use regularly to maintain young and fresh looking skin.



Battery directive

This symbol indicates that batteries must not be disposed of in the domestic waste as they contain substances which can be damaging to the environment and health. Please dispose of batteries in designated collection points.

WEEE explanation

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

MAINTENANCE

To Store

Place attachments into their proper compartments inside the storage case. Store case in a safe, dry place, out of children's reach.

To Clean

Always unplug before cleaning the unit. Never use liquids or abrasive cleaners to clean the housing of the unit or the case. Wipe off case with a damp cloth. Clean attachments periodically using detergent. Allow attachments to dry before inserting them into the hand unit.

INSTRUCTIONS FOR USE:

AREA	Cheeks	Around Lips & Chin	Around Eyes	Forehead	Nose
MAX LEVEL	3	2	1	4	4
ROUTINE			 **NOTE:** Avoid the sensitive areas immediately above and below the eye.		

Charging the battery

When the level indictor LED flashes red, the product needs charging. Connect the charging base to a USB power supply using the USB power lead provided. Place the handle in the charging base and press down firmly. The LED lights will flash to indicate that charging is taking place. When charging is complete all the lights will stay on. It takes 4 hours for a full charge, which will provide 90-120 minutes use, dependent on power levels used.

Filter Fitting and Replacement

For correct operation it is very important that a new black wool filter is fitted before each use of the device. The filter collects dead skin cells and should be disposed of after use and then replaced. Using the device without a filter will allow debris and dead skin cells to enter the motor, shortening the life of the product and invalidating the guarantee. (Fig.1)

Before First Use: Patch Test

Before your first full treatment, we recommend carrying out a test on a small patch of skin in the area to be treated. With the power set to level one, use the device on this small area only as instructed below. Some people with sensitive skin may experience some reddening or increased sensitivity immediately after treatment, but this should subside within a few hours. Re-examine the treated area after 48 hours. If there is no adverse reaction, continue to your first full treatment starting with the device on level one and only increasing to higher levels as recommended below. As skin sensitivity can vary over the body, always repeat the patch test before treating a new area.

What to Expect

Regular microdermabrasion treatments can both restore and maintain a youthful appearance to the skin. We advise starting slowly with just one or two treatments a week, then building up to treatments every other day if desired. During use you should feel a gentle suction effect as the tip moves across the skin and some people may also notice the slight coarseness of the diamond tip. Depending on your skin type, you may experience some reddening or increased sensitivity after treatment. This is perfectly normal and usually subsides within a few hours. You may wish to consider this and make your first treatment at the



(Fig.1)

end of the day rather than just before going out.
Adverse reactions are rare, but if skin becomes unduly inflamed or irritated, stop using the device immediately.

Facial Treatment Routine

- Wash and dry your face
- Remove the handle from the charging base and fit your choice of diamond tip with a new black wool filter.
- Press and hold the power button for 2 seconds to turn the unit on. Press again as required to increase the power level, as indicated by the LEDs. It is recommended to start on level 1 for the first treatment and to progress to a higher level if comfortable. See also MAX recommended levels in the above diagrams
- Place the diamond tip flat against the skin until you feel suction then move it slowly across the surface of the skin in a smooth motion, covering the same area no more than 2-3 times in one treatment. Do not press hard. In some areas it can help to hold the skin taught with the other hand (eg. around the eyes).
- The diagrams will help you establish an effective facial routine.

After treatment

- Press and hold the power button for 2-3 seconds to turn off device.
- Wash your face with cold water to remove any remaining dead skin cells and then apply your preferred moisturiser. **NOTE:** Avoid using AHA (acid based) moisturisers on the day of treatment
- Depending on your skin type, you may experience some reddening or increased sensitivity after treatment. This is perfectly normal and usually subsides within a few hours.
- Avoid direct sun exposure after treatment, consider applying a stronger sunscreen as required.
- Always, dispose of the used black wool filter and replace with a new filter ready for next use.
- Remove dead skin cells and debris from the diamond tip using the brush provided. We also recommend the periodic use of an ultrasonic cleaner for deep cleaning the diamond tip, especially if it starts to feel smooth or less effective.

Other Treatments

Other areas of the body can also be treated 2-3 times a week. For example, neck, chest, hands etc. When treating larger areas, replace the black wool filter part way through the treatment in order to maintain the level of suction. Aim to cover the same area no more than 2-3 times in one treatment. A **body tip** for wider coverage and a **precision tip** for targeting smaller problem areas, are both available separately from our website. See ACCESSORIES AND SPARE PARTS.

FAQ

How often should I use the product?

It's best to start slowly – usually just once a week, then build up to 2 or 3 times a week if this is comfortable for your skin.

Will it hurt?

No. Treatment should not be painful. Depending on the sensitivity of your skin, you may feel slight discomfort from the diamond tip as it moves across the skin and there could be some short term redness or sensitivity after treatment, but this will soon subside. If treatment is uncomfortable, then you may need to use a lower power setting or switch to the sensitive diamond tip.

Can I use the product in combination with anti-aging creams/ serums?

If your anti-aging cream or serum contains AHA (or acid) then it should not be used on the same day as the microdermabrasion treatment, but can be used on non-treatment days. Non-AHA (acid free) anti-aging products can be used at any time.

The product does not switch on

The power button has to be pressed continuously for 2-3 seconds to turn the product on. If you try this and it still doesn't work, then it may need recharging. See 'CHARGING THE BATTERY'

The product seems to be losing power

This can happen if the black wool filter is not replaced after each treatment. Try fitting a new filter. Also check the tip to ensure that the plastic part of the tip has no cracks or damage. Check that the two rubber o-rings are in place on the nozzle end of the unit (where the tip fits over).

The diamond tip no longer seems rough

The diamond tip can accumulate skin cells over time which may start to make it feel smooth and reduce its effectiveness. If this happens we recommend cleaning the diamond tip in an Ultrasonic Cleaner. These are either available to purchase, or jewellery stores offer a cleaning service. If using the product regularly you may need to do this several times a year to maintain optimum effectiveness.

What if I still have a problem or question that is not answered here?

Please contact our service team who will be very happy to help you.
Customer Service
Tel: +44 (0) 1732 378 557
Email: support@homedics.co.uk
www.homedics.co.uk

ACCESSORIES AND SPARE PARTS

Avialable from our website: **www.homedics.co.uk/parts-and-accessories.html**

- Replacement Black wool filters (50pcs)
- Diamond tip
- Sensitive diamond tip
- Precision tip - for precise treatment of small areas
- Body tip - for use over larger areas.

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION. LES CONSERVE R POUR POUVOIR LES CONSULTER ULTÉRIEUREMENT.

PRÉCAUTION S IMPORTANTES :

LORS DE L'UTILISATION D'APPAREILS ÉLECTRIQUES, PARTICULIÈREMEN T EN PRÉSENCE D'ENFANT S, IL EST CONSEILLÉ DE TOUJOURS PRENDRE DES PRÉCAUTIONS DE BASE, NOTAMMENT DE SUIVRE LA PROCÉDURE SUIVANTE :

- TOUJOURS débrancher l'appareil de la prise électrique immédiatement après utilisation et avant tout nettoyage. Pour l'éteindre, positionner tous les boutons de réglage sur 'OFF', puis retirer la prise du secteur.
- Débrancher de la prise secteur quand il n'est pas utilisé ou avant d'adjoindre ou de retirer des pièces ou accessoires.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 14 ans et des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées, ou manquant d'expérience et de connaissances, à condition de recevoir une supervision ou des consignes concernant l'utilisation en toute sécurité de l'appareil et de comprendre les risques qu'il présente. Il est interdit de laisser les enfants jouer avec l'appareil. Il est interdit de laisser aux enfants le soin de procéder au nettoyage et à l'entretien de l'appareil sans supervision.
- NE PAS toucher un appareil qui est tombé dans l'eau ou tout autre liquide. Couper le secteur et débrancher immédiatement. Le maintenir au sec – NE PAS le faire fonctionner dans des conditions d'humidité ou de moiteur.
- Ne JAMAIS insérer d'épingles ou d'autres fixations métalliques dans l'appareil.
- Utiliser cet appareil selon le mode d'emploi inclus et spécifique à celui-ci. NE PAS utiliser d'accessoires non recommandés par HoMedics.
- Ne JAMAIS mettre en marche l'appareil en cas de cordon ou de connecteur endommagé, en cas de fonctionnement incorrect, en cas de chute ou de détérioration ou de chute dans l'eau. Retourner l'appareil au centre de service HoMedics ou à un personnel qualifié, pour qu'il soit examiné et réparé.
- Maintenir le cordon à l'écart des surfaces chauffées.
- Une utilisation excessive pourrait entraîner une surchauffe et écourter la durée de vie du produit. Si cela se produit, espacer les cycles d'utilisation pour que l'appareil refroidisse entre chaque opération.
- Ne JAMAIS faire tomber ou insérer tout objet dans l'une ou l'autre des ouvertures.
- NE PAS faire fonctionner dans des endroits où des produits aérosols (vaporisateurs) sont utilisés ou de l'oxygène est administré.
- NE PAS faire fonctionner sous une couverture ou un oreiller. Cela pourrait provoquer une surchauffage ou un risque d'incendie, d'électrocution ou de dommages corporels.
- NE PAS transporter l'appareil à l'aide du cordon ou en l'utilisant comme une poignée.
- Cet appareil est destiné à un usage domestique et intérieur uniquement.
- NE PAS essayer de réparer l'appareil. Aucune pièce ne peut être remise en état par l'utilisateur. L'envoyer à un Centre Service HoMedics pour réparation. Tout dépannage de cet appareil doit être réalisé uniquement par du personnel de service HoMedics agréé ou du personnel aux compétences similaires.
- Ne jamais obturer les sorties d'air de l'appareil, ni le placer sur une surface non rigide, telle qu'un lit ou un canapé. Maintenir les sorties d'air exemptes de peluches, cheveux, etc.
- Ne pas poser ou ranger l'appareil dans un endroit où il pourrait tomber ou basculer dans une baignoire ou un évier. Ne pas placer ni laisser tomber dans l'eau ou dans tout autre liquide.
- Avant de jeter l'appareil, vous devez enlever la pile. L'appareil doit être débranché de la prise secteur lors du retrait de la pile. Vous devez jeter la pile en respectant les mesures de sécurité. Le consommateur doit utiliser les outils appropriés pour enlever les vis du produit, puis dégager les attaches sur la partie extérieure du boîtier pour accéder à la pile et la retirer avant la mise au rebut du produit.

PRÉCAUTION S DE SÉCURITÉ :

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CETT E SECTION AVANT D'UTILISER L'APPAREIL.

- **Si vous avez un problème de santé, demandez conseil à un médecin avant d'utiliser cet appareil.**
- Si vous êtes sensible aux réactions allergiques ou si vous avez des problèmes circulatoires, demandez conseil à un médecin avant d'utiliser ce produit.
- Ne pas utiliser sur une peau irritée, gercée ou brûlée par le soleil, ni sur toute zone présentant des problèmes dermatologiques.
- Ne pas appliquer sur des éruptions cutanées, verrues, grains de beauté ou varices.
- L'utilisation doit être facile et indolore. Cessez d'utiliser ce produit si vous observez une irritation de la peau, ou une douleur dans les mains. En cas de réaction plus extrême, consultez votre médecin traitant.
- Il est conseillé aux personnes ayant un pacemaker et aux femmes enceintes de demander conseil à un médecin avant d'utiliser cet appareil. Utilisation non recommandée pour les diabétiques.
- NE PAS utiliser sur un enfant, une personne invalide, endormie ou inconsciente. NE PAS utiliser sur un épiderme insensible ou sur une personne soufrant d'une mauvaise circulation sanguine.
- En cas de gêne durant l'utilisation de l'appareil, interrompre les séances et consulter votre médecin traitant.
- Si le produit devient excessivement chaud, l'éteindre et contacter le Centre Service HoMedics.
- L'utilisation de ce produit doit être plaisante et agréable. En cas de douleur ou de gêne, interrompre l'utilisation et consulter votre médecin traitant.
- Toujours avoir les mains sèches lors de la manipulation des commandes ou pour débrancher.
- Cet appareil n'est pas un dispositif professionnel et il n'est pas conçu pour traiter des troubles médicaux de la peau. Ne pas utiliser l'appareil en remplacement de soins médicaux.
- Ce produit ne doit JAMAIS être utilisé par toute personne souffrant de troubles qui pourraient limiter la capacité de l'utilisateur à faire fonctionner les commandes.

La microdermabrasion N'EST PAS recommandée si vous souffrez de l'un quelconque des troubles suivants :

- lésions, verrues ou récente crise d'herpès
- coup de soleil ou blessure due au soleil
- rosacée active
- troubles auto-immunitaires
- cancer de la peau
- lésions vasculaires
- toute plaie ouverte, blessure ou coupure
- traitement sous fluidifiants sanguins par voie orale (anticoagulants)

CARACTÉRISTIQUE S DU PRODUIT :

HoMedics Microdermabrasion vous offre, chez vous, des soins de la peau dignes d'un salon de beauté professionnel. La pointe en diamant fonctionne avec une action aspirante à la fois douce et puissante pour éliminer les cellules mortes de la surface de la peau, révélant et stimulant ainsi la nouvelle couche de peau en dessous. Idéal pour redonner à la peau un aspect jeune et resplendissant ; améliorer le teint et la texture de la peau ; atténuer les ridules et les rides ; et réduire l'apparition des tâches de vieillesse et des dommages dus au soleil. Utiliser régulièrement pour conserver la jeunesse et la fraîcheur de la peau.



Directive relative aux piles et aux accumulateurs

Ce symbole indique que les piles et les accumulateurs ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être préjudiciables pour la santé humaine et l'environnement. Veuillez utiliser les points de collecte mis à disposition pour vous débarrasser des piles et accumulateurs usagés.

Avertissement : Toujours insérer les piles correctement concernant les polarités (+ et -) marquées sur la pile et l'équipement. Ne pas laisser les enfants effectuer de remplacement de pile sans la surveillance d'un adulte. Maintenir les piles hors de portée des enfants. En cas d'ingestion d'un élément ou d'une pile, il convient que la personne concernée consulte rapidement un médecin. Ne pas mettre au rebut les piles dans le feu. Ne pas charger les piles. Ne pas court-circuiter les piles. Il convient d'enlever immédiatement les piles mortes de l'équipement et de les mettre convenablement au rebut. Ne pas déformer les piles. Information à conserver avec la notice.

Explication WEEE

Le symbole indique que le produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans toute l'Union Européenne. L'élimination incontrôlée des déchets pouvant porter préjudice à l'environnement ou à la santé humaine, veuillez le recycler de façon responsable. Vous favoriserez ainsi la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour renvoyer votre appareil usagé, prière d'utiliser le système de renvoi et collection ou contacter le revendeur où le produit a été acheté. Ils peuvent se débarrasser de ce produit afin qu'il soir recyclé tout en respectant l'environnement.

ENTRETIEN :

Rangement

Placez les accessoires dan les compartiments prévus à cet effet à l'intérieur de la mallette de rangement. Rangez la mallette dans un endroit sec et sûr, hors de portée des enfants.

Nettoyage

Débrancher l'appareil et le laisser refroidir avant de le nettoyer. Ne jamais utiliser de nettoyants abrasifs ou liquides pour nettoyer le boîtier de l'appareil. Essuyer l'appareil avec un chiffon humide pour le nettoyer. Nettoyer régulièrement les accessoires à l'aide d'un détergent doux. Laisser sécher les accessoires avant de les insérer dans l'appareil à main.

MODE D'EMPLOI :

ZONE	Joues	Contour des lèvres et menton	Contour des yeux	Front	Nez
NIVEAU MAXI.	3	2	1	4	4
TRAITEMENT STANDARD					



Chargement de la batterie
Lorsque le voyant LED de niveau clignote en rouge, le produit doit être chargé. Brancher la base de chargement à une unité d'alimentation USB à l'aide du câble d'alimentation USB fourni. Placer la poignée dans la base de chargement et appuyer dessus fermement. Les voyants LED clignotent pour indiquer que le chargement est en cours. Lorsque le chargement est terminé, tous les voyants sont allumés. Il faut prévoir 4 heures pour un chargement complet, ce qui offre 90 à 120 minutes d'utilisation, selon les niveaux de puissance utilisés.

Installation et remplacement du filtre
Pour un fonctionnement approprié, il est très important d'installer un nouveau filtre à laine noire avant chaque utilisation de l'appareil. Le filtre récolte les cellules de peau morte et doit être jeté et remplacé après chaque utilisation. Si l'appareil est utilisé sans filtre, les débris et les cellules de peau morte pénètrent dans le moteur, réduisant ainsi la durée de vie du produit et annulant sa garantie. (Fig. 1)

Avant la première utilisation : Test cutané
Avant d'effectuer un traitement complet pour la première fois, nous vous conseillons de réaliser un test cutané sur une petite partie de la zone à traiter. Régler le niveau de puissance sur la position un et utiliser l'appareil sur cette petite zone uniquement comme cela est indiqué ci-dessous. Certaines personnes à la peau sensible peuvent voir apparaître des rougeurs ou une sensibilité accrue immédiatement après le traitement, mais cela devrait disparaître en quelques heures. Examiner la zone traitée 48 heures plus tard. En cas d'absence de réaction indésirable, poursuivre votre premier traitement complet en réglant le niveau de puissance sur la position un, et augmenter la puissance uniquement selon aux recommandations ci-dessous. La sensibilité de la peau peut varier selon les parties du corps, il convient donc de toujours renouveler le test cutané avant de traiter une nouvelle zone.

Résultats escomptés
Des traitements de microdermabrasion réguliers peuvent redonner à la peau toute sa jeunesse et la maintenir. Nous conseillons de démarrer lentement,



avec un ou deux traitements par semaine, puis d'intensifier progressivement les traitements, jusqu'à une fréquence d'utilisation tous les deux jours.
En cours d'utilisation, vous devriez ressentir un effet d'aspiration douce lorsque la pointe se déplace sur la peau. Certaines personnes peuvent également ressentir la légère rugosité de la pointe en diamant.
Selon votre type de peau, il est possible que celle-ci rougisse ou qu'elle soit plus sensible après un traitement. Ceci est tout à fait normal et disparaît généralement en quelques heures. En conséquence, vous pouvez souhaiter procéder à votre premier traitement en fin de journée plutôt qu'avant de sortir.
Les réactions indésirables sont rares, mais si la peau est excessivement enflammée ou irritée, arrêter immédiatement d'utiliser l'appareil.

Procédure de traitement facial standard

- Se laver et se sécher le visage.
- Retirer la poignée de la base de chargement et installer la pointe en diamant de votre choix avec un nouveau filtre à laine noire.
- Appuyer sur le bouton d'alimentation et le maintenir enfoncé pendant 2 secondes pour mettre l'unité sous tension. Appuyer à nouveau selon les besoins pour augmenter le niveau de puissance, indiqué par les LED. Il est conseillé de démarrer au niveau 1 pour le premier traitement et de passer au niveau supérieur si le traitement est confortable. Consulter également les niveaux MAXI. recommandés dans les schémas ci-dessus.
- Placer la pointe en diamant à plat contre la peau jusqu'à ce que vous sentiez une aspiration, puis la déplacer lentement sur la surface de la peau par un mouvement doux, en ne couvrant la même surface que 2 à 3 fois par traitement. Ne pas appuyer fort. Sur certaines surfaces (par exemple, autour des yeux), il peut être plus facile d'étirer la peau avec l'autre main.
- Les schémas vous aident à établir une procédure de traitement facial standard efficace.

Après un traitement

- Appuyer sur le bouton d'alimentation et le maintenir enfoncé pendant 2 à 3 secondes pour mettre l'appareil hors tension.
- Se laver le visage à l'eau froide pour éliminer le reste des cellules de peau morte éventuelles, puis appliquer votre crème hydratante favorite. REMARQUE : éviter d'utiliser des crèmes hydratantes AHA (à base d'acide) le jour du traitement.
- Selon votre type de peau, il est possible que celle-ci rougisse ou qu'elle soit plus sensible après un traitement. Ceci est tout à fait normal et disparaît généralement en quelques heures.
- Éviter de s'exposer au soleil après un traitement et envisager d'appliquer une crème solaire plus puissante selon les besoins.
- Toujours jeter le filtre à laine noire usagé et le remplacer par un neuf avant l'utilisation suivante.
- Retirer les cellules de peau morte et les débris de la pointe en diamant à l'aide de la brosse fournie. Nous recommandons également d'utiliser régulièrement un appareil de nettoyage à ultrasons pour un nettoyage en profondeur de la pointe en diamant, particulièrement si elle commence à être trop douce ou moins efficace.

Autres traitements

Il est possible de traiter d'autres surfaces du corps 2 à 3 fois par semaine. Par exemple, le cou, la poitrine, les mains, etc. Lors du traitement de surfaces plus importantes, remplacer le filtre à laine noire en cours de traitement afin de maintenir le niveau d'aspiration. Viser à couvrir la même surface 2 à 3 fois maximum lors d'un traitement. **Une pointe pour le corps** pour les zones larges et une **pointe de précision** pour cibler les petites zones sont disponibles séparément sur notre site Internet. Se reporter aux ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE.

FAQ

À quelle fréquence devrais-je utiliser le produit ?

Il est préférable de démarrer lentement – en général, une fois par semaine seulement – puis passer progressivement à 2 ou 3 fois par semaine si le traitement est confortable pour votre peau.

Est-ce douloureux ?

Non. Le traitement ne devrait pas être douloureux. Selon la sensibilité de votre peau, il est possible que la pointe en diamant vous procure une légère gêne lorsqu'elle se déplace sur la peau, et des rougeurs ou une sensibilité à court terme sont possibles après un traitement, mais ces manifestations disparaissent rapidement. Si le traitement est inconfortable, vous devez alors utiliser un réglage de puissance inférieur ou la pointe en diamant sensible.

Puis-je utiliser le produit en conjonction avec des crèmes/sérums anti-âge ?

Si votre crème ou sérum anti-âge contient des AHA (ou des acides), il ne faut pas l'utiliser les jours où vous procédez au traitement de microdermabrasion, mais il est possible de l'utiliser les autres jours. Des produits anti-âge sans AHA (sans acide) peuvent être utilisés à tout moment.

Le produit ne s'allume pas

Il faut appuyer continuellement sur le bouton d'alimentation pendant 2 à 3 secondes pour mettre le produit sous tension. Si vous essayez cette procédure et que le produit ne s'allume toujours pas, il se peut qu'il faille le recharger. Consulter la section « CHARGEMENT DE LA BATTERIE »

Le produit semble perdre de la puissance

Ceci peut survenir si le filtre à laine noire n'est pas remplacé après chaque traitement. Essayer d'installer un nouveau filtre. Vérifier également l'extrémité pour s'assurer que l'élément en plastique de la pointe n'est pas fissuré ou endommagé. Vérifier que les deux joints toriques en caoutchouc sont en place sur l'embout de l'unité (où la pointe est installée).

La pointe en diamant ne semble plus rugueuse

Des cellules de peau peuvent progressivement s'accumuler sur la pointe en diamant, ce qui peut l'adoucir et en réduire l'efficacité. Dans ce cas, nous recommandons de nettoyer la pointe en diamant dans un appareil de nettoyage à ultrasons. De tels appareils sont en vente libre, ou certains bijoutiers proposent un service de nettoyage. Si vous utilisez le produit régulièrement, vous pourriez avoir besoin de procéder à un tel nettoyage plusieurs fois par an pour assurer une efficacité optimale.

Et si j'ai encore un problème ou une question qui ne figure pas ici ?

Veuillez contacter notre équipe de service, qui se fera un plaisir de vous aider.
Service clientèle
Tél. : +44 (0) 1732 378 557
Courriel : support@homedics.co.uk
www.homedics.co.uk

ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE

Disponibles depuis notre site Web : **www.homedics.co.uk/parts-and-accessories.html**

- Remplacement des filtres à laine noire (50 pièces)
- Pointe en diamant
- Pointe en diamant sensible
- Pointe de précision - pour un traitement précis des petites surfaces
- Pointe pour le corps - pour une utilisation sur des surfaces plus étendues.

LESEN SIE SICH VOR DER BENUTZUNG ALLE HINWEISE GUT DURCH. BEWAHREN SIE DIESE HINWEISE GUT AUF.

WICHTIGE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN:

BEI DER VERWENDUNG ELEKTRISCHER PRODUKTE, INSBESONDERE IM BEISEIN VON KINDERN, SOLLTEN IMMER FOLGENDE GRUNDLEGENDE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN BEACHTET WERDEN:

- Ziehen Sie IMMER sofort nach der Benutzung und vor dem Säubern des Gerätes den Netzstecker aus der Steckdose. Stellen Sie zum Ausschalten alle Regler in die AUS-Stellung, dann ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie es nicht benutzen und bevor Sie Teile oder Zubehör hinzufügen oder entfernen.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab dem Alter von 14 Jahren und darüber verwendet werden und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder psychischen Kapazitäten oder fehlender Erfahrung und Kenntnissen, wenn diese in der Verwendung des Gerätes unterwiesen wurden, auf sichere Art und Weise beaufsichtigt werden und ein Verständnis für die mit der Verwendung verbundenen Gefahren haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Pflege sollte nicht ohne Aufsicht von Kindern durchgeführt werden.
- Berühren Sie KEIN Gerät, das ins Wasser oder in andere Flüssigkeiten gefallen ist. Schalten Sie das Netz ab und ziehen Sie sofort den Stecker. Bewahren Sie es trocken auf – benutzen Sie es NICHT unter nassen oder feuchten Bedingungen.
- Stecken Sie KEINE Nadeln oder andere metallische Klammern in das Gerät.
- Benutzen Sie dieses Gerät nur für den hierin beschriebenen vorgesehenen Zweck. Benutzen Sie NUR von HoMedics empfohlene Zusatzgeräte.
- Benutzen Sie das Gerät NIEMALS, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt sind, wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert, wenn es fallen gelassen oder beschädigt wurde oder ins Wasser gefallen ist. Zur eventuellen Prüfung oder Reparatur senden Sie das Gerät bitte an den Kundendienst von HoMedics oder an ähnlich qualifizierte Stellen.
- Legen Sie das Kabel nicht auf heiße Flächen.
- Eine zu lange Benutzung könnte zu übermäßiger Erwärmung des Produkts und einer verkürzten Lebensdauer führen. In solch einem Fall unterbrechen Sie den Betrieb und lassen Sie das Gerät vor erneuter Benutzung abkühlen.
- Stecken Sie KEINE Dinge in irgendwelche Öffnungen.
- Benutzen Sie es NICHT dort, wo Aerosol-(Spray)-Produkte verwendet werden oder wo mit Sauerstoff gearbeitet wird.
- Benutzen Sie es NICHT unter einer Decke oder einem Kissen. Bei übermäßigem Aufheizen kann es zu Bränden, Tod durch Stromschlag oder Personenschaden kommen.
- Tragen Sie dieses Gerät NICHT am Kabel an und benutzen Sie das Kabel NICHT als Griff.
- Dieses Gerät ist für die ausschließliche Verwendung im Haushalt und in Innenräumen bestimmt.
- Versuchen Sie NICHT, das Gerät selbst zu reparieren. Es sind keine durch den Benutzer zu reparierenden Teile vorhanden. Für Servicearbeiten senden Sie das Gerät an das HoMedics Servicecenter. Servicearbeiten an diesem Gerät dürfen nur durch autorisierte Servicemitarbeiter von HoMedics oder ähnlich qualifizierte Personen durchgeführt werden.
- Versperren Sie niemals die Luftöffnungen des Gerätes und legen Sie es auf keine weiche Oberfläche, wie z.B. ein Bett oder eine Couch. Verstopfen Sie die Luftöffnungen nicht mit Fusseln, Haaren usw.
- Das Gerät nicht an einem Ort aufstellen oder aufbewahren, an dem es in eine Badewanne oder ein Waschbecken fallen könnte. Nicht in Wasser oder eine andere Flüssigkeit stellen oder fallen lassen.
- Vor der Entsorgung des Gerätes muss die Batterie herausgenommen werden. Zum Entfernen der Batterie muss das Gerät von der Stromversorgung getrennt werden. Die Batterie muss sicher entsorgt werden. Der Verbraucher muss für die Entfernung der Schrauben vom Gerät die angemessenen Werkzeuge verwenden und dann die Clip-Befestigungen am Außengehäuse lösen, damit die Batterie entfernt werden kann, bevor das Gerät entsorgt wird.

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN:

BITTE LESEN SIE DIESEN ABSCHNITT VOR DER BENUTZUNG DES GERÄTES SORGFÄLTIG DURCH.

- **Sollten Sie vor der Verwendung dieses Gerätes gesundheitliche Bedenken haben, konsultieren Sie zuerst einen Arzt.**
- Wenn Sie leicht allergische Reaktionen entwickeln oder an Kreislaufproblemen leiden, wenden Sie sich vor Gebrauch dieses Produkts an einen Arzt.
- Wenden Sie es weder an gereizter oder rissiger Haut oder bei Sonnenbrand an noch an dermatologisch empfindlichen Hautstellen.
- Wenden Sie es nicht an Hauterkrankungen, Warzen, Muttermalen oder Krampfadern an.
- Die Anwendung ist leicht und schmerzlos. Wenn bei Ihnen Hautreizungen oder leichte Schmerzen der Hände auftreten, verwenden Sie das Gerät nicht weiter. Bei einer extremeren Reaktion sollten Sie Ihren Arzt konsultieren.
- Personen mit Herzschrittmachern und Schwangere sollten vor der Benutzung dieses Gerätes einen Arzt konsultieren. Dieses Produkt sollte nicht von Diabetikern verwendet werden.
- Benutzen Sie es NICHT bei Kleinkindern, körperbehinderten, schlafenden oder bewusstlosen Personen. Benutzen Sie es nicht bei empfindlicher Haut oder bei Personen mit schwachem Blutkreislauf.
- Sollten Sie sich bei der Benutzung dieses Gerätes unwohl fühlen, unterbrechen Sie die Benutzung und konsultieren Sie einen Arzt.
- Wenn sich das Gerät extrem heiß anfühlt, schalten Sie es aus und kontaktieren Sie das HoMedics Servicecenter.
- Die Verwendung dieses Geräts sollte angenehm sein und zum allgemeinen Wohlbefinden beitragen. Bei Schmerzen oder Unbehagen die Verwendung einstellen und einen Arzt konsultieren.
- Sicherstellen, dass die Hände bei Betätigung der Bedienelemente oder beim Ausstecken des Geräts trocken sind.
- Es handelt sich um ein nicht-professionelles Gerät, das nicht für die Behandlung von Hautkrankheiten gedacht ist. Verwenden Sie es nicht als Ersatz für ärztliche Behandlung.
- Dieses Produkt NIEMALS bei körperlichen Beschwerden verwenden, die den Benutzer auf irgendeine Weise bei der Bedienung des Geräts einschränken könnten.

Bei den folgenden Kontraindikationen sollte KEINE Microdermabrasion erfolgen:

- Wunden, Warzen oder Herpesausbruch
- Sonnenbrand oder Sonnenbläschen
- Aktive Rosazea
- Autoimmunkrankheiten
- Hautkrebs
- Gefäßverletzungen
- Offene Wunden, Geschwüre oder Schnittverletzungen
- Einnahme oraler Blutverdünnungsmittel (Antikoagulanzien)

PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

HoMedics Microdermabrasion bringt die professionelle Hautpflege eines Kosmetiksstudios zu Ihnen ins Haus. Der Diamantschleifkopf funktioniert mit einer sanften, aber leistungsstarken Absaugung. So werden Hautschuppen von der Hautoberfläche entfernt und die darunterliegende neue Hautschicht freigelegt und stimuliert. Perfekt, um die jugendliche Ausstrahlung der Haut wiederherzustellen, die Hautfarbe und das Hautbild zu verbessern, feine Linien und Falten zu glätten und das Auftreten von Altersflecken und Sonnenschäden zu reduzieren. Regelmäßig anwenden, damit die Haut jung und frisch aussieht.



Batterie-richtlinie

Dieses Symbol weist darauf hin, dass die Batterien nicht mit dem gewöhnlichen Hausmüll entsorgt werden dürfen, da sie Stoffe enthalten, die sich auf Umwelt und Gesundheit schädlich auswirken können. Entsorgen Sie die Batterien bitte an den hierfür vorgesehenen Sammelstellen.

WEEE-Erklärung

Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt innerhalb der EU nicht mit anderem Hausmüll entsorgt werden soll. Damit durch unkontrollierte Abfallentsorgung verursachte mögliche Umwelt- oder Gesundheitsschäden verhindert werden können, entsorgen Sie dieses Produkt bitte ordnungsgemäß und fördern Sie damit eine nachhaltige Wiederverwendung der Rohstoffe. Verwenden Sie zur Rückgabe Ihres benutzten Geräts bitte für die Entsorgung eingerichtete Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt kauften. Auf diese Weise kann ein sicheres und umweltfreundliches Recycling gewährleistet werden.

WARTUNG :

Aufbewahrung

Bewahren Sie die Aufsätze immer in ihren eigenen Fächern der Aufbewahrungsbox auf. Bewahren Sie die Box an einem sicheren, trockenen Ort, außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Reinigung

Ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie das Gerät vor der Reinigung abkühlen. Reinigen Sie das Gehäuse des Geräts nie mit Flüssigkeiten oder Scheuermitteln. Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch. Reinigen Sie die Aufsätze regelmäßig mit einem milden Reinigungsmittel. Lassen Sie die Aufsätze gründlich trocknen, bevor Sie diese auf das Handgerät aufstecken.

BEDIENUNGSANLEITUNG:

BEREICH	Wangen	Lippen- und Kinnbereich	Augenbereich	Stirn	Nase
MAX. STUFE	3	2	1	4	4
ABLAUF			 **Hinweis:** Vermeiden Sie die empfindlichen Bereiche unmittelbar über und unter dem Auge.		

Akku aufladen
Wenn die Niveauanzeige rot blinkt, muss das Gerät aufgeladen werden.
Die Ladestation mit dem mitgelieferten Ladekabel an eine USB-Steckdoseh anschließen. Den Handgriff in das Ladegerät drücken. Die LED-Lampen leuchten und zeigen an, dass geladen wird. Wenn der Ladevorgang beendet ist, bleiben alle Lampen an. Das volle Aufladen dauert 4 Stunden. Danach kann das Gerät 90-120 Minuten verwendet werden, je nachdem, welche Leistungsstufe gewählt wird.

Filter einsetzen und Ersatzfilter
Für die korrekte Funktionsweise ist es sehr wichtig, dass ein neues schwarzes Wollfilter vor jeder Verwendung des Geräts eingesetzt wird. Das Filter sammelt abgestorbene Hautzellen und muss nach der Benutzung entsorgt und ersetzt werden. Wenn das Gerät ohne Filter verwendet wird, gelangen Schmutzpartikel und Hautschuppen in den Motor und verkürzen die Lebensdauer des Produkts und machen die Garantie ungültig. (Abb. 1)

Vor der ersten Anwendung: Patch Test
Vor der ersten Komplettbehandlung empfehlen wir, auf einem kleinen Hautbereich der zu behandelnden Zone einen Test durchzuführen. Stellen Sie das Gerät auf Leistungsstufe eins und verwenden Sie es auf der kleinen Fläche, genau wie unten beschrieben. Bei Menschen mit empfindlicher Haut kann eine gewisse Rötung oder eine erhöhte Empfindlichkeit unmittelbar nach der Behandlung auftreten, was gewöhnlich innerhalb weniger Stunden abklingt. Die behandelte Fläche nach 48 Stunden erneut prüfen. Wenn keine unerwünschte Reaktion erkennbar ist, nehmen Sie Ihre erste Komplettbehandlung vor. Beginnen Sie dabei mit dem Gerät auf Stufe eins und erhöhen Sie wie unten angegeben. Da die Empfindlichkeit verschiedener Hautpartien variieren kann, wiederholen Sie den Patch-Test vor jeder Behandlung eines neuen Hautbereiches.

Was Sie erwarten können
Regelmäßige Behandlungen mit Microdermabrasion können das jugendliche Aussehen der Haut wiederherstellen und erhalten. Wir raten, langsam mit nur ein oder zwei Behandlungen pro Woche zu beginnen und dann die Behandlungen alle zwei Tage durchzuführen.
Bei der Anwendung fühlen Sie eine leichte Saugwirkung, wenn der


(Abb.1)

Behandlungskopf über die Haut geführt wird und einige Personen bemerken auch seine leichte Rauheit.
Je nach Hauttyp können bei Ihnen nach der Behandlung Rötung oder erhöhte Empfindlichkeit auftreten. Das ist ganz normal und verschwindet nach einigen Stunden. Sie sollten deshalb Ihre erste Behandlung für das Tagesende planen und nicht kurz bevor Sie ausgehen.
Nebenwirkungen treten selten auf, aber wenn die Haut übermäßig entzündet oder gereizt ist, müssen Sie sofort aufhören, das Gerät anzuwenden.

Ablauf bei der Gesichtsbehandlung

- Waschen und trocknen Sie Ihr Gesicht.
- Nehmen Sie den Haltegriff aus dem Ladegerät und setzen Sie den Diamantschleifkopf Ihrer Wahl auf sowie ein neues schwarzes Wollfilter.
- Halten Sie die Ein-/Austaste 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten. Drücken Sie gegebenenfalls noch einmal, um die Leistungsstufe zu erhöhen, die von den LED-Leuchten angezeigt wird. Es wird empfohlen, bei der ersten Behandlung mit Stufe 1 zu beginnen und diese Stufe später zu erhöhen. Siehe auch MAX empfohlene Stufen in den obigen Diagrammen
- Legen Sie den Diamantschleifkopf flach auf die Haut, bis Sie ein Saugen fühlen. Bewegen Sie ihn dann langsam und gleichmäßig über die Hautoberfläche, aber behandeln Sie denselben Bereich nicht mehr als zwei- bis dreimal in einer Anwendung. Nicht aufdrücken. In einigen Bereichen kann die Haut mit der anderen Hand gezogen werden (z. B. um die Augen).
- Die Diagramme helfen Ihnen, die Gesichtsbehandlung effektiv durchzuführen.

Nach der Behandlung

- Halten Sie die Ein-/Austaste 2-3 Sekunden gedrückt, um das Gerät auszuschalten.
- Waschen Sie Ihr Gesicht mit kaltem Wasser, um Hautschuppen zu entfernen und tragen Sie dann eine Feuchtigkeitscreme auf. HINWEIS: Vermeiden Sie am Behandlungstag Feuchtigkeitscremes, die AHA enthalten (säurebasiert).
- Je nach Hauttyp können bei Ihnen nach der Behandlung Rötung oder erhöhte Empfindlichkeit auftreten. Das ist ganz normal und verschwindet nach einigen Stunden.
- Vermeiden Sie nach der Behandlung direktes Sonnenlicht. Benutzen Sie eventuell eine Sonnencreme mit höherem Lichtschutzfaktor.
- Entsorgen Sie immer das benutzte schwarze Wollfilter und ersetzen Sie es vor der nächsten Behandlung durch ein neues Filter.
- Entfernen Sie Hautschuppen und Schmutzpartikel mit der mitgelieferten Bürste vom Diamantschleifkopf. Wir empfehlen ebenfalls die regelmäßige Verwendung eines Ultraschallreinigungsgeräts für die gründliche Reinigung des Diamantschleifkopfes, vor allem dann, wenn er sich glatt anfühlt oder weniger wirksam ist.

Andere Behandlungen

Andere Körperbereiche können ebenfalls 2-3-mal wöchentlich behandelt werden. Beispielsweise Hals, Brust, Hände usw. Wenn Sie größere Bereiche behandeln, müssen Sie das schwarze Wollfilter während der Behandlung auswechseln, damit die Absaugung nicht beeinträchtigt wird. Versuchen Sie, denselben Bereich nicht mehr als 2-3-mal in einer Anwendung zu behandeln. Ein **Körperaufsatz** für größere Hautbereiche und ein **Präzisionsaufsatz** für die gezielte Behandlung kleiner Problemzonen sind separat auf unserer Website erhältlich. Siehe ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE.

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

Wie oft soll ich das Produkt verwenden?

Es ist am besten, langsam zu beginnen – normalerweise nur einmal pro Woche, später dann 2- oder 3-mal pro Woche, wenn es Ihre Haut verträgt.

Tut es weh?

Nein. Die Behandlung ist nicht schmerzhaft. Je nachdem, wie empfindlich Ihre Haut ist, kann der Diamantschleifkopf leichte Schmerzen verursachen, wenn er über die Haut bewegt wird und es kann zu kurzzeitigen Rötungen oder Überempfindlichkeit nach der Behandlung kommen, was aber schnell nachlässt. Sollte die Behandlung unangenehm sein, müssen Sie vielleicht eine geringere Einstellung wählen oder den empfindlichen Diamantschleifkopf verwenden.

Kann ich das Produkt zusammen mit Antifaltencreme/-serum verwenden?

Wenn Ihre Antifaltencreme oder Ihr Serum AHA (oder eine Säure) enthält, sollten Sie sie nicht am Behandlungstag verwenden. Sie können aber an behandlungsfreien Tagen benutzt werden. Antifaltenprodukte ohne AHA (säurefrei) können jederzeit verwendet werden.

Das Gerät lässt sich nicht anschalten

Die Ein-/Austaste muss 2-3 Sekunden lang gedrückt werden, damit sich das Gerät einschaltet. Wenn es danach immer noch nicht funktioniert, müssen Sie es vielleicht laden. Siehe AKKU AUFLADEN

Das Gerät scheint weniger leistungsfähig zu sein

Das kann passieren, wenn das schwarze Wollfilter nicht nach jeder Behandlung ausgewechselt wird. Versuchen Sie es mit einem neuen Filter. Überprüfen Sie auch den Schleifkopf, dass es keine Risse oder Schäden am Kunststoffteil gibt. Überprüfen Sie, dass sich die zwei Gummiringe am Düsenende des Geräts befinden (wo der Aufsatz befestigt wird).

Der Diamantschleifkopf ist nicht länger rauh

Auf dem Diamantschleifkopf können sich nach gewisser Zeit Hautzellen ansammeln, so dass er sich glatt anfühlt und seine Wirksamkeit reduziert ist. In diesem Fall empfehlen wir, den Diamantschleifkopf in einem Ultraschallreinigungsgerät zu reinigen. Dieses Reinigungsgerät kann entweder gekauft werden oder Schmuckgeschäfte bieten einen Reinigungsdienst an. Wenn Sie das Produkt regelmäßig verwenden, müssen Sie diese Reinigung eventuell mehrmals jährlich durchführen, damit es optimal funktioniert.

Was, wenn ich immer noch ein Problem habe oder eine Frage, die hier nicht beantwortet wurde?

Bitte wenden Sie sich an unser Serviceteam, das Ihnen gerne weiterhilft.
Kundenservice
Tel: +44 (0) 1732 378 557
E-Mail: support@homedics.co.uk
www.homedics.co.uk

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

Von unserer Website erhältlich: **www.homedics.co.uk/parts-and-accessories.html**

- Ersatzfilter Schwarze Wolle (50 Stk.)
- Diamantschleifkopf
- Empfindlicher Diamantkopfaufsatz
- Präzisionsaufsatz - für präzise Behandlung kleiner Bereiche
- Körperaufsatz - für die Verwendung auf größeren Bereichen

LEA TODA S LAS INSTRUCCIONES ANTE S DE USAR.
GUARDE ESTA S INSTRUCCIONES PARA REFERENCIA FUTURA .

PRECAUCIONES IMPORTANTES :

CUANDO SE USEN APARATOS ELECTRICOS, ESPECIALMENTE EN PRESENCI A DE NIÑOS , SIEMPRE SE DEBEN SEGUIR LAS PRECAUCIONES BASICAS DE SEGURIDAD, INCLUIDAS LAS SIGUIENTE S:

- Inmediatamente después de usar y antes de limpiarlo desenchufe SIEMPRE el aparato de la toma eléctrica. Para desconectarlo, ponga todos los controles en la posición de desconexión 'OFF', después retire la clavija del enchufe.
- Desenchufe de la toma general cuando no lo use y antes de poner o quitar piezas o accesorios.
- Este aparato es apto para su uso por niños de más de 14 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y de familiarización, si han recibido instrucciones sobre su modo de empleo o si alguien supervisa la utilización que hagan del aparato de forma segura y entendiendo los riesgos que entraña. Este aparato no es un juguete, ni debe tratarse como tal. No permita que niños sin supervisión de adultos se encarguen de su limpieza y mantenimiento.
- NO trate de coger un aparato que se haya caído al agua u otro líquido. Desenchufe de la toma general inmediatamente. Manténgalo seco – NO lo use si está mojado o húmedo.
- No introduzca NUNCA alfileres u otros objetos metálicos en el aparato.
- Use este aparato para el uso concebido según se describe en este manual. NO use accesorios que no estén recomendados por HoMedics.
- No use NUNCA este aparato si se ha dañado el cable o la clavija, si no funciona correctamente, si se ha caído o dañado, o caído al agua. Devuélvalo al Centro de Servicios de HoMedics o servicio técnico autorizado para que lo examinen y lo reparen.
- Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
- El uso excesivo podría ocasionar un calentamiento excesivo del aparato y reducir su duración. Si esto sucede, deje de usar el aparato, para que se enfríe antes de usar de nuevo.
- No introduzca NUNCA ningún objeto en los orificios.
- NO lo use en presencia de productos en aerosol o donde se administre oxígeno.
- NO lo use debajo de una manta o almohada. Se puede producir un exceso de calor y causar incendio o lesión a personas.
- NO transporte este aparato por el cable ni use el cable como asa.
- Este aparato está únicamente destinado a un uso doméstico y en interiores.
- NO intente reparar el aparato. No hay piezas que puedan ser reparadas por el usuario. Para reparaciones, envíelo a un Centro de Servicio de HoMedics. Todas las reparaciones de este aparato deben ser realizadas únicamente por personal de servicio de HoMedics o servicio técnico autorizado.
- No tape nunca los orificios de aire del aparato ni lo coloque sobre una superficie blanda, como en la cama o sofá. Mantenga los orificios de aire limpios de pelusa, pelo, etc.
- No guarde ni coloque el aparato en lugares donde se pueda caer o tirar en una bañera o pila de agua. No lo ponga ni lo deje caer en agua u otro líquido.
- La pila debe extraerse del aparato antes de desecharlo. Y desenchufar el aparato de la toma de corriente antes de sacar la pila. Deseche la pila de forma segura. El usuario debe usar herramientas apropiadas para desatornillar los tornillos del producto. Seguidamente quitar los accesorios de la abrazadera de la carcasa exterior para poder extraer la pila antes de desechar el producto.

PRECAUCIONES IMPORTANTE S :

LEA ESTA SECCION DETENIDAMENTE ANTES DE USAR EL APARATO .

- **Si tiene cualquier duda referente a su salud, consulte a un médico antes de usar este aparato.**
- Si es usted susceptible a reacciones alérgicas o si tiene problemas circulatorios, consulte a un médico antes de usar este producto.
- No usar en piel irritada, quemada por el sol o cuarteada, o cualquier área con problemas dermatológicos.
- No aplicar sobre erupciones cutáneas, verrugas, lunares o varices.
- Uso sencillo e indoloro. Si detecta irritación de la piel, o siente molestias en las manos al usar este producto, deje de usarlo. Si le produce una reacción más seria, consulte a su médico.
- Las personas con marcapasos y mujeres embarazadas deberán consultar al médico antes de usar este aparato. No se recomienda su uso por parte de personas diabéticas.
- NO lo use en un niño pequeño, persona inválida o dormida o inconsciente. NO lo use sobre piel insensible o en una persona con mala circulación sanguínea.
- Si siente cualquier molestia mientras usa este aparato, deje de usarlo y consulte a su médico.
- Si el producto se recalienta excesivamente, desenchúfelo y póngase en contacto con el Centro de Servicios de HoMedics.
- El uso de este aparato debe ser agradable y cómodo. Si se presenta dolor o incomodidad, deje de usarlo y consulte a su médico.
- Compruebe que tiene las manos secas mientras opera los controles o quita el enchufe.
- Se trata de un dispositivo no profesional, por tanto, no está indicado para tratar dolencias médicas ni afecciones cutáneas. No lo use como sustituto de una atención médica.
- Este aparato no lo debe usar NUNCA ninguna persona que sufra cualquier desorden que limite la capacidad de operar los controles.

NO se recomienda el uso del dispositivo de microdermabrasión si padece las siguientes afecciones:

- Lesiones, verrugas o un brote reciente de herpes
- Quemaduras o ampollas a causa del sol
- Dermatitis activa del tipo rosácea
- Enfermedad autoinmunitaria
- Cáncer de piel
- Lesiones vasculares
- Heridas, llagas o cortes abiertos
- Si está tomando adelgazadores de sangre (anticoagulantes)

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:

Con HoMedics Microdermabrasion usted disfrutará de los cuidados de un salón profesional dermatológico en su propio hogar. Su punta de diamante funciona con una potente, a la par que suave, acción de succión para eliminar células muertas de la superficie cutánea y descubrir y estimular la capa de piel joven que hay debajo. Indicada para recuperar el resplandor radiante y juvenil de la piel, mejorar la tez y la textura, mitigar la aparición de finas líneas y arrugas, y reducir la aparición de signos de la edad y consecuencias de la exposición al sol. Úselo con regularidad para mantener una piel joven y tersa.



Directiva relativa a las pilas

Este símbolo indica que las pilas no se deben eliminar con la basura doméstica ya que contienen sustancias que pueden ser perjudiciales para el medio ambiente y la salud. Deshágase de las pilas en los puntos de recogida que existen para ese fin.

Explicación RAEE

Este símbolo indica que este artículo no se debe tirar a la basura con otros residuos domésticos en ningún lugar de la UE. A fin de prevenir los efectos perjudiciales que la eliminación sin control de los residuos puede tener sobre el medio ambiente o la salud de las personas, le rogamos que los recicle de forma responsable para fomentar la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con la empresa a la que le compró el artículo, la cual lo podrá recoger para que se recicle de forma segura para el medio ambiente.

MANTENIMIENTO :

Almacenaje:

Guarde los acoplamientos en los compartimentos correspondientes dentro del estuche. Guarde el estuche en un lugar seguro, seco y fuera del alcance de los niños.

Limpieza

Desenchufe el aparato y deje que se enfríe antes de limpiarlo. Limpie sólo con una esponja suave y ligeramente húmeda. Nunca use líquidos o productos de limpieza abrasivos para limpiar la carcasa del aparato. Use un paño húmedo para limpiar el aparato. Limpie los accesorios periódicamente usando un detergente suave. Deje secar los accesorios antes de montarlos en la unidad de mano.

INSTRUCCIONES DE USO:

ZONA DE LA PIEL	Mejillas	Alrededor de los labios y barbilla	Alrededor de los ojos	Frente	Nariz
NIVEL MÁX	3	2	1	4	4
RUTINARIO					

Carga de la batería
Cuando el piloto LED de nivel parpadea en rojo, indica que tiene que cargar el producto. Conecte la base de carga a una fuente de alimentación USB con el cable suministrado. Coloque el mango en la base de carga y presione firmemente. Los pilotos LED parpadearán para indicar que se está cargando correctamente. Una vez se haya cargado por completo, todos los pilotos se iluminarán de forma continua. Tarda 4 horas en cargarse por completo, y podrá utilizarlo durante 90-120 minutos, según el nivel de potencia que aplique.

Colocación y sustitución del filtro
Para un correcto funcionamiento, es muy importante que utilice un filtro de lana negra nuevo cada vez que use el dispositivo. El filtro recoge las células muertas de la piel y deberá eliminarse y sustituirse por uno nuevo. Si usa el dispositivo sin filtro correrá el riesgo de que entren restos y piel muerta en el motor, lo que acortará la vida del producto y invalidará la garantía. (Fig.1)

Antes de usarlo por primera vez: Prueba en un cerco de piel
Antes de hacer su primer tratamiento completo, le aconsejamos que realice una prueba en un pequeño cerco de piel en el área que desee tratar. Con el dispositivo configurado a nivel 1, use el dispositivo en este pequeño cerco de piel siguiendo estas instrucciones. Las personas con piel sensible podrán experimentar un ligero enrojecimiento o algo de irritación inmediatamente después del tratamiento, sin embargo estos efectos disminuirán al cabo de unas horas. Vuelva a examinar la zona tratada transcurridas 48 horas. En caso de no producirse una reacción contraria al primer tratamiento completo, ya puede empezar a usar el dispositivo en el nivel 1 y solo ir aumentando de nivel tal y como se recomienda abajo. Dado que la sensibilidad de la piel varía por distintas zonas del cuerpo, repita siempre la prueba antes de tratar una zona nueva.

Aplicaciones del dispositivo
Realizar tratamientos de microdermabrasión regularmente puede contribuir a rejuvenecer y conservar la tersura de la piel. Le aconsejamos que empiece gradualmente con uno o dos tratamientos por semana, para luego ir incrementándolos progresivamente hasta uno cada dos días, si así lo desea. Cuando lo use, notará un suave efecto de succión a medida que la punta se vaya desplazando por la piel. Algunas personas pueden notar la aspereza del contacto con la punta de diamante.



Según su tipo de piel, puede experimentar cierta rojez o sensibilidad después del tratamiento. Esto es normal y los efectos suelen pasarse después de unas horas. Le recomendamos que lo tenga en cuenta y que aplique su primer tratamiento al final del día, en vez de antes de salir a la calle.
No se suelen dar contraindicaciones, pero si la piel se inflama o irrita excesivamente deje de usar el dispositivo inmediatamente.

Tratamiento facial rutinario

- Lávese y séquese la cara.
- Extraiga el mango de la base de carga e inserte la punta de diamante con el nuevo filtro de lana negra que desee.
- Pulse y mantenga el botón de encendido durante 2 segundos para encender la unidad. Vuelva a pulsarlo todas las veces que sean necesarias para incrementar el nivel de alimentación, tal y como indiquen los LED. Se recomienda empezar en el nivel 1 para el primer tratamiento e ir progresando a un nivel más alto, si se siente cómoda. Vea los niveles MÁX recomendados en los diagramas de arriba.
- Coloque la punta del diamante en contacto con la piel hasta que note el efecto de succión y luego desplácela lentamente por la piel con movimientos suaves, cubra la misma zona no más de 2 a 3 veces en cada tratamiento. No presione con firmeza. En algunas zonas, sirve de ayuda sujetar la piel tensa con la otra mano (por ejemplo, alrededor de los ojos).
- Los diagramas le ayudarán a establecer un tratamiento rutinario facial eficiente.

Después del tratamiento

- Pulse y mantenga el botón de encendido durante -3 segundos para apagar el dispositivo.
- Lávese la cara con agua fría para eliminar cualquier rastro de células de piel muerta y luego aplique su loción hidratante favorita. NOTA: Evite usar lociones AHA (con base de ácido) el día en el que haya hecho del tratamiento.
- Según su tipo de piel, puede experimentar cierta rojez o sensibilidad después del tratamiento. Esto es normal y los efectos suelen pasarse después de unas horas.
- Evite exponer la piel tratada al sol directamente y aplique una loción solar que sea unos grados más fuerte.
- Se aconseja desechar el filtro de lana negra en cada uso y sustituirlo después por uno nuevo.
- Elimine las células muertas de la piel y los restos de la punta de diamante con el cepillo previsto a tal efecto. Asimismo, para limpiar completamente la punta de diamante se aconseja usar un limpiador ultrasónico, especialmente si empieza a estar suave o deja de ser tan eficiente.

Otros tratamientos

Hay otras zonas del cuerpo que también pueden tratarse de 2 a 3 veces por semana. Por ejemplo, el cuello, el escote, las manos, etc. Cuando esté tratando zonas más amplias, sustituya el filtro de lana negro a mitad del recorrido para mantener el nivel de succión. Intente cubrir la misma zona no más de 2 a 3 veces en cada tratamiento. En nuestra página web, encontrara r**ecomendaciones de aplicaciones corporales** para una mayor cobertura corporal y, además, **recomendaciones para mayor precisión** a la hora de abordar áreas con menores defectos. Los encontrará en la sección ACCESORIOS Y PIEZAS DE REPUESTO.

P+F

¿Con cuánta frecuencia debería usar el producto?

Es mejor que empiece poco a poco, por lo general, una vez por semana, y que luego vaya aumentando progresivamente a 2 o 3 veces, siempre que no sienta molestias.

¿Dolerá?

No. Este tratamiento no debería ser doloroso. Según la sensibilidad de su piel, puede que sienta una ligera molestia cuando la punta de diamante pase por la piel y, tal vez, también le deje rojez o la zona sensible después del tratamiento, pero eso es pasajero. Si siente molestias con el tratamiento, pruebe a reducir la intensidad o sustituya la punta de diamante por la más sensible.

¿Puedo usar este producto en combinación con cremas/sérum antienvejecimiento?

Si la crema o sérum antienvejecimiento que usa contiene AHA (o ácido) no debería usarlo el mismo día que el tratamiento de microdermabrasión, pero puede seguir usándolos los días en los que no haga el tratamiento. Puede usar productos libres de ácidos (sin AHA) siempre que quiera.

El dispositivo no se enciende

Para encender el dispositivo, tiene que presionar el botón de forma continua de 2 a 3 segundos. Si lo intenta y no se enciende, pruebe a recargarlo. Consulte el procedimiento de recarga en la sección “CARGA DE LA BATERÍA”

El dispositivo parece ir perdiendo intensidad

Esto puede ocurrir si no sustituye el filtro de lana negra después de cada tratamiento. Sustitúyalo. Examine visualmente la punta para asegurarse de que la pieza de plástico de la punta no esté agrietada ni dañada. Asegúrese de que las dos anillas de caucho están al final de la boquilla de la unidad (donde se ajusta la punta).

La punta de diamante ya no está áspera

La punta puede ir acumulando células muertas al cabo del tiempo y, por eso, suavizarse y perder eficacia. Si esto ocurre, le recomendamos que limpie la punta del diamante con un limpiador ultrasónico. Se pueden adquirir en tiendas o llevar a joyerías para que lo limpien. Si usa el producto periódicamente, puede que tenga que limpiarlo varias veces al año para que siga siendo tan eficiente.

¿Y si tengo dudas o problemas que no se han mencionado en esta lista de preguntas frecuentes?

Póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente y responderemos a sus consultas.
Servicio de Atención al Cliente
Tel: +44 (0) 1732 378 557
E-mail: support@homedics.co.uk
www.homedics.co.uk

ACCESORIOS Y PIEZAS DE REPUESTO

Disponibles en nuestro sitio web: **www.homedics.co.uk/parts-and-accessories.html**

- Filtros de lana negra (50 unidades)
- Punta de diamante
- Punta de diamante sensible
- Punta de precisión: para un tratamiento preciso de zonas pequeñas
- Punta para el cuerpo: uso indicado en zonas más amplias

LEGGER E INTEGRALMENT E LE PRESENTI ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO . CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI PER CONSULTAZIONI SUCCESSIVE .

NOTE IMPORTANTI PE R LA SICUREZZA :

AL MOMENT O DI UTILIZZARE APPARECCHI ELETTRICI, SOPRATTUTT O IN PRESENZA DI BAMBINI, OCCORRE SEMPRE OSSERVARE ALCUNE PRECAUZIONI DI SICUREZZA. IN PARTICOLARE SI RACCOMANDA QUANT O SEGUE.

- Scollegare SEMPRE il prodotto dalla presa elettrica subito dopo l'uso e prima di procedere alla pulizia. Per scollegare il prodotto, portare tutti i comandi nella posizione 'OFF' e scollegare la spina dalla presa elettrica.
- Scollegare sempre il prodotto dalla presa elettrica se non viene utilizzato e scollegarlo sempre prima di montare o smontare eventuali componenti o accessori.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari e superiore a 14 anni, e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o che manchino di esperienza e familiarità con il prodotto, purché abbiano ricevuto supervisione o istruzioni relative all'uso sicuro dello stesso e comprendano i rischi legati al suo utilizzo. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Le operazioni di pulizia e manutenzione non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.
- NON tentare di recuperare un prodotto caduto in acqua o in altri liquidi. In tal caso, staccare l'interruttore principale dell'energia elettrica e scollegare il prodotto dalla presa. Proteggere il prodotto dall'umido – NON azionare il prodotto in ambienti umidi o bagnati.
- Non inserire MAI spine o altri fissaggi metallici nel prodotto.
- Utilizzare il prodotto solo per gli scopi indicati nel presente opuscolo. NON usare accessori non raccomandati da HoMedics.
- Non azionare MAI il prodotto in caso di danni al cavo o alla presa, malfunzionamenti, cadute accidentali o contatto con acqua. Se ciò dovesse accadere, rispedire il prodotto al Centro Assistenza HoMedics o rivolgersi a personale qualificato per l'ispezione e la riparazione.
- Tenere il cavo lontano da superfici riscaldate.
- Un utilizzo eccessivo può causare il surriscaldamento del prodotto con conseguente riduzione della sua durata. In caso di surriscaldamento, interrompere l'uso e lasciare raffreddare il prodotto prima di utilizzarlo nuovamente.
- Non introdurre o fare MAI cadere oggetti nelle aperture del prodotto.
- NON azionare il prodotto negli stessi ambienti in cui si utilizzano apparecchi per l'aerosol (spray) o si somministra ossigeno.
- NON azionare il prodotto sotto coperte o cuscini. La mancata osservanza di questa precauzione comporta il rischio di incendi, folgorazione o infortuni di altro tipo.
- Il cavo NON deve essere utilizzato per afferrare o trasportare il prodotto.
- Questo apparecchio è destinato al solo utilizzo domestico e in ambienti interni.
- NON tentare di riparare il prodotto. Il prodotto non contiene componenti soggette a manutenzione da parte dell'utente. Se il prodotto richiede manutenzione, rispedirlo al Centro Assistenza HoMedics. Qualunque intervento di manutenzione del prodotto deve essere affidato esclusivamente al personale autorizzato HoMedics o a personale qualificato.
- Non bloccare le bocche di ventilazione del prodotto; non azionare mai il prodotto su superfici morbide, ad esempio letti o divani. Tenere le aperture di ventilazione libere da peluria, capelli ecc.
- Non riporre né conservare l'apparecchio laddove potrebbe cadere o scivolare in una vasca da bagno o in un lavandino. Non immergere in acqua o altri liquidi.
- Prima di gettare la batteria, rimuoverla dall'apparecchio. Scollegare l'apparecchio dall'alimentazione durante la rimozione della batteria. La batteria deve essere smaltita in sicurezza. L'utente deve utilizzare gli strumenti adeguati per rimuovere le viti dal prodotto; quindi, sganciare le clip sul corpo esterno per accedere alla batteria e rimuoverla, prima di gettare il prodotto.

PRECAUZION I DI SICUREZZ A :

LEGGERE ATTENTAMENTE L A PRESENTE SEZIONE PRIMA DI UTILIZZARE IL PRODOTTO.

- **In caso di dubbi riguardo la propria salute, consultare un medico prima di utilizzare questo prodotto.**
- In presenza di suscettibilità a reazioni allergiche o in caso di problemi circolatori, consultare un medico prima di utilizzare questo prodotto.
- Non utilizzare su pelle irritata, scottata dal sole o screpolata né su qualsiasi zona affetta da problemi dermatologici.
- Non applicare su eruzioni cutanee, verruche, nei o vene varicose.
- L'utilizzo deve risultare semplice e indolore. In caso di irritazione alla pelle, oppure qualora l'utilizzo del prodotto risultasse disagevole, interrompere l'uso. In presenza di una reazione più grave, rivolgersi al proprio medico.
- I portatori di pacemaker e le donne incinta devono consultare un medico prima di utilizzare questo apparecchio. L'utilizzo dell'apparecchio è sconsigliato a persone affette da diabete.
- NON utilizzare questo apparecchio su bambini, invalidi o persone addormentate o non coscienti. NON utilizzare su soggetti affetti da perdita della sensibilità cutanea o problemi di circolazione sanguigna.
- Se si avvertono sensazioni di disagio durante l'uso del prodotto, sospenderne l'impiego e rivolgersi ad un medico.
- Se il prodotto risulta eccessivamente caldo, spegnerlo e contattare il Centro Assistenza HoMedics.
- L'utilizzo di questo prodotto dovrebbe essere gradevole e procurare sollievo. In caso di dolore o sensazioni di disagio, sospenderne l'uso e rivolgersi a un medico.
- Assicurarsi di avere le mani asciutte quando si azionano i comandi o si rimuove la spina.
- Questo è un apparecchio non professionale e non è destinato al trattamento di patologie mediche della pelle. Non utilizzare il prodotto in sostituzione delle cure mediche.
- Questo apparecchio non deve MAI essere utilizzato da soggetti affetti da problemi fisici che pregiudicano la capacità di azionare i comandi.

La microdermoabrasione NON è raccomandata in presenza di una o più delle seguenti condizioni:

- Lesioni, verruche o recente eruzione di herpes
- Scottatura o eritemi solari
- Rosacea attiva
- Patologie autoimmuni
- Cancro della pelle
- Lesioni vascolari
- Qualsiasi ferita, piaga o taglio aperti
- Assunzione di anticoagulanti

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO :

Il sistema Microdermoabrasione di HoMedics porta la cura della pelle con risultati professionali direttamente a casa tua. La punta di diamante esercita un'azione di suzione potente ma delicata che rimuove le cellule morte dallo strato superficiale della pelle, portando alla luce e stimolando lo strato cutaneo sottostante, che appare fresco e giovane. Ideale per ridonare alla pelle la sua giovanile radiosità, migliorando colorito e texture, levigando linee sottili e rughe, e riducendo l'aspetto di macchie dell'età e di eritemi solari. Da utilizzare regolarmente per mantenere una pelle dall'aspetto giovane e fresco.



Direttiva relativa alle batterie

Questo simbolo indica che le batterie devono essere smaltite separatamente dai rifiuti domestici poiché contengono sostanze potenzialmente nocive per l'ambiente e la salute umana. Smaltire le batterie negli appositi centri di raccolta.

Spiegazione direttiva RAEE

Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito assieme agli altri rifiuti domestici in tutti i Paesi dell'Unione Europea. Al fine di evitare un eventuale danno ambientale e alla salute umana derivante dallo smaltimento dei rifiuti non controllato, riciclare il prodotto in maniera responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per la restituzione del dispositivo usato, utilizzare gli appositi sistemi di restituzione e raccolta oppure contattare il rivenditore presso cui il prodotto è stato acquistato, che provvederanno al suo riciclaggio in conformità alle norme di sicurezza ambientale.

MANUTENZIONE :

Conservazione

Riporre gli accessori negli appositi vani all'interno della custodia. Conservare in un luogo asciutto e sicuro, fuori dalla portata dei bambini.

Pulizia

Scollegare il prodotto dalla presa e lasciarlo raffreddare prima di procedere alla pulizia. Non utilizzare mai detergenti liquidi o abrasivi per pulire l'esterno dell'unità. Per pulire l'unità, utilizzare un panno umido.
Pulire periodicamente gli accessori con un detergente delicato. Lasciare asciugare gli accessori prima di inserirli nell'unità portatile.

ISTRUZIONI PER L'USO:

ZONA	Mejillas	Contorno labbra e mento	Contorno occhi	Fronte	Naso
LIVELLO MAX	3	2	1	4	4
ROUTINE			 **Nota:** evitare le zone sensibili appena sopra e sotto l'occhio.		

Caricamento della batteria

Quando il LED rosso dell'indicatore di livello lampeggia, occorre ricaricare il prodotto. Collegare la base di ricarica a un alimentatore provvisto di porta USB utilizzando l'apposito cavo fornito. Posizionare la maniglia nella base di ricarica premendo saldamente verso il basso. Le luci a LED lampeggeranno per indicare che l'apparecchio è in ricarica. Una volta completata la ricarica, tutte le luci rimarranno accese. Una ricarica completa richiede 4 ore e offre 90-120 minuti di utilizzo, a seconda dei livelli di energia richiesti.

Inserimento e sostituzione del filtro

Per un corretto funzionamento, è molto importante inserire un nuovo filtro in lana nera prima di ciascun utilizzo del dispositivo. Il filtro raccoglie le cellule morte della pelle e deve essere gettato dopo l'uso e poi sostituito. L'utilizzo del dispositivo senza un filtro fa penetrare residui e cellule morte della pelle nel motore, riducendo la vita utile del prodotto e invalidando la garanzia. (Fig. 1)

Primo uso: Prova

Al primo trattamento, raccomandiamo di effettuare una prova su una piccola superficie della pelle nell'area da trattare. Posizionando la potenza al livello uno, utilizzare il dispositivo esclusivamente su questa piccola superficie secondo i modi indicati qui di seguito. Immediatamente dopo il trattamento, le pelli più sensibili possono presentare un arrossamento o sviluppare una maggiore sensibilità: un effetto che dovrebbe scomparire nel giro di poche ore. Riesaminare l'area trattata dopo 48 ore. Se non vi sono reazioni avverse, completare il primo trattamento mantenendo la potenza del dispositivo al livello uno per aumentarla esclusivamente secondo quanto raccomandato qui di seguito. Poiché la sensibilità della pelle può variare in base alla zona del corpo trattata, ripetere sempre il test preliminare prima di sottoporre a trattamento una nuova area.

Risultati previsti

Trattamenti di microdermoabrasione regolari possono ristabilire e conservare un aspetto giovanile della pelle. Consigliamo di iniziare lentamente con solo uno o due trattamenti a settimana, incrementando poi la frequenza a trattamenti a giorni alterni se lo si desidera.

Durante l'uso, dovrebbe avvertirsi un delicato effetto di suzione mentre la punta si sposta sulla pelle e alcune persone potrebbero anche percepire la ruvidità della



(Fig.1)

punta di diamante.
In base al colorito della pelle, è possibile manifestare un po' di arrossamento o una maggiore sensibilità dopo il trattamento. Ciò è del tutto normale e solitamente si attenua entro qualche ora. Può essere utile considerare questo aspetto ed eseguire il primo trattamento a fine giornata piuttosto che prima di uscire di casa.
Le reazioni avverse sono rare, ma se la pelle diventa eccessivamente infiammata o irritata, interrompere subito l'utilizzo del dispositivo.

Routine di trattamento del viso

- Lavarsi e asciugarsi il viso
- Rimuovere l'impugnatura dalla base di ricarica e inserire la punta di diamante scelta con un nuovo filtro in lana nera.
- Premere e tenere premuto il tasto di accensione/spegnimento per 2 secondi per accendere l'unità. Premere di nuovo secondo necessità per aumentare il livello di potenza, come indicato dalle spie LED. Si raccomanda di iniziare dal livello 1 per il primo trattamento per poi passare a un livello superiore se l'effetto risulta gradevole. Fare riferimento anche ai livelli MAX raccomandati nelle illustrazioni riportate sopra
- Collocare la punta di diamante dritta a contatto con la pelle fino ad avvertire l'azione di suzione; quindi, muovere la punta lentamente sulla superficie della pelle con un movimento uniforme, coprendo la stessa zona non più di 2-3 volte in un trattamento. Non esercitare troppa pressione. In alcune zone può essere utile tenere la pelle tirata con l'altra mano (es. attorno agli occhi).
- Le illustrazioni aiutano a stabilire un'efficace routine di trattamento del viso.

Dopo il trattamento

- Premere e tenere premuto il tasto di accensione/spegnimento per 2-3 secondi per spegnere il dispositivo.
- Lavarsi il viso con acqua fredda per rimuovere eventuali residui di cellule morte della pelle; quindi, applicare la crema idratante preferita. NOTA: evitare l'uso di creme idratanti AHA (a base acida) il giorno del trattamento.
- In base al colorito della pelle, è possibile manifestare un po' di arrossamento o una maggiore sensibilità dopo il trattamento. Ciò è del tutto normale e solitamente si attenua entro qualche ora.
- Evitare l'esposizione al sole dopo il trattamento e valutare di applicare una crema solare con fattore di protezione più alto, se necessario.
- Gettare sempre il filtro in lana nera usato e sostituirlo con un nuovo filtro pronto per l'uso successivo.
- Rimuovere cellule morte della pelle e residui dalla punta di diamante utilizzando la spazzola fornita. Consigliamo anche l'utilizzo periodico di un pulitore a ultrasuoni per la pulizia profonda della punta di diamante, soprattutto se appare liscia o risulta meno efficace.

Altri trattamenti

È possibile trattare anche altre zone del corpo 2-3 volte a settimana. Per esempio, collo, petto, mani, ecc. Per trattare zone più ampie, sostituire il filtro in lana nera durante il trattamento al fine di mantenere il livello di suzione. Cercare di coprire la stessa zona non più di 2-3 volte in uno stesso trattamento. Consigli per il trattamento di una superficie corporea **più ampia** e per una **maggiore precisione** nel trattamento delle aree più piccole sono disponibili su materiali non contenuti nel sito. Vedi ACCESSORI E PEZZI DI RICAMBIO.

DOMANDE FREQUENTI

Con che frequenza devo utilizzare il prodotto?

È consigliabile iniziare lentamente, di solito una sola volta a settimana, per poi aumentare a 2 o 3 volte a settimana se l'effetto risulta gradevole per la pelle.

Fa male?

No. Il trattamento non deve essere doloroso. In base alla sensibilità della pelle, è possibile avvertire un leggero fastidio derivato dalla punta di diamante che si sposta sulla pelle e potrebbe manifestarsi arrossamento o sensibilità passeggeri dopo il trattamento, che si attenuano in breve tempo.
Se il trattamento risulta fastidioso, potrebbe essere necessario utilizzare un'impostazione di potenza più bassa o passare alla punta di diamante sensibile.

Posso utilizzare il prodotto insieme a creme/sieri antietà?

Se la crema o siero antietà contiene AHA (o acido) non deve essere utilizzata lo stesso giorno del trattamento di microdermoabrasione, ma può essere applicata nei giorni di non trattamento. Prodotti antietà non-AHA (privi di acido) possono invece essere utilizzati in qualsiasi momento.

Il prodotto non si accende

Il tasto di accensione/spegnimento deve essere tenuto premuto per 2-3 secondi per accendere il prodotto. Qualora il prodotto non funzioni anche dopo aver eseguito questo passaggio, potrebbe essere necessario ricaricarlo. Vedere la sezione 'CARICAMENTO DELLA BATTERIA'.

Il prodotto sembra perdere di potenza

Ciò può succedere se il filtro in lana nera non viene sostituito dopo ogni trattamento. Provare a inserire un nuovo filtro. Controllare anche la punta per assicurarsi che la parte di plastica della punta non presenti crepe o segni di danneggiamento. Controllare che i due anelli di guarnizione in gomma siano in posizione sull'estremità a ugello dell'unità (dove viene inserita sopra la punta).

La punta di diamante non sembra più ruvida

La punta di diamante può accumulare nel tempo cellule della pelle che possono iniziare a renderla liscia e ridurne l'efficacia. Se ciò dovesse accadere, consigliamo di pulire la punta di diamante in un pulitore a ultrasuoni. Questi pulitori possono essere acquistati oppure le gioiellerie offrono un servizio di pulizia. Se si utilizza il prodotto con regolarità, può essere necessario eseguire questa operazione diverse volte in un anno al fine di conservare l'efficacia ottimale.

E se avessi un problema o una domanda che non trova risposta qui?

Puoi contattare il nostro team di assistenza che sarà lieto di aiutarti.
Assistenza Clienti:
Tel.: +44 (0) 1732 378 557
E-mail: support@homedics.co.uk
www.homedics.co.uk

ACCESSORI E RICAMBI

Disponibili dal nostro sito web: **www.homedics.co.uk/parts-and-accessories.html**

- Filtri in lana nera di ricambio (50 pz)
- Punta di diamante
- Punta di diamante sensibile
- Punta di precisione, per il trattamento mirato di piccole zone
- Punta per il corpo, per l'utilizzo su zone più ampie

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE UTILIZAR. CONSERVE ESTAS INSTRUÇÕES PARA REFERÊNCIA FUTURA.

AVISOS IMPORTANTES:

QUANDO UTILIZAR APARELHOS ELÉCTRICOS, ESPECIALMENTE SE HOUVER CRIANÇAS POR PERTO, HÁ QUE RESPEITAR SEMPRE AS PRECAUÇÕES BÁSICAS DE SEGURANÇA, INCLUINDO AS SEGUINTES:

- Desligar SEMPRE o aparelho da tomada eléctrica imediatamente após utilização e antes de o limpar. Paradesligar, rodar todos os controlos para a posição de desligado ('OFF'), e retirar a ficha da tomada.
- Desligar da tomada quando não estiver a ser utilizadoe antes de colocar ou retirar quais peças ou extras.
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 14 anos de idade e por pessoas com limitações físicas, sensoriais ou mentais ou com falta de experiência e conhecimento, desde que as mesmas estejam sob vigilância ou tenham recebido instruções relativamente ao uso do aparelho em condições de segurança e compreendido os perigos associados. O aparelho não deve servir de brinquedo para crianças. A limpeza e serviços de manutenção a efectuar pelo utilizador não devem confiados a crianças sem vigilância de um adulto.
- NÃO tentar apanhar um aparelho eléctrico que tenha caído à água ou noutros líquidos. Desligar da tomada imediatamente. Manter seco – NÃO UTILIZAR em condições de humidade ou molhadas.
- NUNCA introduzir alfinetes ou quaisquer objectos de fixação metálicos no interior do aparelho.
- Utilizar este aparelho somente para o fim a que se destina conforme descrito no presente folheto. NÃO utilizar extras que não tenham sido recomendados pela HoMedics.
- NUNCA utilizar este aparelho se algum fio ou ficha estiver danificado, se não estiver a funcionar devidamente, se tiver caído ou estiver danificado, ou se tiver caído na água. Devolva ao Centro de Assistência da HoMedics ou a pessoas igualmente qualificadas para exames e reparação.
- Manter o fio afastado de superfícies aquecidas.
- Uma utilização excessiva poderá conduzir ao aquecimento excessivo do produto e a uma vida útil mais curta. Se tal se verificar, interromper a utilização e deixar a unidade arrefecer antes de funcionar.
- NUNCA deixar cair nem introduzir no interior do aparelho qualquer objecto através de qualquer abertura.
- NÃO ligar o aparelho em locais onde estejam a ser utilizados aerossóis (produtos de pulverização) ou onde esteja a ser administrado oxigénio.
- NÃO utilizar sob um cobertor ou uma almofada. Poderá formar-se calor excessivo e provocar fogo, electrocussão ou ferimentos em pessoas.
- NÃO transportar este aparelho puxando pelo fio ou utilizando o fio como pega.
- Este aparelho destina-se apenas à utilização doméstica e interior.
- NÃO tente reparar o aparelho. Nenhuma das peças pode ser reparada pelo utilizador. Para obter assistência, envie para um Centro de Assistência Homedics. Qualquer manutenção deste aparelho deve ser realizada por pessoal de serviço autorizado HoMedics ou por uma pessoa igualmente qualificada.
- Nunca bloquear as entradas de ar do aparelho nem colocá-lo sobre uma superfície mole, como uma cama ou sofá. Manter as entradas de ar limpas, sem cotão, cabelos, etc.
- Não colocar nem guardar o aparelho num local de onde possa cair ou ser puxado para dentro de uma banheira ou lavatório. Não colocar nem deixar cair dentro de água, nem de qualquer outro líquido.
- Deve retirar-se a bateria do aparelho antes de o eliminar. O aparelho deve estar desligado da corrente antes de retirar a bateria. Deve eliminar-se a bateria de forma segura. O consumidor deve utilizar as ferramentas adequadas para retirar os parafusos do produto, desengatar depois os encaixes em clipe na caixa exterior para aceder à bateria para a sua remoção, antes de eliminar o produto.

AVISOS DE SEGURANÇA:

POR FAVOR LEIA ESTE CAPÍTULO COM ATENÇÃO ANTES DE UTILIZAR O APARELHO

- **Se tiver qualquer preocupação relativamente à sua saúde, por favor consulte um médico antes de utilizar este aparelho.**
- Se for susceptível a reacções alérgicas ou tiver problemas de circulação, consulte o seu médico antes de utilizar este produto.
- Não utilizar este produto em pele irritada, queimada do sol ou descamada, nem em nenhuma zona com problemas dermatológicos.
- Não aplicar sobre erupções da pele, verrugas, sinais ou varizes.
- A utilização deve ser fácil e indolor. Se sentir irritação na pele, ou desconforto na mão quando utilizar este produto, interrompa o uso. Se ocorrer uma reação mais extrema, consulte o seu médico.
- Pessoas que tenham um pacemaker e grávidas deverão consultar um médico antes de utilizarem este aparelho. NÃO recomendada a utilização por parte de diabéticos.
- NÃO utilizar com bebés, pessoas inválidas, nem com uma pessoa que esteja a dormir ou inconsciente. NÃO utilizar sobre pele insensível ou numa pessoa com má circulação sanguínea.
- Se sentir qualquer desconforto durante a utilização deste aparelho, suspenda a utilização do mesmo e consulte o seu médico.
- Se o produto ficar excessivamente quente, desligue e entre em contato com o Centro de Assistência HoMedics.
- A utilização deste equipamento deve ser agradável e confortável. Caso sinta dor ou desconforto, interrompa a utilização e consulte o seu médico.
- Certifique-se de que tem as mãos secas quando accionar os comandos ou retirar a ficha da tomada.
- Este é um dispositivo não profissional, e não se destina a tratar quaisquer condições clínicas da pele. Não usar como substituto para cuidados médicos.
- Este equipamento NUNCA deve ser utilizado por qualquer pessoa que apresente qualquer problema que limite a sua capacidade para accionar os comandos.

Microdermabrasion não é recomendado se tiver qualquer uma das seguintes condições:

- Lesões, verrugas ou um surto recente de herpes
- Queimaduras solares ou feridas provocadas pelo sol
- Rosácea ativa
- Distúrbios de autoimunidade
- Cancro da pele
- Lesões vasculares
- Quaisquer feridas abertas, feridas ou cortes
- Tomar anticoagulantes orais (anticoagulantes)

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO:

O Microdermabrasion da HoMedics traz os cuidados de pele dos salões profissionais até sua casa. As ponteiras de diamante funcionam com uma ação de sucção suave mas poderosa para remover as células mortas da superfície da pele, revelando e estimulando a nova camada de pele por baixo. É perfeito para restaurar a juventude e radiância da pele; melhorando o tom e a textura da pele, suavizando a aparência das linhas finas e rugas e reduzindo o aparecimento de manchas de envelhecimento e danos causados pelo sol. Use regularmente para manter a pele jovem e fresca.



Instruções relativamente às pilhas

Este símbolo indica que as pilhas não podem ser eliminadas juntamente com o lixo doméstico, dado que contêm substâncias que podem ser prejudiciais para o meio ambiente e a saúde. As pilhas devem ser eliminadas nos pontos de recolha designados.

Explicação da REEE

Esta marcação indica que o produto não deve ser eliminado juntamente com outros resíduos domésticos em toda a UE. Para impedir possíveis danos ambientais ou à saúde humana resultantes de uma eliminação não controlada dos resíduos, este produto deverá ser reciclado de forma responsável de modo a promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para fazer a devolução do seu dispositivo usado, queira por favor utilizar os sistemas de devolução e recolha ou contactar a loja onde adquiriu o produto. A loja poderá entregar este produto para que seja reciclado de forma segura em termos ambientais.

MANUTENÇÃO :

Para guardar

Coloque os acessórios nos seus compartimentos adequados dentro da caixa de armazenamento. Guarde a caixa num local seguro e seco, fora do alcance das crianças.

Para limpar

Desligue o aparelho e deixe-o arrefecer antes de o limpar. Nunca utilizar líquidos nem cremes abrasivos para limpar o corpo do aparelho. Para limpar o aparelho, utilizar um pano húmido. Limpar os acessórios periodicamente utilizando um detergente suave. Deixar os acessórios secar antes de serem aplicados ao aparelho de mão.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

ÁREA	Bochechas	Em volta dos lábios e queixo	À volta dos olhos	Testa	Nariz
NÍVEL MÁXIMO	3	2	1	4	4
ROTINA					



Carregar a bateria
Quando o indicador de nível LED piscar a vermelho, o produto necessita de carregamento. Ligue a base de carregamento a uma alimentação USB utilizando o cabo de alimentação USB fornecido. Coloque a pega na base de carregamento e pressione com firmeza. As luzes LED irão piscar para indicar que está a carregar. Quando a carga estiver completa todas as luzes permanecerão acesas. Uma carga completa demora quatro horas, o que irá proporcionar 90-120 minutos de utilização, dependendo dos níveis de energia utilizados.

Montagem e substituição do filtro
Para um funcionamento correto, é muito importante que um novo filtro de lã preta seja montado antes de cada utilização do dispositivo. O filtro recolhe células mortas da pele e deve ser descartado após o uso e, em seguida, substituído. Utilizando o dispositivo sem um filtro irá permitir que as células mortas da pele e detritos entrem no motor, reduzindo a vida útil do produto e invalidando a garantia. (Fig.1)

Antes da Primeira Utilização: Aplicação experimental
Antes do seu primeiro tratamento completo, recomendamos executar uma aplicação experimental na pele numa área a tratar. Com a potência definida para o nível um, utilize o dispositivo nesta área pequena conforme indicado abaixo. Algumas pessoas com pele sensível podem experimentar vermelhidão ou sensibilidade aumentada imediatamente após o tratamento, mas isto de passar ao fim de algumas horas. Volte a examinar a área tratada após 48 horas. Se não existir reação adversa, continue para o seu primeiro tratamento completo começando com o dispositivo no nível um e apenas aumentando para níveis superiores conforme recomendado abaixo. Como a sensibilidade da pele pode variar ao longo do corpo, repita sempre a aplicação experimental antes de testar uma área nova.

O que esperar
Tratamentos regulares com microdermabrasion podem restaurar e manter uma aparência jovem da pele. Aconselhamos a começar devagar com apenas um ou dois tratamentos por semana e, em seguida, efetuar tratamentos a cada dois dias, se desejar.
Durante a utilização deve sentir-se um suave efeito de sucção enquanto a ponteira se move através da pele e algumas pessoas podem também observar



uma ligeira aspereza da ponta de diamante.
Dependendo do seu tipo de pele, pode experimentar alguma vermelhidão ou aumento da sensibilidade após o tratamento. Isto é perfeitamente normal e geralmente diminui após algumas horas. Pode desejar levar isto em consideração e fazer o seu primeiro tratamento no final do dia, e não apenas antes de sair.
Reações adversas são raras, mas se a pele ficar indevidamente inflamada ou irritada, pare imediatamente de utilizar o dispositivo.

Rotina de tratamento facial

- Lave e seque o seu rosto
- Remova a pega da base de carregamento e encaixe a ponteira de diamante da sua escolha com um novo filtro de lã preta.
- Prima e mantenha o botão por 2 segundos para ligar a unidade. Pressione novamente, conforme necessário para aumentar o nível de potência, como indicado pelos LED. Recomenda-se iniciar no nível 1 para o primeiro tratamento e progredir para um nível mais elevado se se sentir confortável. Ver que os níveis MAX recomendados nos esquemas acima
- Coloque a ponteira de diamante plana contra a pele, até sentir a sucção, em seguida, mova-a lentamente ao longo da superfície da pele com um movimento suave, cobrindo a mesma área não mais que 2 - 3 vezes por tratamento. Não pressione com força. Em algumas áreas, pode ajudar a manter a pele presa com a outro mão (por exemplo. à volta dos olhos).
- Os diagramas irão ajudá-lo a estabelecer uma rotina facial eficaz.

Após o tratamento

- Prima e mantenha o botão por 2-3 segundos para desligar a unidade.
- Lave o rosto com água fria para remover quaisquer células mortas restantes e, em seguida, aplique o seu hidratante preferido. NOTA: Evite usar hidratantes AHA (à base de ácido) no dia do tratamento
- Dependendo do seu tipo de pele, pode experimentar alguma vermelhidão ou aumento da sensibilidade após o tratamento. Isto é perfeitamente normal e geralmente diminui após algumas horas.
- Evitar a exposição direta do sol após o tratamento, considerar a aplicação de um protetor solar mais forte conforme necessário.
- Elimine sempre o filtro de lã preta usado e substitua por um novo filtro pronto para a próxima utilização.
- Remova as células mortas da pele e detritos da ponteira de diamante usando o pincel fornecido. Recomendamos também a utilização periódica de um líquido de limpeza ultrassónico para a ponteira de diamante, de limpeza profunda, especialmente se começar a senti-la suave ou menos eficaz.

Outros tratamentos

Outras áreas do corpo também podem ser tratadas 2 - 3 vezes por semana. Por exemplo, pescoço, peito, mãos, etc. Ao tratar áreas maiores, substitua o filtro de lã preta a meio do tratamento a fim de manter o nível de aspiração. Pretenda cobrir a mesma área não mais do que 2-3 vezes por tratamento. Uma **ponta de corpo** para uma cobertura mais larga e uma **ponta de precisão** para áreas afetadas mais pequenas estão também disponíveis em separado no nosso site. Consulte ACESSÓRIOS E PEÇAS SOBRESSELENTES.

FAQ

COm que frequência devo usar o produto?

É melhor começar lentamente – geralmente apenas uma vez por semana, depois aumentar para 2 ou 3 vezes por semana, se for confortável para a sua pele.

Vai doer?

Não. O tratamento não deve ser doloroso. Dependendo da sensibilidade da sua pele, pode sentir um leve desconforto da ponteira de diamante, enquanto ele se move através da pele e pode haver alguma vermelhidão de curto prazo ou sensibilidade após o tratamento,Mas isso vai diminuir em breve. Se o tratamento for desconfortável, pode precisar de usar uma configuração de baixa energia ou alternar para uma ponta de diamante sensível.

Posso usar o produto em combinação com cremes/séruns ante envelhecimento?

Se o seu creme anti envelhecimento ou sérum contiver AHA (ou ácido) então ele não deve ser usado no mesmo dia que o tratamento microdermabrasion, mas pode ser usado em dias de não-tratamento. Os produtos de anti envelhecimento sem AHA (ácido livre) podem ser usados a qualquer momento.

O produto não se liga

O botão de alimentação tem que ser pressionado continuamente durante 2-3 segundos para ativar o produto. Se tentar fazer isso e não funcionar, então pode precisar de recarregar. Ver "A CARREGAR A BATERIA"

O produto parece estar perdendo força

Isto pode acontecer se o filtro de lã preta não for substituído após cada tratamento. Tente colocar um filtro novo. Verifique também a ponta para garantir que a peça de plástico da ponta não tem rachas ou danos. Verifique que as duas anilhas de borracha estão posicionadas na extremidade do bocal da unidade (onde a ponta se encaixa).

A ponteira de diamante já não parece dura

A ponteira de diamante pode acumular células da pele ao longo do tempo, o que pode começar a fazê-la sentir suave e reduzir a sua eficácia. Neste caso, recomendamos que limpe a ponteira de diamante com um limpador ultrassónico. Estas estão disponíveis para compra, ou joalharias que oferecem serviço de limpeza. Se utilizar o produto regularmente, pode precisar de o fazer várias vezes por ano para manter a máxima eficácia.

E se eu ainda tiver um problema ou questão que não foi respondida aqui?

Entre em contacto com a nossa equipa de apoio ao cliente que terá muito prazer em o ajudar.
Serviço de apoio ao Cliente
Tel.: +44 (0) 1732 378 557
Email: support@homedics.co.uk
www.homedics.co.uk

ACESSÓRIOS E PEÇAS SOBRESSALENTES

Disponível da nossa página Web: **www.homedics.co.uk/parts-and-accessories.html**

- Substituição dos filtros de lã preta (50pcs)
- Ponteira de diamante
- Ponteiras de Diamante delicadas
- Ponteira de precisão - para o tratamento preciso de pequenas áreas
- Dica de corpo - para uso em áreas maiores.

ALLE INSTRUCTIES LEZEN ALVORENS HET PRODUCT IN GEBRUIK TE NEMEN. DEZE INSTRUCTIES ZORGVULDIG BEWAREN.

BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN :

BIJ HET GEBRUIK VAN ELEKTRISCHE PRODUCTEN, VOORAL WANNEER ER KINDEREN IN DE BUURT ZIJN, DIENEN ALTIJD ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN TE WORDEN GETROFFEN, WAARONDER:

- Onmiddellijk na gebruik en alvorens het apparaat te reinigen ALTIJD de stekker van het apparaat uit het stopcontact halen. Het apparaat uitschakelen door alle bedieningselementen in de stand 'OFF' te zetten en vervolgens de stekker uit het stopcontact halen.
- De stekker uit het stopcontact halen wanneer het apparaat niet wordt gebruikt en alvorens onderdelen of hulpstukken te plaatsen of verwijderen.
- Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen van 14 jaar en ouder en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis mits zij worden begeleid bij het gebruik van dit apparaat en hen is getoond hoe ze het apparaat veilig kunnen gebruiken, en zij begrijpen welke gevaren het gebruik van het apparaat met zich meebrengt. Laat kinderen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud dienen niet zonder toezicht door kinderen te worden uitgevoerd.
- NOOIT reiken naar een apparaat dat in water of een andere vloeistof is gevallen. In dat geval onmiddellijk de netvoeding uitschakelen en de stekker uit het stopcontact halen. Droog houden. NOOIT in natte of vochtige omstandigheden gebruiken.
- NOOIT spelden of andere metalen voorwerpen in het apparaat steken.
- Het apparaat alleen voor het voorgeschreven doel gebruiken, zoals in deze folder uiteengezet. ALLEEN door HoMedics aanbevolen hulpstukken gebruiken.
- Het apparaat NOOIT gebruiken als het snoer of de stekker is beschadigd, als het niet goed werkt, is gevallen of beschadigd, of in water is gevallen. Retourneer het apparaat naar het HoMedics-servicecentrum of personen met vergelijkbare kwalificaties voor onderzoek en reparatie.
- Het snoer uit de buurt van verwarmde oppervlakken houden.
- Overmatig gebruik kan leiden tot oververhitting en een kortere levensduur van het apparaat. Bij oververhitting het gebruik van het apparaat staken en het laten afkoelen.
- NOOIT iets in de openingen van het apparaat steken of laten vallen.
- NOOIT gebruiken in een ruimte waar aërosols (sprays) worden gebruikt of zuurstof wordt toegediend.
- NOOIT onder een deken of kussen gebruiken. Het apparaat kan dan oververhitten en brand, elektrische schokken of persoonlijk letsel veroorzaken.
- Het apparaat NOOIT aan het snoer dragen en het snoer nooit als handgreep gebruiken.
- Dit apparaat is alleen bedoeld voor huishoudelijk gebruik en gebruik binnenshuis.
- NOOIT proberen om het apparaat te repareren. Het heeft geen onderdelen die door de gebruiker gerepareerd kunnen worden. Neem voor onderhoud contact op met een onderhoudscentrum van HoMedics. Al het onderhoud van dit apparaat moet worden uitgevoerd door bevoegd HoMedics-onderhoudspersoneel of door personen met vergelijkbare kwalificaties.
- Nooit de luchtopeningen van het apparaat blokkeren of het op een zacht oppervlak plaatsen, zoals een bed of een bank. Luchtopeningen vrij houden van pluis, haar enz.
- Het apparaat nooit plaatsen of bewaren op een plek waar het in een badkuip of wasbak kan worden getrokken of vallen. Het apparaat nooit in water of een andere vloeistof plaatsen of laten vallen.
- De batterij moet worden verwijderd uit het apparaat voordat het wordt afgedankt. Het apparaat moet worden losgekoppeld van de stroomvoorziening vóór het verwijderen van de batterij. De batterij moet veilig worden weggegooid. De consument moet geschikt gereedschap gebruiken om de schroeven te verwijderen van het product, en moet vervolgens de klemmen aan de buitenkant van de behuizing losmaken om toegang te krijgen tot de batterij om deze te verwijderen, voordat het product wordt afgedankt.

VOORZORGSMAATREGELEN :

DIT GEDEELTE AANDACHTIG LEZEN ALVORENS HET APPARAAT IN GEBRUIK TE NEMEN.

- **Indien u bezorgd bent over uw gezondheid, dient u uw arts te raadplegen alvorens het apparaat te gebruiken.**
- Als u vatbaar bent voor allergische reacties of als u problemen heeft met circulatie moet u een arts raadplegen voordat u dit product gebruikt.
- Niet op geïrriteerde, door de zon verbrande of gebarsten huid of zones met huidproblemen gebruiken.
- Niet aanbrengen op huiduitslag, wratten, moedervlekken of spataderen.
- Gebruik moet gemakkelijk en pijnloos zijn. Als u bij het gebruik van dit product irritatie van de huid of een onplezierig gevoel in de handen ervaart, moet u stoppen met het gebruik. Bij extremere reacties moet u een arts raadplegen.
- Personen met pacemakers en zwangere vrouwen dienen een arts te raadplegen alvorens het apparaat te gebruiken. Niet geschikt voor gebruik door diabetespatiënten.
- NOOIT op kleine kinderen, mindervaliden en slapende of bewusteloze personen gebruiken. NIET gebruiken op ongevoelige huid of op iemand met slechte bloedsomloop.
- Indien u tijdens het gebruik van het apparaat ongemak ervaart, het gebruik staken en uw arts raadplegen.
- Als het product erg heet aanvoelt, het apparaat uitschakelen, de stekker uit het stopcontact halen en contact opnemen met een onderhoudscentrum van HoMedics.
- Het gebruik van dit product dient aangenaam en comfortabel te zijn. In geval van pijn of ongemak, het gebruik staken en uw arts raadplegen.
- Zorg ervoor dat uw handen droog zijn alvorens het apparaat te bedienen of de stekker uit het stopcontact te halen.
- Dit is geen professioneel apparaat en het is niet bedoeld voor de behandeling van medische huidaandoeningen. Niet gebruiken als vervanging van medische zorg.
- Dit apparaat mag NOOIT worden gebruikt door personen met lichamelijke aandoeningen die de bediening van het apparaat zouden kunnen belemmeren

Microdermabrasie wordt NIET aanbevolen als u lijdt aan een van de volgende aandoeningen:

- Laesies, wratten of een recente herpesuitbraak
- Verbranding door de zon of zonzweren
- Actieve rosacea
- Auto-immuunstoornissen
- Huidkanker
- Vasculaire letsels
- Open wonden, zweren of snijwonden
- Inname van orale bloedverdunners (anticoagulantia)

PRODUCTKENMERKEN :

Microdermabrasie van HoMedics brengt professionele salonhuidverzorging bij u thuis. Het diamanten opzetstuk werkt met een zachte maar krachtige zuigkrachtactie om dode cellen van het huidoppervlak te verwijderen, zodat de verse huidlaag eronder wordt onthuld en gestimuleerd. Perfect voor het herstellen van de jeugdige uitstraling van de huid, het verbeteren van de huidteint en -textuur, het gladmaken van de verschijning van fijne lijntjes en het verminderen van de verschijning van ouderdomsvlekken en beschadigingen door de zon. Gebruik regelmatig om een jonge en fris uitziende huid te behouden.



Richtlijn inzake batterijen

Dit symbool betekent dat batterijen niet met het huisvuil weggeworpen mogen worden, omdat ze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Lever batterijen op een aangewezen inzamelpunt in.

Uitleg over AEEA

Deze markering geeft aan dat dit product binnen de EU niet met ander huisvuil mag worden weggeworpen. Om eventuele schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door het ongecontroleerd wegwerpen van afval te voorkomen, dient dit apparaat op verantwoorde wijze gerecycled te worden om duurzaam hergebruik van materiaalbronnen te bevorderen. Wilt u het gebruikte apparaat retourneren, gebruik dan de retour- en ophaalsystemen of neem contact op met de winkelier waar het product gekocht is. Deze zal het product voor milieuveilige recycling accepteren.

ONDERHOUD :

Opslag

Plaats de opzetstukken in hun bijbehorende vakken in de opbergkoffer. Bewaar de koffer op een veilige, droge plaats, buiten bereik van kinderen.

Schoonmaken

Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact en laat het afkoelen alvorens het te reinigen. Gebruik nooit vloeistoffen of schurende reinigingsmiddelen om de behuizing van het toestel schoon te maken. Neem het toestel met een vochtige doek af. Reinig de hulpstukken regelmatig met een zacht reinigingsmiddel. Laat de hulpstukken drogen voordat u ze in het handapparaat stopt.

GEBRUIKSAANWIJZING:

ZONE	Wangen	Rond de lippen & de kin	Rond de ogen	Voorhoofd	Neus
MAX. NIVEAU	3	2	1	4	4
ROUTINE					

Let op: Vermijd de gevoelige gebieden direct boven en onder het oog.

De batterij opladen
Wanneer het rode ledlampje brandt moet het product worden opgeladen. Koppel het oplaadstation aan een usb-oplader met de bijgeleverde usb-kabel. Plaats de handgreep in het oplaadstation en druk deze stevig naar beneden. De ledlampen zullen knipperen om aan te geven dat het apparaat wordt opgeladen. Als het opladen is voltooid, blijven de lampen aan staan. Een volledige lading duurt 4 uur, waarmee u het apparaat 90-120 minuten kunt gebruiken, afhankelijk van de gebruikte stroomniveaus.

Plaatsen en vervangen van de filter
Voor een juiste werking is het zeer belangrijk dat een nieuwe zwarte wolfilter wordt geplaatst vóór elk gebruik van het apparaat. De filter verzamelt dode huidcellen en moet na gebruik worden weggegooid en vervangen. Als u het apparaat zonder filter gebruikt, kunnen vuil en dode huidcellen in de motor terechtkomen, wat de levensduur van het product verkort en de garantie ongeldig maakt. (Afb. 1)

Vóór het eerste gebruik: huidtest
Vóór uw eerste volledige behandeling adviseren we om een test uit te voeren op een klein stukje huid in het te behandelen gebied. Stel het apparaat in op niveau één en gebruik het apparaat op dit kleine stukje huid zoals hieronder aangegeven. Sommige mensen met een gevoelige huid kunnen direct na de behandeling roodheid of verhoogde gevoeligheid ervaren, maar dit moet binnen een paar uur verdwijnen. Onderzoek het behandelde gebied opnieuw na 48 uur. Als er geen bijwerking is opgetreden, kunt u uw eerste volledige behandeling voortzetten, waarbij u begint met het apparaat op niveau één en pas naar een hoger niveau gaat wanneer dit hieronder aanbevolen wordt. Aangezien de gevoeligheid van de huid kan verschillen per gedeelte van het lichaam, moet u de huidtest herhalen voordat u een nieuw gebied behandelt.

Wat kunt u verwachten?
Regelmatige microdemabrasiebehandelingen kunnen een jeugdige uitstraling van de huid zowel herstellen als behouden. We raden aan om langzaam te beginnen met slechts één of twee behandelingen per week, en dan op te bouwen tot behandelingen om de dag, indien gewenst.



(Afb. 1)

Tijdens het gebruik hoort u een zacht zuigend effect te voelen terwijl het opzetstuk over de huid beweegt, en sommige mensen kunnen ook de lichte ruwheid van het diamanten opzetstuk bemerken.
Afhankelijk van uw huidtype kunt u wat roodheid of een verhoogde gevoeligheid ervaren na de behandeling. Dit is volkomen normaal en verdwijnt meestal binnen een paar uur. U kunt hier rekening mee houden, door uw eerste behandeling aan het einde van de dag uit te voeren, in plaats van net voor het uitgaan.
Bijwerkingen zijn zeldzaam, maar als de huid onnodig ontstoken of geïrriteerd wordt, dient u onmiddellijk te stoppen met het gebruik van het apparaat.

Gezichtsbehandelingsroutine

- Was en droog uw gezicht
- Verwijder de handgreep uit het laadstation en plaats het diamanten opzetstuk naar keuze met een nieuwe zwarte wolfilter.
- Houd de aan-uitknop ingedrukt gedurende 2 seconden om het apparaat aan te zetten. Druk nogmaals zoals nodig is om het vermogen te verhogen, zoals wordt aangegeven door de ledlampen. Het wordt aanbevolen om op niveau 1 te beginnen voor de eerste behandeling en om naar een hoger niveau te gaan indien dit comfortabel is. Zie ook de MAX. aanbevolen niveaus in de bovenstaande diagrammen.
- Plaats het diamanten opzetstuk plat op de huid totdat u zuigkracht voelt, en beweeg het vervolgens langzaam over het oppervlak van de huid in een vloeiende beweging, waarbij u hetzelfde gebied niet vaker dan 2-3 keer in één behandeling behandelt. Druk niet hard. Op sommige plekken kan het helpen om de huid strak te houden met de andere hand (bijv. rond de ogen).
- De diagrammen helpen u om een effectieve gezichtsbehandelingsroutine vast te stellen.

Na de behandeling

- Houd de aan-uitknop gedurende 2-3 seconden ingedrukt om het apparaat uit te schakelen.
- Was uw gezicht met koud water om de resterende dode huidcellen te verwijderen en breng vervolgens uw gewenste vochtinbrengende crème aan.
  OPMERKING: Vermijd het gebruik van vochtinbrengende crèmes op zuurbasis op de dag van de behandeling.
- Afhankelijk van uw huidtype kunt u wat roodheid of een verhoogde gevoeligheid ervaren na de behandeling. Dit is volkomen normaal en verdwijnt meestal binnen een paar uur.
- Vermijd directe blootstelling aan de zon na de behandeling, en overweeg het aanbrengen van een sterkere zonnebrandcrème, indien gewenst.
- Gooi de gebruikte zwarte wolfilter altijd weg en vervang deze door een nieuwe filter, klaar voor het volgende gebruik.
- Verwijder dode huidcellen en vuil van het diamanten opzetstuk met behulp van de meegeleverde borstel. We raden ook aan om regelmatig een ultrasone reiniger te gebruiken voor een grondige reiniging van het diamanten opzetstuk, met name als deze glad of minder effectief begint te voelen.

Andere behandelingen

Andere delen van het lichaam kunnen ook 2-3 keer per week worden behandeld. Bijvoorbeeld de nek, de borst, de handen, etc. Vervang bij de behandeling van grotere lichaamsdelen de zwarte wolfilter halverwege de behandeling, om de zuigkracht te behouden. Zorg ervoor dat u dezelfde zone niet vaker dan 2-3 keer per behandeling behandelt. Een **opzetstuk voor het lichaam** en een **precisie-opzetstuk** voor het behandelen van kleinere probleemgebieden zijn allebei los verkrijgbaar op onze website. Zie TOEBEHOREN EN RESERVEONDERDELEN.

VEELGESTELDE VRAGEN

Hoe vaak moet ik het product gebruiken?

Het is het beste om langzaam te beginnen – doorgaans eens per week, en dit vervolgens op te bouwen tot 2 of 3 keer per week als dit comfortabel is voor uw huid.

Doet het pijn?

Nee. De behandeling hoort niet pijnlijk te zijn. Afhankelijk van de gevoeligheid van uw huid, kunt u licht ongemak voelen van het diamanten opzetstuk terwijl het over de huid beweegt, en er kan sprake zijn van tijdelijke roodheid of gevoeligheid na de behandeling, maar dit zal spoedig verdwijnen. Als de behandeling ongemakkelijk voelt, moet u mogelijk een lagere energie-instelling gebruiken of overschakelen naar het gevoelige diamanten opzetstuk.

Kan ik het product gebruiken in combinatie met antiverouderingscrèmes/-serums?

Als uw antiverouderingscrème of -serum hydroxycarbonzuur bevat (of zuur), mag deze niet op dezelfde dag worden gebruikt als de microdermabrasiebehandeling, maar kan deze wel worden gebruikt op niet-behandelingsdagen. Antiverouderingsproducten zonder hydroxycarbonzuur (zuurvrij) kunnen op elk moment worden gebruikt.

Het product wordt niet ingeschakeld

De aan-uitknop moet continu worden ingedrukt gedurende 2-3 seconden om het product in te schakelen. Als u dit probeert en het nog steeds niet werkt, kan het nodig zijn om het opnieuw op te laden. Zie “DE BATTERIJ OPLADEN”

Het product lijkt stroom te verliezen

Dit kan gebeuren als de zwarte wolfilter niet wordt vervangen na elke behandeling. Probeer een nieuwe filter te plaatsen. Controleer ook het opzetstuk, om te controleren of het kunststofgedeelte van het opzetstuk geen scheuren of schade bevat. Controleer of de twee rubberen O-ringen op hun plaats zitten op het mondstukuiteinde van het apparaat (waar het opzetstuk overheen valt).

Het diamanten opzetstuk lijkt niet meer ruw te zijn

Op het diamanten opzetstuk kunnen zich na verloop van tijd huidcellen ophopen, wat ervoor kan zorgen dat het glad aanvoelt en minder effectief is. Als dit gebeurt, raden we aan om het diamanten opzetstuk in een ultrasone reiniger te reinigen. Deze kunnen worden aangeschaft. Sieradenwinkels bieden ook een schoonmaakservice aan. Als u het product regelmatig gebruikt, kan het nodig zijn om dit een paar keer per jaar te doen, om de optimale effectiviteit te behouden.

Wat als ik nog steeds een probleem heb of een vraag die hier niet wordt beantwoord?

Neem contact op met ons onderhoudsteam, dat u graag helpt.
Klantenservice
Tel: +44 (0) 1732 378 557
E-mail: support@homedics.co.uk
www.homedics.co.uk

ACCESSOIRES EN RESERVEONDERDELEN

Verkrijgbaar op onze website **www.homedics.co.uk/parts-and-accessories.html**

- Vervangende zwarte wolfilters
- Diamanten opzetstuk
- Gevoelig diamanten opzetstuk
- Precisie-opzetstuk – voor een nauwkeurige behandeling van kleine zones
- Lichaamsopzetstuk – voor gebruik op grotere zones.

KULLANMADAN ÖNCE TÜM TALİMATLARI OKUYUN. BU TALİMATLARI DAHA SONRA BAŞVURMAK ÜZERE SAKLAYIN.

ÖNEMLİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ:

ÖZELLİKLE ÇOCUKLARIN BULUNDUĞU ORTAMLARDA ELEKTRİKLİ ÜRÜNLERİ KULLANIRKEN, AŞAĞIDAKİLER DE DAHİL OLMAK ÜZERE TEMEL GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE HER ZAMAN UYULMALIDIR:

- Aygıtı kullandıktan sonra veya temizlemeden önce HER ZAMAN elektrik prizinden çekin. Elektrik bağlantısını kesmek için tüm denetimleri 'OFF' (KAPALI) konuma getirin ve sonra fişi prizden çıkarın.
- Kullanılmadığında ve parçalarını veya aksesuarlarını takıp çıkarmadan önce şebeke prizinden çıkarın.
- Gözetimlerinin sağlanmış olması ya da aletin güvenli şekilde kullanımına ilişkin talimat verilmiş ve beraberindeki tehlikeleri anlamış olmaları durumunda, bu alet, 14 yaş ve üzeri çocuklar tarafından ve kısıtlı fiziksel, duyusal ya da zihinsel yetilere veya bilgi ve tecrübe eksikliğine sahip kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar bu aletle oynamamalıdır. Temizleme işlemi ve kullanıcı bakımı gözetim olmadığı durumlarda çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Suya veya başka bir sıvının içine düşen aygıtı ALMAYA ÇALIŞMAYIN. Ana sigortayı derhal kapatın ve fişi prizden çıkarın. Kuru kalmasına dikkat edin; Islak veya nemliyken ÇALIŞTIRMAYIN.
- HİÇBİR ZAMAN aygıta iğne veya benzeri metal cisimler sokmayın.
- Bu aygıtı kitapçıkta açıklanan amaçla kullanın. HoMedics tarafından önerilmeyen ekleri KULLANMAYIN.
- Kablosu veya fişi hasar görmüşse, düzgün çalışmıyorsa, düşmüş veya zarar görmüşse ya da suya düşürüldüyse aygıtı ASLA çalıştırmayın. Aleti inceleme ve onarım için HoMedics Servis Merkezine ve benzer niteliklere sahip kişilere geri gönderin.
- Kabloyu sıcak yüzeylerden uzak tutun.
- Aşırı kullanım ürünün fazla ısınmasına ve ömrünün kısalmasına neden olabilir. Böyle bir durumda, aygıtı kullanmayı durdurun ve tekrar çalıştırmadan önce soğumasını bekleyin.
- HİÇBİR ZAMAN açık yerlerinden içeri cisim sokmayın veya düşürmeyin.
- Aerosol (sprey) ürünlerin kullanıldığı veya oksijen uygulanan yerlerde KULLANMAYIN.
- Bir örtünün veya yastığın altında KULLANMAYIN. Aygıt aşırı ısınabilir ve yangına, elektrik çarpmasına veya yaralanmaya yol açabilir.
- Bu aygıtı kablosundan tutarak taşımayın veya kablosunu tutacak olarak KULLANMAYIN.
- Bu alet ev içi ve iç mekan kullanımı için tasarlanmıştır.
- Aleti onarmaya ÇALIŞMAYIN. Kullanıcının bakım yapabileceği herhangi bir parça bulunmamaktadır. Servis bakımı için, HotMedics Servis Merkezi'ne gönderin. Bu aletle ilgili tüm servis bakım işlemleri sadece yetkili HoMedics servis personeli veya benzer nitelikteki bir kişi tarafından gerçekleştirilmelidir.
- Aygıtın hava deliklerini asla kapatmayın veya aygıtı yatak yada koltuk gibi yumuşak bir yüzeye koymayın. Hava deliklerinin saç veya toz gibi benzeri maddelerle kapanmasını önleyin.
- Aygıtı banyo veya küvet gibi düşebileceği veya çekilebileceği bir yere koymayın ve kullanmayın. Su veya diğer sıvıların içine koymayın veya düşürmeyin.
- Alet hurdaya çıkartılmadan önce pilin çıkarılması gerekir. Pil çıkarılırken aletin şebekeyle bağlantısı kesilmeli. Pil emniyetli şekilde çöpe atılmalı. Tüketici, ürünün hurdaya çıkartılması öncesinde ürünün vidalarını sökmek ve ardından dış gövde üzerindeki klips bağlantı elemanlarını çıkarmak için uygun aletler kullanmalı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ:

BU AYGITI KULLANMADAN ÖNCE LÜTFEN BU BÖLÜMÜ OKUYUN.

- **Sağlığınızla ilgili endişeleriniz varsa bu aygıtı kullanmadan önce doktora danışın.**
- Alerjik reaksiyonlara karşı duyarlıysanız veya dolaşım sorunlarınız varsa, bu ürünü kullanmadan önce bir doktora danışın.
- Tahriş olmuş, güneş yanığı veya çatlak cilt üzerinde veya dermatolojik sorunları olan herhangi bir alanda kullanmayın.
- Şişkinlikler, siğiller, benler veya varisli damarlar üzerine uygulamayın.
- Kullanımı kolay ve acısız olmalı. Bu ürünü kullanırken cilt tahrişi veya elde bir rahatsızlık hissi oluşursa, kullanıma devam etmeyin. Daha aşırı bir reaksiyon meydana gelirse, doktorunuza başvurun.
- Kalp pili takanlar ve hamile kadınlar bu aygıtı kullanmadan önce doktora danışmalıdır. Şeker hastalarının kullanması önerilmez
- Bebeklerde, uyur haldeki veya bilinci kapalı kişilerde KULLANMAYIN. Hissiz ciltte veya kan dolaşım sorunu olan kişilerde KULLANMAYIN.
- Bu aygıtı kullanırken herhangi bir rahatsızlık hissederseniz, aygıtı kullanmayı bırakın ve doktorunuza danışın.
- Üründe çok aşırı sıcaklık hissediyorsanız, ürünü kapatın ve HoMedics Servis Merkezi ile iletişime geçin.
- Bu ürünün kullanılması keyif verici ve rahat olmalıdır. Ağrı veya rahatsızlık meydana gelirse, kullanımı durdurun ve GP'nize danışın.
- Kontrolleri çalıştırırken veya fişten çıkarırken ellerinizin kuru olduğundan emin olun.
- Bu profesyonel kullanım amaçlı bir cihaz olmayıp, cildteki tıbbi sorunları tedavi etmesi amaçlanmamıştır. Tıbbi müdahale yerine kullanmayın.
- Bu ürün kullanıcının kontrolleri çalıştırma kapasitesini sınırlandıran herhangi bir hastalıktan şikayetçi bir kişi tarafından KESİNLİKLE kullanılmamalıdır.

Aşağıdaki sağlık koşullarından herhangi biri varsa mikrodermabrazyon ÖNERİLMEZ:

- Lezyon, siğil ya da yakın zamanda meydana gelen herpes
- Güneş yanığı ya da güneşten kaynaklanan yaralar
- Aktif rozasea
- Otoimmun hastalıklar
- Cilt kanseri
- Vasküler lezyonlar
- Açık yaralar, iltihap ya da kesikler
- Ağızdan alınan kan sulandırıcılar (çökelme önleyiciler)

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:

HoMedics Mikrodermabrazyon profesyonel salon cilt bakımını evinize getiriyor. Elmas uç ölü hücreleri cilt yüzeyinden temizlemek için nazik ancak güçlü bir emme eylemiyle çalışır ve altta bulunan taze cilt katmanını ortaya çıkartıp canlandırır. Cilde gençliğin canlılığını tekrar geri vermek, cilt tonunu ve dokusunu iyileştirmek, ince çizgilerin ve kırışıkların görünümünü pürüzsüzleştirme ve yaşın neden olduğu noktalar ve güneşin verdiği hasarı azaltmak için ideal. Genç ve taze görünümlü cilt için düzenli olarak kullanın.



Pil direktifi

Bu sembol, çevreye ve sağlığa karşı zararlı olabilen maddeler içerebileceği için pillerin ev atığıyla atılmaması gerektiği gösterir. Lütfen, pilleri belirtilen toplama noktalarına atın.

WEEE açıklamasi

Bu işaret bu ürünün AB genelinde diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Kontrolsüz atığın çevre veya insan sağlığına olası zararları engellemek için sorumlu bir şekilde geri dönüştürülmesini ve malzeme kaynaklarının sürdürebilir şekilde yeniden kullanılmasını sağlayın. Kullanılmış aygıtınızı iade etmek için lütfen iade sistemlerini kullanın veya ürünü satın aldığınız perakende satış noktasıyla görüşün. Kendileri bu ürünü çevreye zarar vermeyecek şekilde geri dönüştürülmek üzere gerekli yere gönderebilirler.

BAKIM:

Saklama

Aparatları saklama kutusundaki uygun bölmelerine yerleştirin. Kutuyu güvenli, kuru ve çocukların erişmeyeceği yerde saklayın.

Temizleme

Temizlemeye başlamadan önce aygıtın fişini prizden çıkarın ve soğumasını bekleyin. Ünitenin dış kısmını temizlemek için, asla sıvı veya aşındırıcı temizleyiciler kullanmayın. Temizlemek üzere üniteyi silmek için nemli bir bez kullanın. Ekleri yumuşak bir deterjan kullanarak periyodik olarak temizleyin. Eklerin, el ünitesine takmadan önce kurumalarını sağlayın.

KULLANIM TALİMATLARI:

BÖLGE	Yanaklar	Dudak Çevresi ve Çene	Gözlerin Çevresi	Alın	Burun
MAKS SEVIYE	3	2	1	4	4
RUTIN			 **Not:** Gözün hemen üzerinde ve altında bulunan hassas bölgelerden kaçının.		

Pilin şarj edilmesi

LED seviye gösterge ışıkları kırmızı yanıp söndüğünde, ürünün şarj edilmesi gerekir. Birlikte verilen USB güç kablosunu kullanarak şarj istasyonunu bir USB güç kaynağına takın. Tutma sapını şarj istasyonuna yerleştirin ve aşağı doğru sıkıca bastırın. LED ışıkları şarj olduğunu gösterecek şekilde yanıp sönecektir. Şarj etme işlemi tamamlandığında, tüm ışıklar yanacaktır. Kullanılan güç seviyelerine bağlı olarak 90-120 dakika kullanıma imkan sağlayacak tam şarj işlemi 4 saat sürer.

Filtrenin Takılması ve Değiştirilmesi

Doğru çalıştırma işlemi için, her kullanım öncesinde cihaza yeni siyah yün filtrenin takılması çok önemlidir. Filtre ölü deri hücreleri toplar ve kullanıldıktan sonra atılması ve yenisiyle değiştirilmesi gerekir. Cihazın filtre olmadan kullanılması kalıntıların ve ölü deri hücrelerinin motora girmesine, ürün ömrünün kısalmasına ve garantinin geçersiz hale gelmesine neden olur. (Şek.1)

İlk Kullanım Öncesi: Cilt Yama Testi

İlk tam uygulamanız öncesinde uygulama yapılacak bölgedeki cildin küçük bir kısmında test yapmanızı öneririz. Güç birinci seviyede ayarlı olacak şekilde cihazı bu küçük bölgede sadece aşağıda talimatı verildiği şekilde kullanın. Hassas cilde sahip bazı insanlarda uygulamanın hemen ardından bir miktar kırmızılık ya da daha fazla hassasiyet oluşabilir; ancak bunun birkaç saat içerisinde geçmesi gerekir. Uygulama yapılan bölgeyi 48 saat sonra tekrar inceleyin. Olumsuz bir reaksiyon yoksa, cihaz birinci seviyede olacak şekilde ilk tam uygulamanıza devam edin ve gücü sadece aşağıda önerildiği şekilde daha yüksek seviyelere artırın. Vücuttaki cilt hassasiyeti farklılık göstereceğinden, yeni bir bölgede uygulama yapmadan önce daima cilt yama testini tekrarlayın.

Beklentiler

Düzenli şekilde yapılan mikrodermabrazyon uygulamaları cildin genç görünümünü geri kazandırır ve bu görünümü korur. Haftada bir ya da iki uygulamayla yavaşça başlamanızı ve isterseniz her geçen gün uygulama sayınızı artırmanızı tavsiye ederiz.
Uç kısım cilt üzeride hareket ederken, kullanım sırasında nazik bir emme etkisini hissedersiniz; bazı insanlar elmas ucun hafif sertliğini de farkedebilir.
Cilt tipinize bağlı olarak, uygulama sonrasında bir miktar kırmızılık ya da



(Şek.1)

hassasiyette artış hissedebilirsiniz. Bu tamamen normal olup, genellikle bir kaç saat içerisinde bu his geçer. Bunu dikkate alarak ilk uygulamanızı dışarı çıkmadan hemen önce değil, günün sonunda yapmayı düşünebilirsiniz. Olumsuz reaksiyonlar nadirdir; ancak, cilt aşırı derecede mikrop kapar ya da tahriş olursa, cihazı kullanmayı hemen bırakın.

Yüze Uygulama Rutini

- Yüzünüzü yıkayın ve kurulayın
- Tutma sapını şarj istasyonundan alın ve tercih ettiğiniz elmas ucu yeni siyah yün filtreyle birlikte takın.
- Üniteyi açmak için güç düğmesine basın ve 2 saniye boyunca basılı tutun. LED ışıklarıyla gösterilen güç seviyesini artırmak için düğmeye gerektiği kadar tekrar basın. İlk uygulama için 1 seviyesinde başlatmanız ve rahat hissetmeniz halinde daha yüksek seviyeye çıkartmanız önerilir. Ayrıca yukarıdaki diyagramlarda MAX tarafından önerilen seviyelere de bakın
- Elmas ucun düz kısmını emmeyi hissedene kadar cildin üzerine yerleştirin ve ardından yavaş hareketlerle, bir uygulamada aynı bölgeden 2-3 defadan fazla geçilmeyecek şekilde cilt yüzeyinde yavaşça hareket ettirin. Sert şekilde bastırmayın. Bazı bölgelerde (örn: gözlerin çevresinde) diğer elle cildi gergin tutarak kullanın.
- Şemalar etkili bir yüz uygulama rutini oluşturmanıza yardımcı olacaktır.

Uygulama sonrası

- Cihazı kapatmak için güç düğmesine basın ve 2-3 saniye boyunca basılı tutun.
- Kalan ölü deri hücrelerini temizlemek için yüzünüzü soğuk suyla yıkayın ve ardından tercih ettiğiniz nemlendiriciyi yüzünüze uygulayın. NOT: Uygulama gününde AHA (asit bazlı) nemlendiricileri kullanmaktan kaçının
- Cilt tipinize bağlı olarak, uygulama sonrasında bir miktar kırmızılık ya da hassasiyette artış hissedebilirsiniz. Bu tamamen normal olup, genellikle bir kaç saat içerisinde bu his geçer.
- Uygulama sonrasında doğrudan güneş ışığına maruz kalmaktan kaçının, gerekirse daha güçlü güneş kremi sürün.
- Daima kullanılmış siyah yün filtreyi atın ve bir sonraki kullanım için yenisini takın.
- Elmas uçtaki ölü deri hücreleri ve kalıntıları ürünle birlikte verilen fırçayı kullanarak temizleyin. Ayrıca, elmas uç derin bir temizlik için, özellik pürüzsüz ya da daha az etkili hissi vermeye başladıysa, ultrasonik temizleyicinin düzenli kullanılmasını öneririz.

Diğer Uygulamalar

Vücudun diğer bölgelerine haftada 2-3 defa uygulama yapılabilir. Örneğin, boyun, göğüs, eller vs. Daha geniş bölgelere uygulama yaparken, emiş seviyesini koruyabilmek için uygulamanın yarısında siyah yün filtreyi değiştirin. Bir uygulama boyunca aynı bölgeye 2-3 defadan fazla uygulama yapmamaya çalışın. Daha geniş alan için **vücut ucu** ve daha küçük sorunlu bölgeler için **hassas uç** websitemizden ayrıca temin edilebilir. Bkz. AKSESUARLAR VE YEDEK PARÇALAR.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Ürünü hangi sıklıkta kullanmalıyım?

Yavaş yavaş başlamak en iyisi; genellikle haftada bir defa, ardından cildiniz için rahat olması halinde haftada 2 ya da 3 defaya çıkartılabilir.

Canımı acıtacak mı?

Hayır. Uygulamanın acı vermemesi gerekir. Cildinizi hassasiyetine bağlı olarak cildiniz üzerinde hareket ederken elmas uçtan dolayı hafif bir rahatsızlık hissedebilirsiniz ve uygulama sonrasında kısa süreli kırmızılık ya da hassasiyet olabilir, ancak bu kısa sürede kaybolacaktır. Uygulama rahatsızlık veriyorsa, daha düşük güç ayarını kullanmanız ya da hassas elmas uca geçiş yapmanız gerekebilir.

Ürünü yaşlanmayı geciktirici krem ve serumlarla birlikte kullanabilir miyim?

Yaşlanmayı geciktirici krem ya da serumunuzda AHA (ya da asit) bulunuyorsa, mikrodermabrazyon uygulamasıyla aynı günde kullanmamanız gerekir; ancak, bunlar uygulama yapılmayan günlerde kullanılabilir. AHA içermeyen (asitsiz) yaşlanmayı geciktirici ürünler istenildiğinde kullanılabilir.

Ürün açılmıyor

Ürünü açmak için güç düğmesini 2-3 saniye boyunca sürekli basılmalı. Bunu denediniz ve hala çalışmıyorsa, şarj edilmesi gerekebilir. Bkz. "PİLİN ŞARJ EDİLMESİ"

Ürünün gücü azalıyor gibi görünüyor

Bu durum, her kullanım sonrasında siyah yün filtrenin değiştirilmemesinden kaynaklanabilir. Yeni bir filtre takmayı deneyin. Ayrıca ucun plastik parçasında çatlak ya da hasar olup olmadığını kontrol edin. Ünitenin ağız ucu kısmında (elmas ucun takıldığı yer) bulunan iki halka lastiğin yerinde olup olmadığını kontrol edin.

Elmas uç artık sert görünmüyor

Elmas uç zamanla deri hücrelerini toplayabilir; bu da pürüzsüz hissi vermeye başlayabilir ve etkisini azaltabilir. Bunun olması halinde, elmas ucu bir Ultrasonik Temizleyici içinde temizlemenizi öneririz. Bunlar satın alınabileceği gibi, mücevherat dükkanları temizleme hizmeti sunabilir. Ürünü düzenli olarak kullanıyorsanız, optimum etkisini koruyabilmeniz için bunu yılda birkaç defa yapmanız gerekebilir.

Hala bir sorunum var ya da sorumun cevabı burada yoksa ne yapmalıyım?

Lütfen size yardımcı olmaktan memnuniyet duyacak servis ekibimizle iletişime geçin.
Müşteri Hizmetleri
Tel: +44 (0) 1732 378 557
E-posta: support@homedics.co.uk
www.homedics.co.uk

AKSESUARLAR VE YEDEK PARÇALAR

Temin edebileceğiniz websitemiz: **www.homedics.co.uk/parts-and-accessories.html**

- Yedek siyah yün filtre (50 adet)
- Elmas uç
- Hassas elmas uç
- İnce uç - küçük bölgelerdeki hassas uygulamalar için
- Vücut ucu - daha geniş bölgelerde kullanmak için.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ. ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ :

ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΕΙΔΙΚΑ ΟΤΑΝ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΚΟΝΤΑ ΠΑΙΔΙΑ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:

- Να βγάζετε ΠΑΝΤΑ το φις από την πρίζα αμέσως μετά τη χρήση και πριν τον καθαρισμό. Για αποσυνδέσετε τη συσκευή, βάλτε όλους τους διακόπτες στη θέση 'OFF' και βγάλτε το φις από την πρίζα.
- Να βγάζετε το φις από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή και πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε τμήματα ή εξαρτήματα.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά ηλικίας 14 ετών και άνω και από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εφόσον τους παρασχεθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοήσουν τους σχετικούς κινδύνους. Τα μικρά παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και οι εργασίες συντήρησης δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- ΜΗΝ αγγίζετε συσκευή που έχει πέσει μέσα σε νερό ή σε άλλα υγρά. Κατεβάστε τον κεντρικό διακόπτη ηλεκτρικού και αποσυνδέστε την από την πρίζα αμέσως. Διατηρείτε την στεγνή – ΜΗΝ χειρίζεστε τη συσκευή σε υγρές συνθήκες ή σε συνθήκες μεγάλης υγρασίας.
- ΠΟΤΕ μην τοποθετείτε πείρους ή άλλα μεταλλικά συνδετικά μέσα στη συσκευή.
- Χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή για το σκοπό για τον οποίο προορίζεται, όπως περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε εξαρτήματα που δεν συνιστώνται από την HoMedics.
- ΠΟΤΕ μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν έχει φθαρμένο καλώδιο ρεύματος ή φις, αν δεν λειτουργεί σωστά, αν έχει πέσει κάτω ή έχει υποστεί βλάβη ή αν έχει πέσει μέσα σε νερό. Επιστρέψτε τη συσκευή στο κέντρο σέρβις της HoMedics ή σε ένα κατάλληλα καταρτισμένο άτομο για έλεγχο και επισκευή.
- Δρατήστε το καλώδιο ρεύματος μακριά από θερμαινόμενες επιφάνειες.
- Η παρατεταμένη χρήση μπορεί να οδηγήσει σε υπερθέρμανση και μικρότερη διάρκεια ζωής του προϊόντος. Σε περίπτωση υπερθέρμανσης, διακόψτε τη χρήση και αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν τη χρησιμοποιήσετε ξανά.
- ΠΟΤΕ μην ρίχνετε και μην εισάγετε οποιοδήποτε αντικείμενο μέσα στα ανοίγματα.
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε χώρους όπου χρησιμοποιούνται προϊόντα αεροζόλ (σπρέι) ή όπου γίνεται χορήγηση οξυγόνου.
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τη συσκευή κάτω από κουβέρτα ή μαξιλάρι. Μπορεί η συσκευή να υπερθερμανθεί και να προκληθεί πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμός.
- ΜΗΝ μετακινείτε τη συσκευή από το καλώδιο ρεύματος και μην χρησιμοποιείτε το καλώδιο ρεύματος ως χειρολαβή.
- Αυτή η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση και χρήση σε εσωτερικούς χώρους μόνο.
- ΜΗΝ επιχειρήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή. Δεν υπάρχουν εξαρτήματα που επιδέχονται επισκευή από το χρήστη. Για σέρβις, στείλτε τη συσκευή σε ένα κέντρο σέρβις της HoMedics. Όλες οι εργασίες σέρβις αυτής της συσκευής πρέπει να εκτελούνται από εξουσιοδοτημένο προσωπικό σέρβις της HoMedics ή από ένα κατάλληλα καταρτισμένο άτομο.
- Ποτέ μην μπλοκάρετε τα ανοίγματα αέρα της συσκευής και μην την τοποθετείτε σε μαλακή επιφάνεια, όπως επάνω σε κρεβάτι ή καναπέ. Διατηρείτε τα ανοίγματα αέρα ελεύθερα από χνούδι, τρίχες κ.λπ.
- Μην τοποθετείτε και μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε σημείο από το οποίο μπορεί να πέσει ή να τραβηχτεί μέσα σε μπανιέρα ή σε νιπτήρα. Μην τοποθετείτε τη συσκευή και μην την αφήνετε να πέσει μέσα σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- Η μπαταρία πρέπει να αφαιρείται από τη συσκευή πριν αυτή παραδοθεί για ανακύκλωση. Η συσκευή πρέπει να είναι αποσυνδεδεμένη από την πρίζα όταν αφαιρείτε τη μπαταρία. Η μπαταρία πρέπει να απορρίπτεται με ασφάλεια. Ο καταναλωτής πρέπει να χρησιμοποιήσει κατάλληλα εργαλεία για να αφαιρέσει τις βίδες από το προϊόν, στη συνέχεια να αποσυνδέσει τους συνδέσμους με κλιπ από το εξωτερικό περίβλημα ώστε να αποκτήσει πρόσβαση στη μπαταρία και να την αφαιρέσει, πριν παραδώσει το προϊόν για ανακύκλωση.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ :

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ.

- **Εάν έχετε οποιαδήποτε προβλήματα με την υγεία σας, συμβουλευτείτε γιατρό πριν ρησιμοποιήσετε τη συσκευή.**
- Αν είστε ευαίσθητοι σε αλλεργικές αντιδράσεις ή εάν έχετε προβλήματα του κυκλοφορικού, συμβουλευτείτε ένα γιατρό πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν αυτό.
- Μην το χρησιμοποιείτε σε ερεθισμένο, ηλιοκαμένο ή σκασμένο δέρμα ή σε οποιαδήποτε περιοχή με δερματολογικά προβλήματα.
- Μην εφαρμόζετε πάνω από δερματικά εξανθήματα, μυρμηγκιές, κρεατοελιές ή φλεβίτιδα.
- Η χρήση πρέπει να είναι εύκολη και να μην προκαλεί πόνο. Εάν αισθανθείτε ερεθισμό στο δέρμα ή δυσφορία στην παλάμη κατά τη χρήση αυτού του προϊόντος, διακόψτε τη χρήση. Εάν έχετε μια πιο ακραία αντίδραση, συμβουλευτείτε το γιατρό σας.
- Individuals with pacemakers and pregnant women should consult a doctor before using this appliance. Not recommended for use by Diabetics
- DO NOT use on an infant, invalid or on a sleeping or unconscious person. DO NOT use on insensitive skin or on a person with poor blood circulation.
- If you feel any discomfort whilst using this appliance, discontinue use and consult your doctor.
- Αν το προϊόν φαίνεται να έχει ζεσταθεί υπερβολικά, απενεργοποιήστε το και επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις της HoMedics.
- Η χρήση αυτού του προϊόντος πρέπει να είναι ευχάριστη και άνετη. Αν διαπιστώσετε πόνο ή δυσφορία, διακόψτε τη χρήση της και συμβουλευτείτε το γιατρό σας.
- Να φροντίζετε τα χέρια σας να είναι στεγνά όταν ρυθμίζετε τα χειριστήρια ή όταν αφαιρείτε το βύσμα από την πρίζα.
- Αυτή η συσκευή δεν είναι επαγγελματική και δεν προορίζεται για τη θεραπεία ιατρικών παθήσεων του δέρματος. Μην τη χρησιμοποιείτε ως υποκατάστατο της ιατρικής φροντίδας.
- Αυτό το προϊόν δεν πρέπει ΠΟΤΕ να χρησιμοποιείται από άτομα που πάσχουν από οποιαδήποτε πάθηση που περιορίζει την ικανότητά τους να ρυθμίζουν τα χειριστήρια.

Η μικροδερμοαπόξεση ΔΕΝ συνιστάται αν πάσχετε από οποιαδήποτε από τις παρακάτω παθήσεις:

- Ανοιγμένο δέρμα, κρεατοελιές ή πρόσφατη εκδήλωση έρπητα
- Εγκαύματα ή φλεγμονές από τον ήλιο
- Ενεργή ροδόχρους νόσος
- Αυτοάνοσες παθήσεις
- Καρκίνος του δέρματος
- Αγγειακές βλάβες
- Οποιεσδήποτε ανοικτές πληγές, φλεγμονές ή κοψίματα
- Λήψη από του στόματος αραιωτικών αίματος (αντιπηκτικών)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

Με τη συσκευή μικροδερμοαπόξεσης της HoMedics μπορείτε να έχετε επαγγελματική φροντίδα επιπέδου ινστιτούτου αισθητικής στο ίδιο σας το σπίτι. Η μύτη διαμαντιού λειτουργεί παράλληλα με διακριτική αλλά ισχυρή αναρρόφηση, ώστε να απομακρύνεται το ξεραμένο δέρμα από την επιφάνεια του δέρματος και να διεγείρεται το στρώμα νέου δέρματος από κάτω. Τέλειο για αποκατάσταση νεανικής λάμψης στο δέρμα σας, βελτίωση του τόνου και της υφής του δέρματος, λείανση της όψης λεπτών γραμμών και ρυτίδων και μείωση της εμφάνισης ρυτίδων και βλαβών από τον ήλιο. Χρησιμοποιείτε τακτικά για να διατηρείτε νεανική όψη και φρεσκάδα στο δέρμα σας.



Οδηγία για τις μπαταρίες

Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι οι μπαταρίες δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με οικιακά απορρίμματα, καθώς περιέχουν ουσίες που μπορεί να είναι επιβλαβείς για το περιβάλλον και την υγεία. Απορρίπτετε τις μπαταρίες στα καθορισμένα σημεία συλλογής.

Επεξήγηση AHHE

Αυτή η σήμανση επισημαίνει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται με άλλα οικιακά απόβλητα σε όλη την ΕΕ. Για να μην προκληθεί ζημιά στο περιβάλλον ή στην υγεία λόγω μη ελεγχόμενης απόρριψης αποβλήτων, ανακυκλώστε το υπεύθυνα, προάγοντας τη βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων. Για να επιστρέψετε τη χρησιμοποιημένη συσκευή, χρησιμοποιήστε τα συστήματα επιστροφής και συλλογής ή επικοινωνήστε με το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν. Οι υπεύθυνοι μπορούν να παραλάβουν αυτό το προϊόν για ασφαλή για το περιβάλλον ανακύκλωσή του.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ :

Για τη φύλαξη

Βάλτε τα εξαρτήματα μέσα στα αντίστοιχα διαμερίσματα στο εσωτερικό της θήκης φύλαξης. Φυλάτε τη θήκη σε ασφαλές, στεγνό σημείο, όπου δεν τα φτάνουν μικρά παιδιά.

Για τον καθαρισμό

Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα και αφήστε την να κρυώσει πριν την καθαρίσετε. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε υγρά ή διαβρωτικά καθαριστικά για να καθαρίζετε το περίβλημα της συσκευής.

Για να καθαρίσετε τη συσκευή, χρησιμοποιήστε ένα ελαφρά υγρό πανί για να τη σκουπίσετε. Καθαρίζετε τα εξαρτήματα τακτικά, με ένα ήπιο απορρυπαντικό. Αφήστε τα εξαρτήματα να στεγνώσουν πριν τα τοποθετήσετε στο εσωτερικό της συσκευής χειρός.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ:

ΠΕΡΙΟΧΗ	Μάγουλα	Γύρω από τα χείλη και σαγόνι	Γύρω από τα μάτια	Μέτωπο	Μύτη
ΜΕΓ. ΕΠΙΠΕΔΟ	3	2	1	4	4
ΡΟΥΤΙΝΑ					



Φόρτιση της μπαταρίας
Όταν η ένδειξη επιπέδου LED αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα, το προϊόν χρειάζεται φόρτιση. Συνδέστε τη βάση φόρτισης σε ένα τροφοδοτικό USB με το παρεχόμενο καλώδιο τροφοδοσίας USB. Τοποθετήστε τη λαβή στη βάση φόρτισης και πιέστε την γερά προς τα κάτω. Οι φωτεινές ενδείξεις LED θα αναβοσβήσουν, επισημαίνοντας ότι γίνεται φόρτιση. Όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση, όλες οι φωτεινές ενδείξεις θα παραμείνουν αναμμένες. Χρειάζονται 4 ώρες για μια πλήρη φόρτιση, η οποία παρέχει χρήση για 90-120 λεπτά, ανάλογα με τα επίπεδα έντασης που χρησιμοποιούνται.

Τοποθέτηση και αντικατάσταση φίλτρου
Για τη σωστή λειτουργία, είναι πολύ σημαντική η τοποθέτηση ενός νέου μαύρου τσόχινου φίλτρου πριν από κάθε χρήση της συσκευής. Το φίλτρο μαζεύει τα νεκρά κύτταρα του ξεραμένου δέρματος και πρέπει μετά από τη χρήση να απορρίπτεται και να αντικαθίσταται. Αν η συσκευή χρησιμοποιηθεί χωρίς φίλτρο, θα μπορούν ακαθαρσίες και νεκρά κύτταρα να εισέλθουν στο μοτέρ, μειώνοντας τη διάρκεια ζωής του προϊόντος και ακυρώνοντας την εγγύηση. (Σχ.1)

Πριν την πρώτη χρήση: Σημειακός έλεγχος
Πριν την πρώτη σας θεραπεία, συνιστούμε να κάνετε μια δοκιμή σε ένα μικρό σημείο δέρματος, στην περιοχή που θα περιποιηθείτε. Με την ισχύ στο επίπεδο ένα, χρησιμοποιήστε τη συσκευή σε αυτή τη μικρή περιοχή, σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες. Κάποια άτομα με ευαίσθητο δέρμα μπορεί να διαπιστώσουν κοκκίνισμα ή αυξημένη ευαισθησία αμέσως μετά τη θεραπεία, που θα πρέπει όμως να υποχωρήσουν μέσα σε λίγες ώρες. Επανεξετάστε το σημείο που περιποιηθήκατε μετά από 48 ώρες. Αν δεν υπάρχει καμία ανεπιθύμητη αντίδραση, συνεχίστε με την πρώτη σας πλήρη θεραπεία, αρχίζοντας με τη συσκευή στο επίπεδο ένα και αυξάνοντας σε μεγαλύτερα επίπεδα μόνο σύμφωνα με τις παρακάτω συστάσεις. Επειδή η ευαισθησία του δέρματος μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το σημείο του σώματος, επαναλαμβάνετε πάντα τον σημειακό έλεγχο πριν περιποιηθείτε μια νέα περιοχή.

Τι να περιμένετε
Οι τακτικές θεραπείες μικροδερμοαπόξεσης μπορούν τόσο να επαναφέρουν όσο και να διατηρήσουν τη νεανική όψη του δέρματος. Συμβουλεύουμε να αρχίσετε



αργά με μία μόνο ή δύο θεραπείες την εβδομάδα και, στη συνέχεια, αν το επιθυμείτε, να αυξήσετε τη συχνότητα σε έως μία θεραπεία κάθε δύο ημέρες. Κατά τη διάρκεια της χρήσης, θα πρέπει να αισθανθείτε μια ελαφριά αναρρόφηση ενώ μετακινείται η μύτη στο δέρμα σας, ενώ ορισμένα άτομα μπορεί επίσης να αισθάνονται την ελαφριά τραχύτητα της μύτης διαμαντιού.
Ανάλογα με τον τύπο του δέρματός σας, ίσως διαπιστώσετε κοκκινίλα ή αυξημένη ευαισθησία μετά τη θεραπεία. Αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό και συνήθως υποχωρεί μέσα σε λίγες ώρες. Ίσως θελήσετε να το λάβετε αυτό υπόψη σας και να κάνετε την πρώτη σας θεραπεία προς το τέλος της ημέρας και όχι αμέσως πριν βγείτε έξω.
Οι παρενέργειες είναι σπάνιες, αν όμως το δέρμα εμφανίσει φλεγμονές ή ερεθιστεί υπερβολικά, σταματήστε αμέσως τη χρήση της συσκευής.

Ρουτίνα θεραπείας προσώπου

- Πλύνετε και στεγνώστε το πρόσωπό σας
- Αφαιρέστε τη λαβή από τη βάση φόρτισης και τοποθετήστε τη μύτη διαμαντιού που προτιμάτε, μαζί με ένα νέο μαύρο τσόχινο φίλτρο.
- Πατήστε το κουμπί τροφοδοσίας και κρατήστε το πατημένο για 2 δευτερόλεπτα, για να ενεργοποιηθεί η συσκευή. Πατήστε άλλη μία φορά, αν χρειαστεί, για να αυξήσετε το επίπεδο έντασης, όπως επισημαίνεται από τα αναμμένα LED. Συνιστάται να αρχίσετε από το επίπεδο 1 για την πρώτη θεραπεία και να αυξήσετε σταδιακά σε υψηλότερο επίπεδο, εφόσον αισθάνεστε άνετα. Δείτε επίσης τα μέγιστα συνιστώμενα επίπεδα στα παραπάνω διαγράμματα
- Τοποθετήστε τη μύτη διαμαντιού σε επαφή με το δέρμα, μέχρι να αισθανθείτε αναρρόφηση και, στη συνέχεια, μετακινήστε την αργά επάνω στην επιφάνεια του δέρματος με μια ομαλή κίνηση, χωρίς να καλύπτετε το ίδιο σημείο περισσότερες από 2-3 φορές στην ίδια θεραπεία. Μην πιέζετε πολύ. Σε ορισμένα σημεία, ίσως βοηθήσει αν κρατάτε το δέρμα τεντωμένο με το άλλο χέρι (π.χ. γύρω από τα μάτια).
- Τα διαγράμματα θα σας βοηθήσουν να καθιερώσετε μια αποτελεσματική ρουτίνα για το πρόσωπο.

Μετά τη θεραπεία

- Πατήστε το κουμπί τροφοδοσίας και κρατήστε το πατημένο για 2-3 δευτερόλεπτα, για να ενεργοποιηθεί η συσκευή.
- Πλύντε το πρόσωπό σας με κρύο νερό για να αφαιρέσετε τυχόν νεκρά κύτταρα από ξεραμένο δέρμα που έχουν απομείνει και, στη συνέχεια, εφαρμόστε την ενυδατική σας κρέμα. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αποφύγετε να χρησιμοποιήσετε ενυδατικές κρέμες AHA (με όξινη βάση) την ημέρα της θεραπείας
- Ανάλογα με τον τύπο του δέρματός σας, ίσως διαπιστώσετε κοκκινίλα ή αυξημένη ευαισθησία μετά τη θεραπεία. Αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό και συνήθως υποχωρεί μέσα σε λίγες ώρες.
- Αποφύγετε την έκθεση σε απευθείας ηλιακό φως μετά τη θεραπεία, σκεφτείτε μήπως χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε αντηλιακό με μεγαλύτερο δείκτη προστασίας.
- Πάντα να απορρίπτετε το χρησιμοποιημένο μαύρο τσόχινο φίλτρο και να το αντικαθιστάτε με νέο φίλτρο, ώστε η συσκευή να είναι έτοιμη για την επόμενη χρήση.
- Αφαιρέστε το ξεραμένο δέρμα και τις ακαθαρσίες από τη μύτη διαμαντιού, με το πινέλο που συνοδεύει τη συσκευή. Συνιστούμε επίσης την κατά περιόδους χρήση μιας συσκευής καθαρισμού με υπερήχους για βαθύ καθαρισμό της μύτης διαμαντιού, ειδικά αν αρχίσει να είναι πιο λέία στην αφή ή λιγότερο αποτελεσματική.

Άλλες θεραπείες

Μπορείτε επίσης να κάνετε θεραπεία και σε άλλα μέρη του σώματος, 2-3 φορές την εβδομάδα. Για παράδειγμα, τον λαιμό, το θώρακα, τα χέρια κ.λπ. Όταν κάνετε θεραπεία σε μεγαλύτερες επιφάνειες, αντικαταστήστε το μαύρο τσόχινο φίλτρο στη μέση της θεραπείας, ώστε να διατηρηθεί το επίπεδο αναρρόφησης. Προσπαθήστε να μην καλύπτετε το ίδιο σημείο περισσότερες από 2-3 φορές κατά τη διάρκεια της ίδιας θεραπείας. Μια **μύτη σώματος** για ευρύτερη κάλυψη και μια **μύτη ακριβείας** για στόχευση μικρότερων προβληματικών περιοχών διατίθενται και οι δύο ξεχωριστά, από την ιστοσελίδα μας. Δείτε ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ.

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Πόσο συχνά πρέπει να χρησιμοποιώ το προϊόν;

Καλύτερα είναι να αρχίσετε με αργούς ρυθμούς – συνήθως μόνο μία φορά την εβδομάδα, και στη συνέχεια να φτάσετε έως τις 2 ή 3 φορές την εβδομάδα, εφόσον το αισθάνεστε άνετα για το δέρμα σας.

Θα πονέσω;

Όχι. Η θεραπεία δεν πρέπει να είναι επίπονη. Ανάλογα με την ευαισθησία του δέρματός σας, ίσως αισθανθείτε ελάχιστη δυσφορία από τη μύτη διαμαντιού καθώς κινείται επάνω στο δέρμα σας και μπορεί να διαπιστώσετε κοκκίνισμα ή ευαισθησία για μικρό χρονικό διάστημα μετά τη θεραπεία, που όμως θα υποχωρήσουν σύντομα. Αν δεν αισθάνεστε άνετα κατά τη θεραπεία, ίσως χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε χαμηλότερη ρύθμιση έντασης ή να αλλάξετε μύτη και να βάλετε τη μύτη διαμαντιού για ευαίσθητο δέρμα.

Μπορώ να χρησιμοποιήσω το προϊόν σε συνδυασμό με αντιγηραντικές κρέμες/ορούς;

Αν η αντιγηραντική κρέμα ή ο ορός σας περιέχει AHA (ή οξέα), δεν πρέπει να τα χρησιμοποιήσετε την ίδια ημέρα με τη θεραπεία μικροδερμοαπόξεσης, μπορείτε όμως να τα χρησιμοποιήσετε σε μέρες που δεν κάνετε θεραπεία. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αντιγηραντικά προϊόντα χωρίς AHA (χωρίς οξέα) οποιαδήποτε στιγμή.

Το προϊόν δεν ενεργοποιείται

Για να ενεργοποιηθεί το προϊόν, το κουμπί τροφοδοσίας πρέπει να πατηθεί παρατεταμένα για 2-3 δευτερόλεπτα. Αν το δοκιμάσετε αυτό και συνεχίσει να μην δουλεύει, ίσως χρειαστεί να κάνετε επαναφόρτιση. Δείτε την ενότητα 'ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ'

Η ένταση του προϊόντος φαίνεται να μειώνεται

Αυτό μπορεί να συμβεί αν το μαύρο τσόχινο φίλτρο δεν αντικαθίσταται μετά από κάθε θεραπεία. Δοκιμάστε να τοποθετήσετε νέο φίλτρο. Επίσης, ελέγξτε τη μύτη για να βεβαιωθείτε ότι το πλαστικό τμήμα της μύτης δεν έχει ραγίσει ή φθαρεί. Βεβαιωθείτε ότι τα δύο κυκλικά λαστιχάκια είναι τοποθετημένα στο άκρο της συσκευής με το στόμιο (στο σημείο όπου συνδέεται η μύτη).

Η μύτη διαμαντιού δεν φαίνεται πια να είναι τραχιά

Η μύτη διαμαντιού μπορεί να συγκεντρώνει με τη χρήση νερά κύτταρα, τα οποία μπορεί να την κάνουν να αρχίσει να είναι λέία στην αφή και να μειώσουν την αποτελεσματικότητά της. Σε αυτή την περίπτωση, συνιστούμε να καθαρίσετε τη μύτη διαμαντιού σε μια συσκευή καθαρισμού με υπερήχους. Μπορείτε είτε να αγοράσετε μια τέτοια συσκευή ή να ζητήσετε να σας κάνουν τον καθαρισμό με υπερήχους σε ένα κοσμηματοπωλείο. Αν χρησιμοποιείτε το προϊόν τακτικά, ίσως χρειαστεί να το κάνετε αυτό μερικές φορές τον χρόνο, ώστε να έχετε πάντα βέλτιστα αποτελέσματα.

Τι να κάνω αν έχω κάποιο πρόβλημα ή απορία που δεν απαντιέται εδώ;

Επικοινωνήστε με την ομάδα εξυπηρέτησής μας, που θα χαρεί να σας βοηθήσει.
Εξυπηρέτηση πελατών
Τηλ.: +44 (0) 1732 378 557
Email: support@homedics.co.uk
www.homedics.co.uk

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Διαθέσιμα από την ιστοσελίδα μας: **www.homedics.co.uk/parts-and-accessories.html**

- Ανταλλακτικά μαύρα τσόχινα φίλτρα (50 τεμ.)
- Μύτη διαμαντιού
- Μύτη διαμαντιού για ευαίσθητο δέρμα
- Μύτη ακριβείας - για ακριβή θεραπεία μικρών περιοχών
- Μύτη σώματος - για χρήση σε σημεία με μεγαλύτερη επιφάνεια.

ПРОЧИТАЙТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ. СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ :

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ, ОСОБЕННО В ПРИСУТСТВИИ ДЕТЕЙ, ВСЕГДА ДОЛЖНЫ СОБЛЮДАТЬСЯ ОСНОВНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ, ВКЛЮЧАЯ СЛЕДУЮЩИЕ:

- ВСЕГДА отсоединяйте электрический прибор от (из) розетки сразу после использования и перед очисткой. Для того, чтобы отсоединить прибор, установите все элементы управления в положение ‘OFF’ (ВЫКЛЮЧЕНО), а затем выньте штепсель из розетки.
- Отключите (Отсоедините) его от розетки электрической сети, когда он не используется и перед тем, как подсоединить или снять компоненты или насадки.
- Данный прибор может использоваться детьми возрастом от 14 лет; лицами с физическими и умственными ограничениями; лицами с ограничениями, связанными с органами чувств, а также лицами, не имеющими опыта и знаний относительно использования такого прибора, под присмотром опытных лиц, или после получения инструкций относительно безопасного использования, а также относительно возможного риска. Не позволяйте детям играть с прибором. Не позволяйте детям осуществлять очистку и обслуживание прибора без присмотра взрослых.
- НЕ доставайте прибор, если он упал в воду или другие жидкости. Отключите сеть электроснабжения и немедленно отсоедините прибор от (из) розетки. Держите прибор в сухом состоянии – НЕ пользуйтесь им в сырых или влажных условиях.
- НИКОГДА не вставляйте в прибор болты или другие крепежные детали.
- Используйте этот прибор только по его предназначению, как описано в этом буклете. НЕ используйте насадки, не рекомендованные компанией Хомедикс (HoMedics).
- НИКОГДА не пользуйтесь прибором, если его провод или штепсель повреждены, если он не работает должным образом, если его уронили или повредили или если он был погружен в воду. Передайте прибор в центр технического обслуживания HoMedics или другому специалисту аналогичной квалификации для проверки и ремонта.
- Держите провод в стороне от нагретых поверхностей.
- Чрезмерное (Длительное) использование может привести к чрезмерному нагреванию прибора и сократить срок его службы. Если это случится, прекратите пользоваться прибором и дайте ему остыть перед тем, как использовать его снова.
- НИКОГДА не роняйте или не вставляйте посторонние предметы в какие-либо отверстия на приборе.
- НЕ пользуйтесь прибором там, где был (была) использован (использована) аэрозоль (распыленная жидкость) или там, где был применен кислород.
- НЕ пользуйтесь прибором под одеялом или подушкой. Прибор может перегреться и вызвать пожар, поражение электрическим током или ранение.
- НЕ носите прибор за провод и не используйте провод в качестве ручки.
- Данный прибор предназначен только для бытового применения внутри помещений.
- НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно. Он не содержит требующих обслуживания деталей. Обслуживание изделия должно производиться в центре технического обслуживания HoMedics. Любое обслуживание данного прибора может производиться только квалифицированным персоналом компании HoMedics или другими специалистами аналогичной квалификации.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия прибора и не помещайте его на мягкую поверхность, такую как кровать или диван. Следите, чтобы вентиляционные отверстия не засорялись волокнами, волосами и т. п.
- Не кладите прибор туда, откуда он может упасть или соскользнуть в ванну или раковину. Берегите прибор от контакта с водой и другими жидкостями.
- Перед утилизацией прибора из него необходимо вынуть батарею. Для удаления батареи отсоедините прибор от сети электропитания. Обеспечьте безопасную утилизацию батареи. Перед утилизацией прибора выньте винты, используя соответствующие инструменты, отсоедините крепежные зажимы и выньте батарею.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ :

ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ЭТОТ РАЗДЕЛ ПЕРЕД ТЕМ, КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРИБОР.

- **Если Вы беспокоитесь относительно Вашего здоровья, проконсультируйтесь с врачом перед использованием этого прибора.**
- Лицам, страдающим аллергией или имеющим проблемы с кровообращением, перед использованием данного прибора необходимо проконсультироваться с врачом.
- Не используйте данный прибор при раздражениях, трещинах, солнечных ожогах и иных проблемах дерматологического характера на обрабатываемых участках кожи.
- Не используйте данный прибор при наличии на обрабатываемых участках кожи сыпи, наростов, варикозных вен, родинок или бородавок.
- Применение прибора должно быть легким и безболезненным. В случае возникновения раздражений кожи или неприятных ощущений прекратите использовать изделие. В случае возникновения более серьезной реакции обратитесь к врачу.
- Люди с электронными стимуляторами сердца и беременные женщины должны проконсультироваться с врачом перед использованием этого прибора. Не рекомендуется использовать прибор лицам, страдающим сахарным диабетом.
- НЕ используйте прибор на младенцах, больных или на спящих или находящихся в бессознательном состоянии людях. НЕ используйте прибор на нечувствительной коже или на человеке с плохим кровообращением.
- Если Вы чувствуете какой-либо дискомфорт при использовании этого прибора, прекратите им пользоваться и проконсультируйтесь с Вашим врачом.
- При чрезмерном нагревании прибора выключите его и обратитесь в центр технического обслуживания HoMedics.
- Использование этого прибора должно быть приятным и удобным. Если Вы почувствуете боль или дискомфорт при использовании гидромассажера, прекратите им пользоваться и роконсультируйтесь с Вашим врачом.
- Убедитесь, что Ваши руки являются сухими, когда Вы манипулируете элементами управления или вынимаете штепсель из розетки.
- Данное изделие не является профессиональным прибором и не предназначено для лечения кожных заболеваний. Не используйте его в качестве заменителя медицинского обслуживания.
- Этот электрический прибор НИКОГДА не должен использоваться кем-либо, имеющим физическое заболевание, которое может ограничить возможности пользователя манипулировать элементами управления.

Микрошлифовка кожи НЕ рекомендована лицам, имеющим любые из следующих заболеваний и состояний:

- Поражения кожи, бородавки или недавно перенесенное заболевание герпесом
- Солнечные ожоги или язвы
- Розацеа в активной стадии
- Аутоимунные заболевания
- Рак кожи
- Сосудистые заболевания кожи
- Какие бы то ни было открытые раны, язвы или порезы
- Пероральный прием противосвертывающих препаратов (антикоагулянтов)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ:

Прибор для микрошлифовки кожи HoMedics позволяет обеспечить в домашних условиях уход за кожей профессионального уровня. Алмазный наконечник в сочетании с мягким, но мощным всасыванием удаляет с поверхности кожи мертвые клетки, открывая и стимулируя расположенный под ними свежий слой кожи. Эта процедура идеально подходит для возвращения коже молодого блеска, улучшения тонуса и структуры кожи, разглаживания тонких морщин и складок и маскировки возрастных пятен и повреждений от загара. Регулярное применение прибора поможет вам сохранить кожу молодой и свежей.



Инструкции к батареям

Данный символ означает, что батареи не следует утилизировать совместно с бытовымусором, поскольку они содержат вещества, способные нанести вред окружающей среде и здоровью. Утилизируйте батареи в специально предназначенных для этого приемных пунктах.

Пояснение WEEE

Данная маркировка означает, что в странах Европы не допускается утилизировать прибор вместе с другими бытовыми отходами. Чтобы не нанести ущерба окружающей среде и здоровью населения в результате неверной утилизации отходов, прибор следует сдать на переработку, чтобы обеспечить экологичное повторное использование материальных ресурсов. Верните бывший в употреблении прибор через систему возврата и сбора отходов или свяжитесь с предприятием розничной торговли, где вы приобрели прибор. Там вы сможете сдать этот продукт для экологически безопасной переработки.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Хранение

Поместите насадки в соответствующие отделения футляра. Храните футляр в безопасном сухом месте, недоступном для детей.

Чистка

Перед чисткой прибора обязательно отключите его от сети электропитания. Ни в коем случае не используйте для очистки корпуса прибора или футляра жидкие или абразивные чистящие средства. Протирайте футляр влажной тканью. Производите периодическую чистку насадок с использованием моющего средства. Высушите насадки перед их установкой на устройство.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ:

УЧАСТОК	Щеки	Область губ и подбородка	Область глаз	Лоб	Нос
МАКС. УРОВЕНЬ	3	2	1	4	4
ПРОЦЕДУРА					



Зарядка батареи

Мигающий красным индикатор уровня означает, что прибор необходимо зарядить. Подсоедините зарядное основание к источнику питания USB при помощи прилагающегося провода питания USB Вставьте рукоятку в зарядное основание и плотно прижмите книзу. Мигание светодиодных индикаторов означает, что зарядка производится. После завершения зарядки все индикаторы загораются постоянным светом. Полная зарядка занимает 4 часа и обеспечивает от 90 до 120 минут работы прибора в зависимости от используемых уровней мощности.

Установка и замена фильтра

Для правильной работы прибора крайне важно, чтобы при каждом его использовании был установлен новый черный волоконный фильтр. Фильтр собирает мертвые клетки кожи; после использования его следует выбросить и заменить на новый. Эксплуатация устройства без фильтра приводит к попаданию грязи и мертвых клеток кожи в мотор, что сокращает срок службы прибора и прекращает действие гарантии. (Рис. 1)

Перед первым применением: Точечная проба

Мы рекомендуем провести перед первым полноценным применением точечную пробу на малом участке той зоны, которую вы собираетесь обрабатывать. Установите первый уровень мощности и используйте прибор на этом малом участке, точно соблюдая приведенные ниже инструкции. У некоторых людей с чувствительной кожей сразу после процедуры возможно покраснение или повышение чувствительности кожи, но такие изменения должны исчезнуть в течение нескольких часов. Через 48 часов повторно осмотрите обработанный участок. В случае отсутствия неблагоприятной реакции вы можете провести первую полную процедуру, установив первый уровень мощности прибора и повышая его мощность только в соответствии с приведенными ниже рекомендациями. Чувствительность кожи на разных участках тела может быть разной, поэтому перед обработкой каждой новой области следует проводить точечную пробу.



(Рис. 1)

Чего следует ожидать

Регулярная микрошлифовка может восстановить и поддерживать молодой вид кожи. Мы рекомендуем начинать постепенно, с одной или двух процедур в неделю, плавно наращивая частоту обработки до одного раза в два дня, если это необходимо.

Во время процедуры вы должны почувствовать мягкое всасывающее воздействие по мере продвижения наконечника по коже; также может чувствоваться легкая шероховатость алмазного наконечника.

В зависимости от типа вашей кожи после обработки может возникнуть некоторое покраснение или увеличение чувствительности кожи. Это совершенно нормальная реакция, обычно исчезающая за несколько часов. С учетом этого первую процедуру может иметь смысл произвести в конце дня, а не перед выходом из дому.

Хотя неблагоприятная реакция на обработку встречается редко, в случае чрезмерного воспаления или раздражения кожи следует немедленно прекратить использование прибора.

Процедура обработки кожи лица

- Вымойте и высушите лицо
- Снимите рукоятку с зарядного основания и установите выбранный алмазный наконечник с новым черным волоконным фильтром.
- Включите прибор, нажав на кнопку выключателя и удерживая ее в течении 2 секунд. Повторными нажатиями кнопки увеличьте уровень мощности до требуемого с включением соответствующих индикаторов. Рекомендуется начинать первую процедуру с 1-го уровня, постепенно увеличивая мощность, если это не вызывает неприятных ощущений. См. также рекомендованные максимальные уровни на приведенных выше схемах
- Прижмите алмазный наконечник к коже так, чтобы почувствовать всасывание, и медленно перемещайте его по поверхности кожи плавными движениями, обрабатывая один и тот же участок не более 2-3 раз в течение одной процедуры. Избегайте чрезмерного нажатия. На некоторых участках (например, вокруг глаз) кожу может быть удобнее натянуть второй рукой.
- Схемы помогут вам разработать эффективные процедуры обработки лица.

После процедуры

- Нажмите на кнопку выключателя питания и удерживайте ее в течение 2-3 секунд до выключения устройства.
- Вымойте лицо холодной водой, чтобы удалить остаточные мертвые клетки кожи, а затем нанесите свое обычное увлажняющее средство. ПРИМЕЧАНИЕ: В день проведения следует избегать применения увлажнителей на основе альфа-оксикислот (АНА) процедуры
- В зависимости от типа вашей кожи после процедуры может возникнуть некоторое покраснение или увеличение чувствительности кожи. Это совершенно нормальная реакция, обычно исчезающая за несколько часов.
- После процедуры следует избегать прямого воздействия солнечных лучей; в случае необходимости можно использовать средство от загара с более высоким уровнем защиты.
- После каждой процедуры следует выбросить использованный черный волоконный фильтр и установить новый фильтр для следующего применения прибора.
- Удалите с алмазного наконечника мертвые клетки кожи и загрязнения при помощи прилагаемой щетки. Мы также рекомендуем периодически производить глубокую ультразвуковую очистку алмазного наконечника, особенно если он кажется более гладким или менее эффективным.

Другие процедуры

Обработка других частей тела может производиться 2-3 раза в неделю. Это касается, например, шеи, груди, кистей рук и т. д.. При обработке более крупных участков замену черного волоконного фильтра следует производить до окончания процедуры для поддержания необходимого уровня всасывания. Старайтесь обрабатывать один и тот же участок не более 2-3 раз в течение одной процедуры. **Наконечник для тела**, захватывающий участки большей площади, и **прецизионный наконечник** для обработки проблемных участков малого размера можно приобрести по отдельности на нашем сайте. См. АКСЕССУАРЫ И ЗАПЧАСТИ.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Как часто следует применять это изделие?

Лучше всего начинать медленно – обычно с одного раза в неделю, постепенно увеличивая частоту до 2-3 раз в неделю, если это не создает неприятных ощущений на коже.

Это больно?

Нет. Обработка не должна быть болезненной. В зависимости от чувствительности вашей кожи вы можете испытывать легкий дискомфорт при перемещении алмазного наконечника по коже; после обработки также возможно возникновение кратковременного покраснения или увеличения чувствительности кожи, но они скоро проходят. Если процедура вызывает неприятные ощущения, попробуйте использовать более низкий уровень мощности или мягкий алмазный наконечник.

Можно ли использовать это изделие в сочетании с омолаживающими кремами/сыворотками?

Если омолаживающий крем или сыворотка содержит АНА (или кислоту), его не следует применять в один день с микрошлифовальной обработкой кожи, но можно использовать в другие дни. Бескислотные (не содержащие АНА) омолаживающие средства можно использовать в любое время.

Прибор не включается

Для включения изделия необходимо удерживать кнопку выключателя нажатой в течение 2-3 секунд. Если прибор не работает и в этом случае, возможно, ему требуется подзарядка. См. раздел «ЗАРЯДКА БАТАРЕИ»

Кажется, мощность прибора уменьшается

Это возможно, если черный волоконный фильтр не заменяется после каждой процедуры. Попробуйте установить новый фильтр. Также проверьте наконечник на наличие трещин или повреждений пластмассовой части. Проверьте наличие на патрубке прибора (на который надевается наконечник) двух резиновых кольцевых прокладок.

Алмазный наконечник больше не кажется шероховатым

На алмазном наконечнике со временем могут накапливаться клетки кожи, которые делают его более гладким и снижают его действенность. В таком случае мы рекомендуем произвести ультразвуковую очистку алмазного наконечника. Для этого можно приобрести устройство ультразвуковой очистки или обратиться в ювелирный магазин, предоставляющий такие услуги. Для поддержания изделия оптимальной производительности при его регулярном использовании такая очистка может требоваться несколько раз в год.

Что делать при наличии вопроса или проблемы, ответа на которые здесь нет?

Обратитесь к нашим специалистам по обслуживанию, которые будут рады помочь вам.

Отдел обслуживания
Тел.: +44 (0) 1732 378 557
Email: support@homedics.co.uk
www.homedics.co.uk

АКСЕССУАРЫ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

На нашем сайте можно найти: **www.homedics.co.uk/parts-and-accessories.html**

- Сменные черные волоконные фильтры (50 шт.)
- Алмазный наконечник
- Мягкий алмазный наконечник
- Прецизионный наконечник – для высокоточной обработки малых участков
- Наконечник для тела – для обработки более крупных участков.

PRZED UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ CAŁĄ INSTRUKCJĘ. INSTRUKCJĘ NALEŻY ZACHOWAĆ NA PRZYSZŁOŚĆ.

ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA :

PODCZAS KORZYSTANIA Z URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH, SZCZEGÓLNIE W OBECNOŚCI DZIECI, NALEŻY ZAWSZE PRZESTRZEGAĆ PODSTAWOWYCH PRZEPISÓW BEZPIECZEŃSTWA - W TYM NASTĘPUJĄCYCH:

- ZAWSZE należy wyjmować wtyczkę z gniazdka niezwłocznie po użyciu i przed czyszczeniem urządzenia. Przed odłączeniem od prądu należy ustawić wszystkie przyrządy regulacji w pozycji 'OFF' (Wył.), a następnie wyjąć wtyczkę z gniazdka.
- Urządzenie należy odłączyć od sieci, gdy nie jest wykorzystywane oraz przed montowaniem lub demontażem części bądź przystawek.
- Urządzenie to może być użytkowane przez dzieci w wieku od 14 lat oraz przez osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także przez osoby nieposiadające doświadczenia i odpowiedniej wiedzy, o ile znajdują się one pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od niej instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia i są one świadome związanych z tym zagrożeń. Urządzenie to nie jest przeznaczone dla dzieci do zabawy. Czynności związane z czyszczeniem i konserwacją, które należą do obowiązków użytkownika, nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Urządzenia, które wpadło do wody lub innego płynu, NIE WOLNO wyjmować. Należy najpierw wyłączyć zasilanie i odłączyć urządzenie od sieci. Należy utrzymywać urządzenie w stanie suchym - NIE WOLNO użytkować go w wilgotnych warunkach.
- NIGDY nie wolno wkładać do urządzenia pinezek ani innych metalowych łączników.
- Urządzenie należy wykorzystywać zgodnie z jego przeznaczeniem opisanym w instrukcji. Nie należy używać przystawek innych niż zalecane przez HoMedics.
- NIGDY nie należy używać urządzenia, które ma uszkodzony przewód zasilający lub wtyczkę, jest niesprawne bądź zostało upuszczone, zepsute lub wpadło do wody. Jeśli urządzenie ulegnie uszkodzeniu, należy przekazać je do naprawy w centrum serwisowym HoMedics lub osobom tak samo kompetentnym w tym zakresie.
- Nie wolno zbliżać przewodu zasilającego do rozgrzanych powierzchni.
- Zbyt intensywna eksploatacja może doprowadzić do przegrzania urządzenia i skrócenia jego żywotności. W takim przypadku, przed ponownym użyciem urządzenie należy wyłączyć i pozostawić do ostygnięcia.
- NIE upuszczać ani nie wkładać żadnych przedmiotów w otwory urządzenia.
- NIE WOLNO korzystać z urządzenia w miejscach, gdzie używa się aerozoli (sprayów) lub gdzie dozuje się tlen.
- NIE WOLNO używać urządzenia pod kołdrą ani poduszką. Może to spowodować nadmierne przegrzanie i pożar, porażenie prądem lub uraz ciała.
- NIE WOLNO przenosić urządzenia trzymając za przewód ani używać przewodu jako uchwytu.
- Urządzenie nadaje się do użytku wyłącznie w warunkach domowych i wewnątrz pomieszczenia.
- NIE WOLNO samodzielnie naprawiać urządzenia. W urządzeniu nie ma części do samodzielnej naprawy. Jeśli urządzenie wymaga serwisowania, należy przekazać je do punktu serwisowego HoMedics. Wszelkie naprawy urządzenia mogą przeprowadzać jedynie wykwalifikowani pracownicy HoMedics lub inne odpowiednio wykwalifikowane osoby.
- Nie wolno blokować otworów odpowietrzających urządzenia ani umieszczać go na miękkiej powierzchni, takiej jak łóżko lub kanapa. Otwory odpowietrzające należy oczyszczać z kłaczków, włosów itp.
- Nie należy umieszczać ani przechowywać urządzenia w miejscu, z którego może ono spaść lub zostać wciągnięte do wanny bądź zlewu. Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie ani w żadnej innej cieczy.
- Przed złomowaniem urządzenia należy wyciągnąć z niego baterię. Urządzenie należy odłączyć od głównego źródła zasilania na czas wyciągania baterii. Baterię należy utylizować w sposób bezpieczny. Użytkownik powinien wykręcić śrubę z produktu za pomocą odpowiednich narzędzi, następnie aby uzyskać dostęp do baterii w celu jej usunięcia, należy poluzować zaciski na zewnętrznej obudowie i oddać na złom.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI :

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO KORZYSTANIA Z URZĄDZENIA NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ PONIŻSZE INFORMACJE.

- **W przypadku wątpliwości, przed użyciem urządzenia należy skontaktować się z lekarzem.**
- Osoby ze skłonnością do reakcji alergicznych i chorobami układu krążenia powinny przed użyciem produktu zasięgnąć porady lekarskiej.
- Nie należy przykładać urządzenia na podrażnioną, oparzoną słońcem lub zniszczoną skórę, ani na skórę z problemami dermatologicznymi.
- Nie należy korzystać z urządzenia, jeżeli na skórze występują wypryski, kurzajki, brodawki lub żylaki.
- Stosowanie urządzenia powinno być łatwe i bezbolesne. W przypadku wystąpienia podrażnień na skórze bądź uczucia dyskomfortu rąk należy zaprzestać używania. W przypadku wystąpienia innych, bardziej dokuczliwych reakcji należy skonsultować się z lekarzem.
- Osoby z rozrusznikami serca oraz kobiety ciężarne powinny zasięgnąć porady lekarskiej przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia. Urządzenie nie jest zalecane dla diabetyków.
- NIE WOLNO stosować produktu u niemowląt, osób niepełnosprawnych, nieprzytomnych lub śpiących. NIE WOLNO stosować produktu u osób o skórze pozbawionej czucia lub słabym krążeniu krwi.
- Jeśli użytkownik odczuwa jakikolwiek dyskomfort podczas stosowania urządzenia, należy zaprzestać jego użytkowania i zasięgnąć porady lekarskiej.
- Jeśli produkt nadmiernie się nagrzewa, należy go wyłączyć i skontaktować się z centrum serwisowym firmy HoMedics.
- Użycie produktu powinno być przyjemne i komfortowe. W przypadku pojawienia się bólu lub dyskomfortu, należy zaprzestać użytkowania i skonsultować się z lekarzem.
- Przyrządy sterowania i wtyczkę zasilającą można obsługiwać tylko suchymi dłońmi.
- Urządzenie nie jest urządzeniem profesjonalnym, nie jest przeznaczone do leczenia schorzeń skóry i nie zastępuje profesjonalnej porady lekarskiej.
- Z produktu NIGD nie powinny korzystać osoby z takimi dolegliwościami, które mogłyby upośledzać ich zdolność do obsługi przyrządów sterowniczych urządzenia.

Mikrodermabrazja NIE jest wskazana w przypadku:

- ran, brodawek/kurzajek, niedawnego pojawienia się opryszczki
- oparzeń lub podrażnień słonecznych;
- trądziku różowatego;
- chorób autoimmunologicznych;
- raka skóry;
- zmian naczyniowych;
- ran otwartych, bąbli lub zacięć;
- doustnego przyjmowania leków rozrzedzających krew (antykoagulantów).

CECHY PRODUKTU:

Urządzenie do mikrodermabrazji firmy HoMedics przeznaczone jest do wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych w domu. Diamentowa końcówka delikatnie i skutecznie ściera martwy naskórek, który jest wsysany przez urządzenie, stymulując wzrost nowych komórek. Zabieg przywraca skórze młodzieńczy blask, poprawia jej koloryt i przywraca gładkość, wygładza drobne zmarszczki i zmniejsza widoczność przebarwień i uszkodzeń skóry spowodowanych starzeniem się i słońcem. Regularne stosowanie pomaga zachować świeżość i młodzieńczy wygląd skóry.



Dyrektywa dot. baterii

Ten symbol oznacza, że baterii nie można wyrzucać wraz z odpadami domowymi, ponieważ baterie zawierają substancje, które mogą być szkodliwe dla środowiska oraz zdrowia. Baterie należy dostarczyć do wyznaczonych punktów zbiórki.

Objaśnienie WEEE

Ten znak wskazuje, że na obszarze UE przyrządu nie wolno pozbywać się wyrzucając do śmieci domowych. Aby chronić środowisko i zdrowie, którym zagraża nieodpowiednia utylizacja odpadów, przyrząd należy recyklingować, aby umożliwić odzysk materiałów, z których został wykonany. Aby dokonać zwrotu zużytego przyrządu, należy skorzystać z programów zwrotu i odbioru lub skontaktować punkt zakupu urządzenia. Produkt zostanie odebrany do bezpiecznego dla środowiska recyklingu.

KONSERWACJA

Przechowywanie

Końcówki należy włożyć do odpowiednich przegród wewnątrz etui do przechowywania urządzenia. Etui należy przechowywać w bezpiecznym, suchym miejscu, poza zasięgiem dzieci.

Czyszczenie

Przed czyszczeniem urządzenie należy odłączyć od gniazdka. Nigdy nie należy stosować płynów ani środków do czyszczenia o właściwościach ściernych do czyszczenia obudowy urządzenia lub etui. Etui należy przecierać wilgotną szmatką. Końcówki czyścić okresowo przy użyciu detergentu. Pozostawić końcówki do wyschnięcia przed ich ponownym nałożeniem na rączkę.

INSTRUKCJA OBSŁUGI:

OBSZAR	Policzki	Okolice ust i podbródka	Okolice oczu	Czoło	Nos
MAKSYMALNA MOC	3	2	1	4	4
SPOSÓB WYKONYWANIA ZABIEGU			 **Uwaga!** Należy omijać delikatną skórę nad i pod oczami.		

Ładowanie akumulatorka

Kiedy kontrolka LED poziomu baterii błyska na czerwono, produkt wymaga ładowania. Podłącz podstawę ładującą do zasilacza USB za pomocą załączonego przewodu zasilającego USB. Umieść rączkę w podstawie ładującej i wciśnij ją mocno. Kontrolki LED zaświecą się na znak, że trwa ładowanie. Wszystkie kontrolki będą się dalej świecić po naładowaniu urządzenia. Pełne ładowanie trwa 4 godziny i zapewnia 90-120 minut użytkowania, w zależności od ustawionego poziomu mocy.

Zakładanie i wymiana filtra

Aby urządzenie działało poprawnie, należy przed każdym zabiegiem założyć nowy filtr. Na filtrze osadzają się martwe komórki, dlatego należy go wymienić po każdym zabiegu. Gdy w rządzeniu nie ma filtra, martwe komórki dostają się do silniczka, co skraca oczekiwaną żywotność urządzenia i powoduje unieważnienie gwarancji. (Rys. 1)

Przed pierwszym użyciem: Próba punktowa

Przed pierwszym całościowym zabiegiem zalecamy przeprowadzenie próby na niewielkim fragmencie skóry w miejscu, gdzie będzie wykonywany zabieg. W tym celu należy ustawić urządzenie na pierwszy poziomie mocy i użyć go na niewielkim fragmencie skóry zgodnie z poniższą instrukcją. Niektóre osoby z wrażliwą skórą mogą zaobserwować zaczerwienienie lub zwiększoną wrażliwość zaraz po zabiegu; objawy te powinny ustąpić w ciągu kilku godzin. Miejsce wykonania próby należy sprawdzić po 48 godzinach. W przypadku braku niepożądanej reakcji można przeprowadzić pierwsze leczenie, na początek ustawiając urządzenie na pierwszy poziomie mocy i stopniowo ją zwiększając zgodnie z poniższymi zaleceniami. Wrażliwość skóry może być różna w różnych miejscach, dlatego przed wykonaniem zabiegu w nowym miejscu należy zawsze wykonać próbę punktową.

Jakich efektów oczekiwać

Regularne wykonywanie zabiegów mikrodermabrazji pomaga przywrócić i utrzymać świeżość oraz młodzieńczy wygląd skóry. Zaleca się, aby na początku wykonywać od jednego do dwóch zabiegów tygodniowo. Z czasem można zwiększyć częstotliwość i wykonywać je co drugi dzień, jeśli jest taka potrzeba.



(Rys. 1)

Podczas przesuwania końcówki po skórze wyczuwalne jest delikatne zasysanie, niektórzy wyczuwają również szorstkość diamentowej końcówki.
W zależności od typu skóry, możliwe jest wystąpienie zaczerwienienia lub nadwrażliwości po zabiegu. Jest to normalna reakcja, która zazwyczaj mija po kilku godzinach. Dlatego zaleca się wykonanie pierwszego zabiegu na noc.
Efekty uboczne są rzadkie. Jeśli jednak wystąpi stan zapalny lub podrażnienie, należy natychmiast zaprzestać korzystania z urządzenia.

Wykonywanie zabiegów

- Umyć i wysuszyć twarz.
- Zdjąć uchwyt z podstawki ładującej i założyć odpowiednią końcówkę oraz nowy filtr.
- Nacisnąć i przytrzymać przez 2 sekundy przycisk zasilania, aby uruchomić urządzenie. Nacisnąć jeszcze raz i przytrzymać, aby zwiększyć moc zasysania zgodnie ze wskaźnikami LED. Zaleca się wykonanie pierwszego zabiegu na poziomie 1. Z czasem można zwiększyć moc zasysania, jeśli skóra dobrze to toleruje. W tabelce powyżej znajdują się zalecane maksymalne poziomy zasysania.
- Przyłożyć diamentową końcówkę do skóry tak, aby odczuwalne było zasysanie. Następnie przesuwać powoli i delikatnie po powierzchni skóry, powracając to tego samego miejsca nie więcej niż 2–3 razy podczas jednego zabiegu. Nie dociskać. Lekkie naciągnięcie skóry drugą ręką w niektórych miejscach (np. wokół oczu) może pomóc podczas zabiegu.
- Przedstawione ilustracje pomogą wypracować odpowiedni sposób masowania twarzy.

Po zabiegu

- Nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania przez 2–3 sekundy, aby wyłączyć urządzenie.
- Umyć twarz zimną wodą, aby usunąć wszelkie pozostałe martwe komórki, następnie nałożyć krem nawilżający. UWAGA! W dzień wykonywania zabiegu nie używać kremów nawilżających z kwasami AHA.
- W zależności od typu skóry, możliwe jest wystąpienie zaczerwienienia lub nadwrażliwości po zabiegu. Jest to normalna reakcja, która zazwyczaj mija po kilku godzinach.
- Po zabiegu unikać ekspozycji na promienie słoneczne, najlepiej nałożyć krem z wysokim filtrem.
- Po każdym zabiegu wymienić filtr na nowy.
- Za pomocą szczoteczki dołączonej do zestawu oczyścić diamentową końcówkę z pozostałości i martwych komórek. Jeśli diamentowa końcówka stanie się mniej skuteczna lub szorstka, można od czasu do czasu wyczyścić ją za pomocą urządzenia ultradźwiękowego.

Inne zabiegi

Zabiegi można przeprowadzać też na innych częściach ciała (np. szyi, dekolcie, rękach) 2–3 razy w tygodniu. Podczas przeprowadzania zabiegu na większych obszarach, wymienić w międzyczasie filtr, aby moc zasysania pozostała na tym samym poziomie. Powracać do tego samego miejsca nie więcej niż 2-3 razy podczas jednego zabiegu. W oddzielnej sprzedaży dostępne są także: **końcówka do ciała** umożliwiająca zwiększenie zasięgu urządzenia oraz **końcówka precyzyjna** przeznaczona do mniejszych fragmentów skóry. Patrz AKCESORIA I CZĘŚCI ZAMIENNE.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Jak często korzystać z urządzenia?

Zaleca się rozpocząć korzystanie z urządzenia raz w tygodniu, następnie można zwiększyć częstotliwość do 2–3 razy w tygodniu, jeśli skóra dobrze to toleruje.

Czy to będzie bolesne?

Nie. Zabieg nie powinien być bolesny. W zależności od wrażliwości skóry podczas przesuwania diamentowej końcówki po skórze można odczuwać delikatny dyskomfort. Mogą również wystąpić zaczerwienienia lub drażliwość, które powinny ustąpić wkrótce po zabiegu. Jeśli zabieg jest nieprzyjemny, zmniejszyć ustawienie mocy zasysania lub zmienić diamentową końcówkę na delikatną.

Czy można korzystać z urządzenia w połączeniu z kremami / serum zapobiegającymi starzeniu się skóry?

Jeśli krem lub serum zapobiegające starzeniu się skóry zawierają kwasy AHA (lub inne kwasy), nie należy ich używać w dniu wykonywania zabiegu. W pozostałe dni mogą być używane normalnie. Nie ma przeciwwskazań do używania produktów bez kwasów.

Urządzenie nie uruchamia się

Aby uruchomić urządzenie, nacisnąć przycisk zasilania przez 2–3 sekundy.
Jeśli urządzenie nie uruchamia się, sprawdzić stan naładowania baterii. Więcej informacji w rozdziale „ŁADOWANIE AKUMULATORKA".

Urządzenie wydaje się tracić moc

Może to być spowodowane wielokrotnym wykorzystywaniem filtra. Założyć nowy filtr. Sprawdzić też końcówkę i upewnić się, że nie ma na niej pęknięć ani zniszczeń. Upewnić się, że dwa okrągłe gumowe pierścienie znajdują się na otworze wylotowym urządzenia (w miejscu zakładania końcówki).

Diamentowa końcówka nie wydaje się już szorstka

Na diamentowej końcówce może zbierać się naskórek, przez co traci ona szorstkość, co z kolei wpłynie na jej skuteczność. W takim wypadku zaleca się wyczyszczenie końcówki za pomocą urządzenia ultradźwiękowego. Można kupić własne urządzenie lub skorzystać z usług jubilera oferującego usługi czyszczenia. Przy regularnym korzystaniu z urządzenia takie czyszczenie może być wymagane kilka razy do roku, aby utrzymać skuteczność zabiegów.

Gdzie można zgłaszać pytania lub problemy nieomówione tutaj?

Prosimy o kontakt z naszym zespołem, który udzieli Państwu wsparcia.
Obsługa klienta
Tel.: +44 (0) 1732 378 557
Email: support@homedics.co.uk
www.homedics.co.uk

AKCESORIA I CZĘŚCI ZAMIENNE

Dostępne na naszej stronie: **www.homedics.co.uk/parts-and-accessories.html**

- Filtry zamienne (50 sztuk)
- Diamentowa końcówka
- Delikatna diamentowa końcówka
- Końcówka precyzyjna – do wykonywania zabiegów na mniejszych częściach ciała
- Końcówka do większych części ciała

LÄS ALLA INSTRUKTIONERNA FÖRE ANVÄNDNING. SPARA DESSA INSTRUKTIONER FÖR FRAMTIDA REFERENS.

VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER:

VID ANVÄNDANDE AV ELEKTRISKA PRODUKTER, SPECIELLT NÄR BARN ÄR NÄRVARANDE, BÖR ALLTID GRUNDLÄGGANDE FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖLJAS, INKLUDERAT FÖLJANDE:

- Ta ALLTID ur produktens kontakt från eluttaget omedelbart efter användning och före rengöring. För att koppla ur, vrid alla kontrollerna till 'AV'-positionen, tag sedan ut kontakten ur uttaget.
- Kontakten ska inte sitta i vägguttaget när fotbadet inte är i bruk och när du monterar eller tar bort delar eller tillbehör.
- Denna enhet kan användas av barn från 14 års ålder och över och personer med reducerad fysisk, sensorisk eller mentala kapacitet eller som saknar erfarenhet och kunskap om de instrueras eller får instruktioner angående användandet av enheten på ett säkert vis och förstå de eventuella farorna. Barn skall inte leka med enheten. Rengöring och underhåll får inte göras av barn utan uppsyn.
- Hämta INTE upp ett fotbad som har fallit i vatten eller andra vätskor. Drag omedelbart ut kontakten ur vägguttaget. Håll fotbadet torrt – använd det INTE under våta eller fuktiga förhållanden.
- Sätt ALDRIG in nålar eller andra metallartiklar i produkten.
- Använd endast denna produkt för det den är avsedd för enligt beskrivningen i denna bruksanvisning. Använd INTE tillbehör som inte rekommenderas av HoMedics.
- Använd ALDRIG denna produkt om den har en skadad sladd eller kontakt, eller om den inte fungerar som den ska, eller har tappats eller är skadad, eller har sänkts ner i vatten. Returnera den till HoMedics servicecenter eller liknande kvalificerat serviceställe för undersökning och reparation.
- Håll sladden borta från varma ytor.
- Om fotbadet används för länge, kan det överhettas och därför inte hålla så länge. Om detta sker, sluta använda den och låt den svalna innan den används igen.
- Tappa ALDRIG eller för in något föremål i någon öppning.
- Använd ALDRIG fotbadet i utrymmen där sprayprodukter används eller där syrgas ges.
- Använd INTE fotbadet under en filt eller en kudde. Då kan den bli för varm och orsaka brand, elstöt eller personskada.
- Bär INTE fotbadet i sladden och använd INTE sladden som handtag.
- Denna enhet är endast ämnad för användande i hemmet och inomhus.
- Försök INTE att reparera enheten. Det finns inga delar som kan servas. För service, skicka till ett HoMedics servicecenter. Alla reparationer av denna enhet måste endast utföras av auktoriserad HoMedics servicepersonal eller liknande kvalificerad person.
- Blockera aldrig fotbadets luftöppningar. Placera aldrig fotbadet på en mjuk yta, t.ex. säng eller soffa. Håll luftöppningarna fria från ludd, hår etc.
- Placera eller förvara inte enheten där den kan falla ner i eller dras ner i ett bad eller ett tvättfat. Placera inte i eller tappa ner i vatten eller annan vätska.
- Batteriet måste tas ur enheten innan den avyttras. Enheten måste kopplas loss från elnätet innan batteriet tas ur. Batteriet måste avyttras på säkert vis. Konsumenten måste säkra att korrekta verktyg används för att lösgöra skruvarna från produkten, och sedan lösgöra klämfästena för det yttra höljet för att tillgå batteriet för avyttring, innan produkten avyttras.

HÄLSOVARNINGAR:

LÄS NOGA IGENOM FÖLJANDE INNAN DU ANVÄNDER FOTBADET.

- **Om du är osäker på om du av hälsoskäl kan använda fotbadet måste du tala med din läkare först.**
- Om du lätt får allergiska reaktioner eller om du har cirkulationsproblem, konsultera med en läkare innan du använder denna produkt.
- Använd inte på irriterad, solbränd eller narig hud, eller på något område med dermatologiska problem.
- Applicera inte över hudutslag, vårtor, leverfläckar eller åderbråck.
- Det ska vara enkelt och smärtfritt att använda. Om du upplever hudirritation, eller handobehag vid användandet av denna produkt, sluta använda. Om en mer extrem reaktion uppstår, konsultera med din läkare.
- Personer med pacemaker och gravida kvinnor bör rådfråga en läkare innan de använder fotbadet. Rekommenderas inte för diabetiker.
- Använd INTE fotbadet på ett spädbarn eller en handikappad, sovande eller medvetslös person. Använd INTE fotbadet på känsellös hud eller på en person med dålig blodcirkulation.
- Om du känner något som helst obehag när du använder fotbadet, måste du avbryta användningen och rådfråga din läkare.
- Om produkten känns överdrivet varm, stäng av den och kontakta HoMedics servicecenter.
- Det ska kännas skönt och behagligt att använda fotbadet. Om det gör ont eller är obehagligt, ska du sluta att använda det och rådfråga din läkare.
- Se till att du har torra händer när du rör vid reglagen eller drar ur kontakten.
- Detta är en icke professionell enhet och inte ämnad för att behandla medicinska hudåkommor. Använd INTE som ersättning för medicinsk uppmärksamhet.
- Produkten får ALDRIG användas av personer som lider av åkommor som kan begränsa deras förmåga att handha reglagen.

Microdermabrasion rekommenderas INTE om du har någon av de följande:

- Skador, vårtor eller ett nyligt herpesutbrott
- Soleld eller solsår
- Aktiv rosacea
- Autoimmuna sjukdomar
- Hudcancer
- Vaskulära skador
- Öppna små eller stora sår eller skärsår
- Tar blodförtunnande medel oralt (antikoagulerande medel)

PRODUKTFUNKTIONER:

HoMedics Microdermabrasion erbjuder professionell salonghudvård i ditt eget hem. Diamanttippen arbetar med en försiktigt med kraftig sugningskraft för att avlägsna döda hudceller från hudytan, avslöjandes och stimulerandes den fräscha huden under. Perfekt för återställning av ungdomligt strålande hud; förbättrar hudton och textur, jämnar ut utseendet på fina linjer och rynkor och reducerar utseendet av åldersfläckar och solskador. Använd regelbundet för att bibehålla en ung och fräsch hud.



Batteriföreskrift

Denna symbol indikerar att batterier inte får avyttras bland hushållssopor eftersom de innehåller substanser som kan skada miljön och hälsan. Avyttra batterier endast vid designerade insamlingspunkter.

WEEE-förklaring

Denna markering indikerar att denna produkt inte får avyttras med annat hushållsavfall inom EU. För att förhindra möjlig skada på miljö eller person från okontrollerat avfallsavyttrande, återvinn på ansvarsfullt vis för att främja det fortsatta återanvändandet av materialresurser. För att returnera din använda enhet, använd retur och insamlingssystemen eller kontakta återförsäljaren där produkten köptes. De kan se till att produkten återvinns på ett miljösäkert vis.

UNDERHÅL L

Förvaring

Placera tillbehören i sina korrekta fack inuti förvaringsväskan. Förvara tillbehören på en säker, torr plats, utom barns räckhåll.

Rengöring

Ta alltid ur enhetens kontakt innan rengöring. Använd aldrig vätskor eller repande rengöringsmedel för att rengöra enheten eller dess väska. Torka av med en fuktad trasa. Rengör tillbehören periodvis med rengöringsmedel. Låt tillbehören torka innan du fäster dem på handenheten.

BRUKSANVISNING:

OMRÅDE	Kinder	Runt läppar och haka	Runt ögonen	Pannan	Näsan
MAXNIVÅ	3	2	1	4	4
RUTIN			 **OBS!** Undvik de känsliga områdena precis över och under ögonen.		

Ladda batteriet

När nivåindikeringen blinkar rött, behöver produkten laddas. Anslut basenheten med laddaren till en USB-strömförsörjning med hjälp av den inkluderade USB-kabeln. Placera handtaget på basenheten med laddaren och tryck det nedåt. Lysdioderna kommer att blinka för att indikeras att laddning sker. När laddningen är slutförd, tänds alla lysdioder. En fulladdning tar fyra timmar, och ger cirka 90-120 minuters användning, beroende på de kraftnivåer som används.

Filterplacering och byte

För korrekt drift är det väldigt viktigt att ett nytt svart ullfilter sätts i innan varje användning av enheten. Filtret samlar döda hudceller och bör avyttras efter varje användning och bytas ut. Användning av enheten utan ett filter kommer orsaka att ´skräp och döda hudceller kan gå in i motorn, vilket förkortar produktens livslängd och häver garantin. (Fig.1)

Innan första användning: Provtest

Innan din första fulla behandling rekommenderar vi att du provtestar på en liten hudfläck inom området som ska behandlas. Med effektnivån på nivå ett, använd enheten på detta lilla område endast i enlighet med instruktionerna nedan. En del personer med känslig hud kan uppleva rodnad eller ökad känslighet efter behandling, men detta bör gå över inom några timmar. Undersök huden igen efter 48 timmar. Om ingen reaktion ses, fortsätt med din första fulla behandling med enheten på nivå ett och öka endast i enlighet med nivåerna nedan. Eftersom hudkänslighet kan variera över kroppen, upprepa alltid fläcktestet innan ett nytt område behandlas.

Vad du kan förvänta dig

Regelbunden microdermabrasion-behandlingar kan både restorera och bibehålla en hud med ungdomligt utseende. Vi föreslår att börja långsamt med endast en eller två behandlingar i veckan, sedan bygga upp till behandlingar varannan dag om så önskas.

Under användandet kommer du att känna en svag sugeffekt allteftersom tippen förflyttas över huden och en del personer kan även känna av en viss grov känsla från diamanttippen.



(Fig.1)

Beroende på din hudtyp kan du uppleva en del rodnad eller ökad känslighet efter behandling. Detta är helt normalt och går vanligtvis över inom ett par timmar. Du kanske vill göra den första behandlingen i slutet på dagen snarare än strax innan du ska gå ut.
Negativa reaktioner är ovanliga, men om huden skulle bli ovanligt inflammerad eller irriterad, sluta använda enheten omedelbart.

Ansiktsbehandlingsrutin

- Tvätta och torka ditt ansikte
- Ta ur handtaget från laddningsbasen och ladda ditt val av diamanttipp med ett nytt svart ullfilter.
- Tryck och håll in effektknappen under 2 sekunder för att aktivera enheten. Tryck igen för att öka effektnivån, såsom indikeras av LED-lamporna. Det rekommenderas att du börjar på nivå 1 under den första behandlingen och går vidare till en högre nivå om det känns komfortabelt. Se även MAX-rekommendationsnivåerna i tabellerna ovan.
- Placera diamanttippen plant mot huden tills du känner suget och förflytta då tippen sakta över hudytan i en jämn rörelse, inte täckandes samma område mer än 2-3 gånger under en behandling. Tryck inte hårt. Inom en del områden kan det hjälpa att hålla huden stram med den andra handen (t.ex. runt ögonen).
- Diagrammen ovan hjälper dig etablera en effektiv ansiktsrutin.

Efter behandling

- Tryck och håll in effektknappen under 2-3 sekunder för att stänga av enheten.
- Tvätta ditt ansikte med kallt vatten för att avlägsna eventuella kvarvarande döda hudceller och applicera sedan din favoritkräm. OBS! Undvik att använda AHA (syrabaserade) krämer under behandlingsdagen
- Beroende på din hudtyp kan du uppleva en del rodnad eller ökad känslighet efter behandling. Detta är helt normalt och går vanligtvis över inom ett par timmar.
- Undvik direkt solljus efter behandling, använd helst ett starkare solskydd.
- Avyttra alltid det använda svarta ullfiltret och byt ut mot ett nytt filter så att enheten är redo för nästa användning.
- Avlägsna döda hudceller och skräp från diamanttippen med hjälp av den medföljande borsten. Vi rekommenderar även periodvist användande av en ultrasonisk rengöringsmaskin för att rengöra diamanttippen, speciellt om den börjar kännas jämn eller mindre effektiv.

Andra behandlingar

Andra områden på kroppen kan också behandlas 2-3 gånger i veckan. Till exempel, hals, bröst, händer etc. När större områden behandlas, byt ut det svarta ullfiltret under behandlingen för att bibehålla sugnivån. Försök att inte gå över samma område mer än 2-3 gånger under en behandling. En **kroppstipp** för bredare täckning och en **precisionstipp** för koncentration inom mindre områden, båda finns tillgängliga separat från vår webbsida. Se TILLBEHÖR OCH RESERVDELAR.

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR

Hur ofta bör jag använda produkten?

Det är bäst att börja försiktigt - vanligtvis bara en gång i veckan, sedan bygga upp till 2 eller 3 gånger i veckan om detta känns bra för din hud.

Gör det ont?

Nej. Behandlingen bör inte vara smärtsam. Beroende på din huds känslighet så kan du känna en viss diskomfort från diamanttippen när den förflyttar sig över huden och kan uppstå en viss kortvarig rodnad eller känslighet efter behandling, men detta kommer snart gå över. Om behandlingen är obehaglig kan du behöva använda en lägre effektinställning eller byta till diamanttippen för känslig hud.

Kan jag använda produkten i kombination med antirynkkrämer/-serum?

Om din antirynkkräm eller -serum innehåller AHA (eller syra) bör den inte användas samma dag som microdermabrasion-behandlingen, men kan användas på dagar då du inte har behandlat. Antirynkprodukter utan AHA (syrafria) kan användas när som helst.

Produkten går inte igång

Effektknappen måste tryckas in kontinuerligt under 2-3 sekunder för att produkten ska aktiveras. Om du provat detta och den fortfarande inte fungerar kan den behövas laddas. Se "LADDNING AV BATTERIET"

Produkten verkar tappa sin effekt

Detta kan ske om det svarta ullfiltret inte byts ut efter varje behandling. Prova med att byta till ett nytt filter. Kontrollera även att tippens plastdelar inte har några sprickor eller är skadade. Kontrollera att det två o-gummiringarna sitter på plats på munstycket på enhetens ände (där tippen sitter).

Diamanttippen verkar inte längre grov

Diamanttippen kan ackumulera hudceller över tid vilket kan få den att kännas glatt och reducerar dess effektivitet. Om detta sker rekommenderar vi rengöring av diamanttippen i en ultrasonisk rengöringsmaskin. Dessa kan antingen köpas eller så erbjuder juveleraraffärer en rengöringsservice. Om du använder produkten regelbundet kan du behöva göra detta flera gånger om året för att bibehålla optimal effektivitet.

Vad gör jag om jag fortfarande har ett problem eller en fråga som inte besvaras här?

Kontakta vårt kundserviceteam som gärna hjälper dig.
Kundtjänst
Tel: +44 (0) 1732 378 557
E-post: support@homedics.co.uk
www.homedics.co.uk

TILLBEHÖR OCH RESERVDELAR

Tillgängliga från vår webbsida: **www.homedics.co.uk/parts-and-accessories.html**

- Extra svarta ullfilter (50 st)
- Diamanttipp
- Diamanttipp för känslig hud
- Precisionstipp - för exakt behandling inom små områden
- Kroppstipp - för användande över stora områden.

LÆS HELE VEJLEDNINGEN IGENNEM FØR BRUG. GEM DENNE VEJLEDNING TIL SENERE BRUG.

VIGTIGT SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER:

NÅR ELEKTRISKE PRODUKTER ANVENDES, ISÆR HVIS DER ER BØRN TILSTEDE, SKAL GRUNDLÆGGENDE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER ALTID TRÆFFES, INKLUSIVE FØLGENDE:

- Apparatets stik skal ALTID tages ud af stikkontakten umiddelbart efter brug og før apparatet rengøres. For at slukke for apparatet skal alle knapper sættes i 'OFF'-position, hvorefter stikket tages ud af stikkontakten.
- Tag stikket ud af stikkontakten, når det ikke er i brug og før der isættes eller fjernes dele eller tilbehør.
- Dette apparat må benyttes af børn fra 14 år og op efter og af personer med mindskede fysiske eller mentale færdigheder eller følelsesforstyrrelser samt manglende erfaring og viden, hvis de holdes under opsyn eller har fået anvisninger i sikker brug af apparatet og forstår de farer, der er forbundet dermed. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre de er under opsyn.
- Man MÅ ALDRIG prøve at tage fat i et apparat, der er faldet ned i vand eller andre væsker. Sluk for apparatet på stikkontakten og tag øjeblikkeligt stikket ud. Skal holdes tørt – Må IKKE bruges under våde eller fugtige forhold.
- Man må ALDRIG sætte nåle eller metalfastgørelser ind i apparatet.
- Brug dette apparat til dets tiltænkte brug, som beskrevet i denne vejledning. Man MÅ IKKE bruge tilbehør, som ikke er anbefalet af HoMedics.
- Man må ALDRIG bruge dette apparat, hvis dets ledning eller stik er blevet beskadiget, hvis det ikke fungerer korrekt, hvis det er blevet tabt eller beskadiget, eller hvis det er blevet tabt ned i vand. Returnér apparatet til HoMedics Servicecenter eller tilsvarende kvalificerede personer til service og reparation.
- Hold ledningen væk fra varme overflader.
- Overdreven brug kan medføre overophedning af apparatet og en kortere levetid. Hvis dette skulle ske, skal man stoppe brugen af apparatet og lade det køle ned, før det igen bruges.
- Man må ALDRIG lader emner falde ned i, eller indføre dem i, nogen åbninger overhovedet
- Man må IKKE bruge apparatet i miljøer, hvor der anvendes aerosol- (spray-) produkter, eller hvor oxygen (ilt) administreres.
- Må IKKE bruges under et tæppe eller en pude. Overophedning kan opstå og forårsage brand, elektrisk stød eller tilskadekomst af personer.
- Man må IKKE bære dette apparat i ledningen eller bruge ledningen som et håndtag.
- Dette apparat må kun anvendes indendørs i hjemmet.
- Du må IKKE forsøge at reparere apparatet. Apparatet indeholder ingen dele, du selv kan yde service på. Send apparatet til service på et HoMedics Servicecenter. Al servicering af dette apparat skal udføres af autoriseret HoMedics servicepersonale eller tilsvarende kvalificeret person.
- Man må aldrig blokere udstyrets lufthuller eller placere det på en blød overflade, som f.eks. en seng eller en sofa. Luftåbninger skal holdes fri for fnug og hår etc.
- Apparatet må ikke placeres eller opbevares et sted, hvor det kan falde ned i, eller blive trukket ned i, et bad eller en vask. Må ikke placeres i, eller falde ned i, vand eller andre væsker.
- Batteriet skal fjernes fra apparatet, før det bortskaffes. Apparatet skal frakobles strømforsyningen, når batteriet fjernes. Batteriet skal bortskaffes på sikker vis. Forbrugeren skal anvende hensigtsmæssigt værktøj til fjernelse af skruerne på produktet, dernæst løsne beslagene på ydersiden for at få adgang til batteriet, før produktet bortskaffes.

SIKKERHEDSADVARSLER:

DETTE AFSNIT SKAL LÆSES OMHYGGELIGT, FØR APPARATET ANVENDES.

- **Hvis du har spørgsmål vedrørende dit helbred, skal du konsultere en læge, før du bruger dette apparat.**
- Hvis du har tendens til allergiske reaktioner, eller hvis du har problemer med blodomløbet, skal du kontakte en læge, før du benytter dette produkt.
- Må ikke benyttes på irritabel, solskoldet eller sprukken hud eller på områder med dermatologiske problemer.
- Må ikke benyttes på udslæt, vorter, skønhedspletter eller åreknuder.
- Brug af apparatet bør være nem og smertefri. Hvis du oplever hudirritation eller ubehag i hænderne ved brug af dette produkt, skal du stoppe. Hvis du oplever en mere ekstremt reaktion, skal du konsultere din læge.
- Personer med pacemaker og gravide kvinder skal konsultere en læge, før de anvender dette produkt. Ikke anbefalet til diabetikere
- Må IKKE bruges til spædbørn eller invalide personer, eller til en sovende eller bevidstløs person. Må IKKE bruges på ufølsom hud, eller til en person med dårligt blodomløb.
- Hvis man føler noget som helst ubehag ved brug af dette apparat, skal man stoppe brugen og konsultere sin læge.
- Hvis produktet føles for varmt, skal du slukke for det og kontakte HoMedics Servicecenter.
- Det skal være behageligt og komfortabelt at bruge dette produkt. Hvis brugen forårsager smerte eller ubehag, skal man holde op med at bruge apparatet og konsultere sin læge.
- Sørg for at have tørre hænder, når knapperne betjenes eller stikket fjernes.
- Dette er et apparat beregnet på personlig brug. Det er ikke hensigten, at det skal behandle hudsygdomme. Apparatet må ikke benyttes i stedet for medicinsk behandling.
- Dette apparat må ALDRIG bruges af en person, der lider af en sygdom, der begrænser brugerens kapacitet til at bruge knapperne.

Microdermabrasion anbefales IKKE, hvis du lider af følgende:

- Læsioner, vorter eller nylige udbrud af herpes
- Solforbrændinger eller solskoldninger
- Aktiv rosacea
- Autoimmunsygdomme
- Hudkræft
- Vaskulære læsioner
- Åbne sår eller rifter
- Tager blodfortyndende medicin (antikoagulerende)

PRODUKTEGENSKABER:

HoMedics Microdermabrasion bringer professionel hudpleje ind i dit eget hjem. Diamantspidsen har en mild, men kraftig sugeevne, som fjerner døde hudceller fra overfladen af huden, så et friskt lag hud stimuleres og kommer frem nedenunder. Perfekt til gendannelse af hudens ungdommelige glød; forbedrer hudens farve og struktur, udglatter fine linjer og rynker og mindsker leverpletter og solskader. Benyt regelmæssigt for at vedligeholde huden, så den ser ung og frisk ud.



Batteridirektiv

Dette symbol indikerer, at batterier ikke må bortskaffes med husholdningsaffald, da de indeholder stoffer, der kan være miljø- og helbredsskadelige. Bortskaf venligst batterier på udpegede indsamlingssteder.

WEEE Forklaring

Denne afmærkning angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes med andet husholdningsaffaldinden for EU. For at forhindre mulig skade for miljøet eller menneskers sundhed på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse, skal det genanvendes på ansvarlig vis for at fremme den bæredygtige genanvendelse af materielle ressourcer. Gør brug af returnerings- og indsamlingssystemer eller kontakt den detailhandler, hvor produktet blev købt, for at returnere det brugte produkt. Disse kan videresende produktet til miljøsikker genanvendelse.

VEDLIGEHOLD :

Opbevaring

Anbring tilbehøret i de dertil hørende rum i opbevaringsboksen. Opbevar boksen på et sikkert og tørt sted utilgængeligt for børn.

Rengøring

Tag stikket ud af stikkontakten og lad apparatet køle af, før det rengøres. Brug aldrig væsker eller slibende rengøringsmidler til rengøring af enhedens overflade. Rengør enheden ved at tørre den af med en fugtig klud. Rengør tilbehør regelmæssigt med et skånsomt rengøringsmiddel. Lad tilbehøret tørre, før det monteres på den håndholdte enhed.

BRUGSANVISNING:

OMRÅDE	Kinder	Omkring Læber & Hagen	Rundt om Øjnene	Panden	Næsen
MAKS. NIVEAU	3	2	1	4	4
RUTINE			 **Bemærk:** Undgå de følsomme områder over og under øjnene.		

Opladning af batteriet
Når niveauindikator LED-lampen blinker rødt, skal apparatet oplades. Slut opladningsbasen til en USB-strømforsyning med den medfølgende USB-strømladning. Anbring håndtaget i opladningsbasen og tryk godt ned. LED-lamperne vil blinke for at indikere, at opladningen finder sted. Når opladningen er fuldendt, vil alle lamperne lyse. En fuld opladning tager 4 timer og giver 90-120 minutters brug alt efter, hvilke strømniveauer der anvendes.

Påsætning og udskiftning af filter
For korrekt betjening af apparatet er det meget vigtigt, at et nyt sort uldfilter påsættes før brug af apparatet hver gang. Filtret opsamler døde hudceller og skal bortskaffes efter brug og dernæst udskiftes med et nyt. Brug af apparatet uden et filter vil resultere i, at skidt og døde hudceller kommer ind i motoren, hvilket forkorter apparatets levetid og gør garantien ugyldig. (Fig. 1)

Før brug første gang: Hudtest
Før din først behandling af hele ansigtet anbefaler vi, at du udfører en test på en lille del af huden i det område, der skal behandles. Benyt apparatet med strømniveauet sat til niveau et på det lille område som anvist nedenfor. Nogle personer med følsom hud kan opleve en vis rødmen eller øget følsomhed lige efter behandlingen, men det skulle fortage sig i løbet af nogle få timer. Tjek det behandlede område igen efter 48 timer. Hvis du ikke har nogen bivirkninger, kan du påbegynde din første komplette behandling med apparatet på niveau et og kun gå op i niveau som anbefalet nedenfor. Hudens følsomhed kan variere rundt om på kroppen, så det er vigtigt altid at gentage hudtesten før behandling af et nyt område.

Hvad kan jeg forvente?
Regelmæssige microdermabrasion-behandlinger kan både gendanne og vedligeholde din huds ungdommelige glød. Vi råder dig til at starte langsomt med kun en eller to behandlinger om ugen og dernæst gå op til behandlinger hver anden dag, hvis du ønsker det. Under brug bør du føle en mild sugeeffekt, når spidsen bevæger sig hen over huden. Nogle mennesker bemærker også, at diamantspidsen kan føles en anelse grov.



Alt efter hudtype kan du opleve lidt rødme eller øget følsomhed efter en behandling. Det er helt normalt og fortager sig typisk inden for få timer. Det er dog noget, du bør tage i betragtning og eventuelt benytte apparatet til din første behandling sidst på dagen og ikke lige før, du skal ud af døren. Allergiske reaktioner er sjældne, men hvis din hud bliver betændt eller irriteret i overdreven grad, skal du stoppe brugen af apparatet med det samme.

Ansigtsbehandlingsrutine

- Vask og tør dit ansigt
- Tag håndtaget af opladningsbasen og påfør dit valg af diamantspids med et nyt sort uldfilter.
- Tryk på strømknappen og hold den nede i 2 sekunder for at tænde for apparatet. Tryk igen, som det måtte være nødvendigt for at øge strømniveauet. Dette angives af LED-lamperne. Vi anbefaler, at du starter på niveau 1 for den første behandling og går videre til et højere niveau, hvis det føles behageligt. Se også de MAKSIMALT anbefalede niveauer i skemaet ovenfor.
- Anbring diamantspidsen fladt mod din hud, indtil du føler dens sugeevne. Bevæg den dernæst langsomt hen over huden i en jævn bevægelse. Du må højst behandle det samme område 2-3 gange i én behandling. Du må ikke trykke hårdt. I nogle områder kan det hjælpe at holde huden strakt med den anden hånd (f.eks. rundt omkring øjnene).
- Diagrammerne vil hjælpe dig med at opnå en effektiv rutine, når det drejer sig om din ansigtspleje.

Efterbehandling

- Tryk på strømknappen og hold den nede i 2-3 sekunder for at slukke for apparatet.
- Vask ansigtet med koldt vand for at fjerne eventuelle resterende døde hudceller og smør dernæst ansigtet ind i din foretrukne fugtighedscreme. BEMÆRK: Du bør undgå at benytte AHA (syrebaserede) fugtighedscremer på de dage, hvor du benytter apparatet.
- Alt efter hudtype kan du opleve lidt rødme eller øget følsomhed efter en behandling. Det er helt normalt og fortager sig typisk inden for få timer.
- Undgå direkte sollys efter en behandling, benyt eventuelt en stærkere solcreme om nødvendigt.
- Bortskaf altid det brugte sorte uldfilter og erstat det med et nyt filter klar til brug næste gang.
- Fjern døde hudceller og skidt fra diamantspidsen med den medfølgende børste. Vi anbefaler også periodisk brug af en ultrasonisk renser til dybdegående rengøring af diamantspidsen, især hvis den begynder at føles mindre behagelig eller mindre effektiv.

Andre behandlinger

Andre områder af kroppen kan også behandles 2-3 gange om ugen. Det kan f.eks. være nakken, brystkassen, hænderne osv. Når du behandler større områder, skal du udskifte det sorte uldfilter halvvejs igennem behandlingen, så du bibeholder sugeevnen. Du bør ikke bevæge apparatet hen over det samme område mere end 2-3 gange under én behandling. Et **kropstip** til bredere dækning og et **præcisionstip** til behandling af mindre problemområder findes begge separat på vores hjemmeside. Se TILBEHØR OG RESERVEDELE

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

Hvor ofte bør jeg benytte apparatet?

Det er bedst at starte langsomt – normalt kun én gang om ugen og så bygge op til 2 eller 3 gange om ugen, hvis det føles behageligt for huden.

Gør det ondt?

Nej. Behandlingen bør ikke være smertefuld. Alt efter hvor følsom din hud er, kan du måske føle en anelse ubehag fra diamantspidsen, når den bevæges hen over huden, og du kan opleve rødme eller øget følsomhed i kort tid efter behandlingen, men det vil hurtigt fortage sig. Hvis behandlingen er ubehagelig, vil du måske skulle benytte en lavere strømindstilling eller skifte til den følsomme diamantspids.

Kan jeg benytte dette apparat sammen med antirynkecremer?

Hvis din antirynkecreme indeholder AHA (eller syre), bør du ikke benytte den på de dage, hvor du benytter apparatet til microdermabrasion-behandling, men du kan benytte den de andre dage i ugen. Antirynkecreme uden AHA (syrefri) kan til enhver tid benyttes.

Apparatet tænder ikke

Du skal trykke på strømknappen og holde den nede i 2-3 sekunder for at tænde for apparatet. Hvis du gør det, og det stadig ikke virker, skal det måske oplades. Se 'OPLADNING AF BATTERIET'

Apparatet ser ud til at miste kraft

Det kan ske, hvis det sorte uldfilter ikke udskiftes efter hver enkelt behandling. Prøv at sætte et nyt filter på. Tjek også spidsen for at sikre, at plasticdelen deraf ikke er revnet eller beskadiget på anden vis. Tjek, at de to o-ringe af gummi sidder rigtigt på apparatets dyse (hvor spidsen passer henover).

Diamantspidsen virker ikke længere grov

Der kan med tiden samle sig hudceller på diamantspidsen, og disse kan få den til at føles glat og mindske dens effektivitet. Hvis det sker, anbefaler vi, at du rengør diamantspidsen i en Ultrasonisk Renser. Du kan enten købe en sådan eller gå til en juveler, som tilbyder denne form for rensning. Hvis du benytter apparatet regelmæssigt, vil du måske skulle gøre dette flere gange om året for at bibeholde optimal effektivitet.

Hvad hvis jeg stadig har et problem eller et spørgsmål, som ikke er besvaret her?

Kontakt venligst vores serviceteam, som med glæde vil hjælpe dig.
Kundeservice
Tlf.: +44 (0) 1732 378 557
E-mail: support@homedics.co.uk
www.homedics.co.uk

TILBEHØ R OG RESERVEDE LE

Fås gennem vores hjemmeside: **www.homedics.co.uk/parts-and-accessories.html**

- Ekstra sorte uldfiltre (50 stk.)
- Diamantspids
- Følsom diamantspids
- Præcisionsspids – til præcis behandling af små områder
- Spids til kroppen – til brug på større områder

LES ALLE INSTRUSJONEN E FØR BRUK. TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE FOR FREMTIDIG REFERANSE.

VIKTIGE SIKKERHETSANORDNINGE R:

NÅR DET BRUKES ELEKTRISKE PRODUKTER, OG SPESIELT NÅR BARN ER TIL STEDE, SKAL VANLIGE SIKKERHETSFORHOLDSREGLER ALLTID FØLGES, INKLUDERT FØLGENDE:

- Støpselet for apparatet skal ALLTID trekkes ut omgående etter buk og før rengjøring. For å slå av, sett alle kontrollene på «OFF» (AV), og trekk deretter støpselet ut av strømkontakten.
- Trekk støpselet ut av strømkontakten når apparatet ikke er i bruk. og før deler eller tilbehør monteres/demonteres.
- Dette apparatet kan brukes av barn som er 14 år eller eldre og personer med reduserte fysiske evner, sanseevner eller mentale evner eller som mangler erfaring og kunnskap hvis de har fått overoppsyn eller veiledning angående trygg bruk av apparatet og forstår farene det innebærer. Barn må ikke leke med apparatet. Rengjøring og bruker- vedlikehold må ikke utføres av barn uten overoppsyn.
- IKKE grip etter et apparat som har falt i vann eller andre væsker. Slå av hovedstrømmen og trekk ut støpslet omgående. Hold apparatet tørt – Må IKKE brukes i våte eller fuktige forhold.
- Det må ALDRI settes stifter eller andre metalliske festeanordninger på apparatet.
- Bruk apparatet til det tiltenkte formålet som beskrevet i denne veiledningen. IKKE bruk tilbehør som ikke er anbefalt av HoMedics.
- Apparatet må ALDRI brukes hvis ledningen eller støpselet er ødelagt, eller hvis det ikke fungerer ordentlig, eller hvis det var sluppet i gulvet eller i vann. Send produktet til HoMedics Service Centre eller til kvalifiserte personer med lignende egnethet for undersøkelse og reparasjon.
- Hold ledningen borte fra oppvarmede overflater.
- Overdreven bruk kan føre til overoppvarming og kortere levetid. Skulle dette oppstå, slå av apparatet og la det nedkjøle før det brukes igjen.
- Det må ALDRI slippes eller settes gjenstander inn i noen av åpningene.
- Apparatet må IKKE brukes hvor det sprayes med aerosolprodukter eller hvor det foretas behandling med medisinsk oksygen.
- Enheten må IKKE brukes under et ullteppe eller pute. Overdreven oppvarming kan oppstå og forårsake brann, dødelig elektrosjokk eller personskader.
- Apparatet må IKKE bæres etter ledningen eller bruke ledningen som bærehåndtak.
- Dette apparatet er kun til bruk i hjemmet og innendørs.
- IKKE forsøk å reparere apparatet. Det finnes ingen brukervennlige deler i enheten. Send apparatet til et HoMedics Servicesenter for å få service. All service på apparatet må bare utføres av autorisert HoMedics personell eller personer med lignende kvalifikasjoner.
- Luftåpninger på apparatet må aldri tildekkes og apparatet må ikke plasseres på en myk overflate slik som en seng eller sofa. Hold luftåpningene fri for lo og hår osv.
- Apparatet må ikke settes på et sted hvor det kan falle eller bli dratt ned i et badekar eller vask. Må ikke plasseres eller droppes i vann eller annen væske.
- Ta ut batteriet fra apparatet før det blir kastet. Strømtilførselen må være frakoblet før batteriet kan fjernes fra apparatet. Batteriet skal kastes på en forsvarlig måte. Forbrukeren må bruke passende verktøy til å fjerne skruene fra produktet, og deretter løsne klipsene til panelet for å kunne fjerne batteriet. Dette må gjøres før produktet kastes.

SIKKERHETSADVARSLER:

VÆR VENNLIG Å LESE NØYE GJENNOM DETTE AVSNITTET FØR APPARATET TAS I BRUK.

- **Hvis du har noen betenkninger hva angår helsen din, rådfør deg med en lege før du bruker dette apparatet.**
- Hvis du er mottakelig for allergiske reaksjoner eller har sirkulasjonsproblemer, rådfør deg med lege før du bruker dette produktet.
- Må ikke brukes på irritert, solbrent eller sprukken hud, eller på hudområder med dermatologiske problemer.
- Må ikke brukes på huderupsjoner, vorter, føflekker eller åreknuter.
- Bruken skal være enkel og smertefri. Hvis du opplever hudirritasjon eller ubehag i hendene mens du bruker produktet, avslutt med en gang. Kontakt legen hvis du får mer ekstreme reaksjoner.
- Personer med pacemaker og gravide kvinner skal rådføre seg med en lege før dette apparatet tas i bruk. Anbefales ikke for bruk av diabetikere.
- Må IKKE brukes på en mindreårig, funksjonshemmet eller en person som sover eller som er ubevisst. Må IKKE brukes på ufølsom hud eller på en person med dårlig blodsirkulasjon.
- Dersom du føler noe ubehag under bruk av dette apparatet, fortsett å bruke det og rådfør deg med legen din.
- Hvis produktet føles svært varmt, slå det av og kontakt HoMedics Service Centre.
- Det skal være behagelig og komfortabelt å bruke dette produktet. Skulle det oppstå smerte eller ubehag som et resultat, avbryt bruken av apparatet og rådfør deg med legen din.
- Sørg for at hendene dine er tørre når kontrollene betjenes eller når støpslet trekkes ut.
- Dette er ikke et apparat for profesjonelt bruk og skal ikke brukes for å behandle hudlidelser. Ikke bruk apparatet som en erstatning for legetilsyn.
- Dette apparatet skal ALDRI brukes av en person som lider av noe sykdom som vil begrense brukerens evne til å betjene kontrollene.

Mikrodermabrasjon er IKKE anbefalt hvis du har en av de følgende tilstandene:

- Lesjon, vorter eller nylig utbrudd av herpes
- Solbrenthet eller solskader
- Aktiv rosacea
- Auto-immun sykdom
- Hudkreft
- Vaskulær lesjon
- Åpne skader, sår eller kutt
- Hvis du går på blodfortynnere piller (antikoagulerende)

PRODUKTEGENSKAPER:

HoMedics mikrodermabrasjon bringer profesjonelt salongutstyr inn i ditt eget hjem. Diamantspissen og en lett, men kraftig sugefunksjon sørger for å fjerne døde hudceller og få frem og stimulere det friske hudlaget under. Apparatet er perfekt for å gjenopprette en ung glød til huden, forbedre hud nyanse og tekstur, glatte ut fremtredende linjer og rynker og redusere aldersflekker og solskader. Bruk apparatet regelmessig for å vedlikeholde en hud som ser ung og frisk ut.



Batteridirektiv

Dette symbolet indikerer at batteriene ikke må kastes sammen med vanlig husholdningsavfall da de inneholder substanser som kan skade miljøet og helsen. Vær vennlig å kaste batterier i angitte oppsamlingspunkter.

WEEE Forklaring

Denne merkingen indikerer at innen EU skal dette produktet ikke kastes sammen med annet husholdningssøppel. For å forebygge mulig skade på miljøet eller menneskelig helse forårsaket av ukontrollert avfallstømming, skal produktet gjenvinnes ansvarlig for å støtte holdbar gjenbruk av materialressurser. For å returnere den brukte anordningen, vennligst bruk retur- og hentesystemet, eller ta kontakt med detaljisten hvor produktet ble kjøpt. De kan sørge for miljøvennlig gjenvinning av produktet.

VEDLIKEHOLD :

Lagring

Plasser tilleggsutstyret i egne rom i oppbevaringsboksen. Lagre boksen på et trygt, tørt sted utenfor barns rekkevidde.

Rengjøring

Trekk ut støpslet og la apparatet nedkjøle for rengjøring. Bruk aldri væsker eller abrasive rensemidler for å rengjøre huset på enheten. For å gjøre ren - bruk en fuktig klut for å tørke av enheten. Tilbehøret skal rengjøres regelmessig ved å bruke et mildt vaskemiddel. La tilbehør tørke før det monteres i håndenheten.

BRUKERVEILEDNING:

OMRÅDE	Kinn	Rundt leppe & hake	Rundt øyne	Panne	Nese
MAKS-NIVÅ	3	2	1	4	4
RUTINE			 **NB:** Unngå de følsomme områdene rett over og under øynene.		

Lading av batteri
Når LED-nivåindikatoren blinker rødt trenger produktet å lades. Koble ladebasen til en USB-strømforsyning ved å bruke USB-ledningen som fulgte med. Plasser håndtaket i ladestasjonen og press ned. Når LED-lysene blinker betyr det at enheten lader. Alle lysene vil være på når enheten er fulladet.
Det tar 4 timer å lade ferdig. Det gir 90-120 minutter med bruk, avhengig av hvilket effektnivå du bruker.

Plassering og utskiftning av filter
For korrekt bruk er det svært viktig å plassere et nytt sort ullfilter i enheten før hver bruk. Filteret samler døde hudceller og bør skiftes ut etter bruk. Å bruke enheten uten filter gjør at døde hudceller og annet skrot havner i motoren. Det forkorter produktets levetid og ugyldiggjør garantien. (Fig. 1)

Før første gangs bruk: Hudprøve
Før din første fulle behandling, anbefaler vi å gjennomføre en test på en liten stripe av huden, på området som skal behandles. Med effektnivå satt til nivå én, bruker du enheten på dette lille området, utelukkende slik det er beskrevet nedenfor. Enkelte personer med sensitiv hud kan oppleve noe rødhet eller økt følsomhet umiddelbart etter behandlingen, men dette bør avta i løpet av noen få timer. Undersøk det behandlede området på nytt etter 48 timer. Hvis det ikke er noen negativ reaksjon kan du fortsette med din første fulle behandling. Start med apparatet stilt inn på nivå én, og øk kun til høyere nivå ved å følge nedenstående anbefalinger. Da hudfølsomhet kan variere på ulike steder på kroppen, bør du alltid foreta en ny hudprøve før du utfører behandling av et nytt område.

Hva man kan forvente
Regelmessige bearbeidinger av huden gjennom mikrodermabrasjon vil gjenopprette og vedlikeholde hudens ungdommelige framtoning. Vi anbefaler å starte rolig med kun en eller to behandlinger i uken, og gradvis øke til annenhver dag hvis ønskelig.
Når du bruker enheten skal du kjenne en lett sugeeffekt når spissen berører huden. Noen vil også kjenne diamantspissens litt rue overflate.
Du kan oppleve rød hud eller økt følsomhet etter behandling. Det er avhengig


(Fig.1)

av hvilken hudtype du har. Dette er helt normalt og vil vanligvis avta etter noen timer. Ta dette i betraktning og legg din først behandling til slutten av dagen, og ikke rett før du går ut.
Bivirkninger er sjeldne, men hvis huden blir svært betent og irritert bør du avslutte behandlingen umiddelbart.

Rutine for ansiktsbehandling

- Vask og tørk ansiktet
- Ta enheten ut av ladestasjonen og plasser et nytt ullfilter i valgt diamantspiss.
- Trykk og hold på-knappen nede i 2 sekunder for å slå enheten på. Trykk en gang til for å øke effektnivået, som blir indikert ved LED-lysene. Det er anbefalt å starte første behandling på nivå 1 og gradvis gå på et høyere nivå hvis du føler for det. Se også anbefalt MAKS-nivå i oversikten over
- Plasser diamantspissens flate på huden til du kjenner en sugeeffekt, og flytt den deretter sakte over huden med en smidig bevegelse. Ikke gå over samme område på huden mer enn 2-3 ganger per behandling. Ikke press hardt. Det kan være gunstig å holde noen områder av huden fast med den andre hånden (f. eks. rundt øynene)
- Diagrammene vil hjelpe deg å etablere en effektiv rutine for ansiktsbehandling.

Etter behandling

- Trykk og hold på-knappen nede i 2-3 sekunder for å slå enheten av.
- Vask ansiktet med kaldt vann for å fjerne døde hudceller, og før på foretrukket fuktighetskrem. NB: Unngå å bruke AHA (syrebaserte) fuktighetskremer samme dag som behandlingen
- Du kan oppleve rød hud eller økt følsomhet etter behandling. Det er avhengig av hvilken hudtype du har. Dette er helt normalt og vil vanligvis avta etter noen timer.
- Unngå direkte solekspo nering etter behandlingen. Vurder om du skal bruke en kraftigere solkrem.
- Fjern alltid det sorte ullfilteret og erstatt det med et nytt filter, på den måten er enheten klar til neste gang.
- Fjern døde hudceller og annet skrot fra diamantspissen ved å bruke børsten som følger med. Vi anbefaler også jevnlig bruk av ultrasonisk renser for en dyp rengjøring av diamantspissen, spesielt hvis den begynner å føles glatt eller mindre effektiv ut.

Andre behandlinger

Andre områder på kroppen kan også behandles 2-3 ganger i uken. Blant annet halsen, brystet, hendene etc. Når du skal behandle større områder, bør du erstatte ullfilteret halvveis ut i behandlingen. På den måten bevarer du jevn sugeeffekt. Ha som mål ikke å gå over samme område mer enn 2-3 ganger per behandling. Du finner et **kroppstips** for bredere dekning og et **presisjonstips** for å bruke apparatet på mindre problemområder på våre nettsider. Se TILBEHØR OG RESERVEDELER.

FAQ

Hvor ofte bør jeg bruke produktet?

Det er best å starte rolig - vanligvis bare en gang i uken, deretter øke gradvis til 2 eller 3 ganger i uken hvis det føles behagelig for huden din.

Gjør det vondt?

Nei. Behandlingen skal ikke være smertefull. Avhengig av hudens følsomhet, kan du føle litt ubehag fra diamantspissen når den flytter seg over huden, og du kan oppleve kortvarig rød hud og økt følsomhet etter behandlingen, men dette vil snart avta. Hvis behandlingen er ubehagelig, kan det hende du må bruke et lavere effektnivå, eller bytte til den følsomme diamantspissen.

Kan jeg kombinere bruken av dette produktet med kremer/ serumer som motvirker aldring?

Hvis antialdringskremen eller -serumet inneholder AHA (eller syre), bør den ikke brukes samme dagen som mikrodermabrasjonsbehandlingen, men den kan brukes de andre dagene. Antialdringsprodukter uten AHA (syrefri) kan brukes når som helst.

Produktet slår seg ikke på

På-knappen må holdes nede uavbrutt i 2-3 sekunder for å slå enheten på. Hvis du gjør dette og den fortsatt ikke slår seg på, kan det være den trenger å lades opp. Se "Lading av batteri"

Produktet virker å miste kraft

Dette kan skje hvis ikke det sorte ullfilteret skiftes ut etter hver behandling. Prøv å sette inn et nytt filter. Undersøk også spissen for å forsikre deg om at ikke plastbiten av spisse har sprekker eller andre skader. Undersøk om de to o-ringene av gummi er plassert på endestykket av enheten (der spissen passer).

Diamantspissen virker ikke å være ru lenger

Diamantspissen kan samle på hudceller over tid, noe som gjør at den kan begynne å føles glatt ut og på den måten miste effekt. Hvis dette skjer anbefaler vi å rengjøre diamantspissen i en ultrasonisk renser. Du kan enten kjøpe en slik, ellers tilbyr ofte smykkebutikker denne rensetjenesten. Hvis du bruker produktet regelmessig, kan det hende du må gjøre dette flere ganger i året for å bevare maksimal effekt.

Hva om jeg fortsatt har et problem eller spørsmål som jeg ikke får svar på her?

Ta kontakt med vårt serviceteam som mer enn gjerne vil hjelpe deg.
Kundeservice
Tlf: +44 (0) 1732 378 557
Epost: support@homedics.co.uk
www.homedics.co.uk

TILBEHØ R OG RESERVEDE LER

Tilgjengelig gjennom vår nettside: **www.homedics.co.uk/parts-and-accessories.html**

- Sorte ullfiltre (50pk)
- Diamantspiss
- Følsom diamantspiss
- Presisjonsspiss - for behandling med presisjon på små områder
- Spiss for kropp - for bruk på større områder

LUE KAIKKI OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ.
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET TULEVAA TARVETTA VARTEN.

TÄRKEÄT VAROTOIMENPITEET:

PERUSVAROTOIMENPITEITÄ TÄYTYY AINA NOUDATTAA ELEKTRONISIA LAITTEITA KÄYTETTÄESSÄ, ERITYISESTI LASTEN LÄSNÄOLLESSA, MUKAAN LUKIEN SEURAAVAT:

- Irrota pistoke AINA pistorasiasta välittömästi käytön jälkeen ja ennen puhdistamista. Kytke pois päältä kääntämällä kaikki säätimet 'POIS PÄÄLTÄ (OFF)' –asentoon ja irrota sitten pistoke.
- Irrota pistoke viralähteestä, kun se ei ole käytössä ja ennen kuin panet siihen tai otat siitä pois osia tai lisävarusteita.
- Tätä laitetta voivat käyttää yli 14-vuotiaat lapset sekä fyysisiltä tai henkisiltä kyvyiltään tai aisteiltaan rajoittuneet tai kokemusta ja tietoa vailla olevat henkilöt, edellyttäen että heitä valvotaan tai heille on annettu ohjeet laitteen turvallisesta käytöstä ja he ymmärtävät siihen liittyvät vaarat. Lasten ei saa antaa leikkiä laitteen kanssa. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
- ÄLÄ KOSKETA laitetta, joka on pudonnut veteen tai muihin nesteisiin. Sammuta virta ja irrota pistoke välittömästi. Pidä kuivana – ÄLÄ käytä märissä tai kosteissa olosuhteissa.
- ÄLÄ KOSKAAN laita tappeja tai metallisia liittimiä laitteeseen.
- Tätä laitetta saa käyttää vain näissä ohjeissa kuvattuun käyttötarkoitukseen. ÄLÄ käytä lisävarusteita, jotka eivät ole HoMedicsin suosittelemia.
- Laitetta EI saa KOSKAAN käyttää, jos virtajohto tai pistoke on vaurioitunut tai ne eivät toimi kunnolla, jos laite on pudonnut tai vaurioitunut tai pudonnut veteen. Palauta se HoMedicsin huoltokeskukseen tai muuhun pätevään liikkeeseen tarkastusta ja korjausta varten.
- Pidä johto poissa kuumilta pinnoilta.
- Liiallinen käyttö voi johtaa laitteen liialliseen kuumenemiseen ja käyttöiän lyhenemiseen. Jos näin tapahtuu, lopeta käyttö ja anna laitteen jäähtyä ennen käyttöä.
- ÄLÄ KOSKAAN pudota tai laita mitään esinettä laitteen aukkoihin.
- ÄLÄ käytä paikoissa, missä käytetään aerosolituotteita (suihkeita) tai annetaan happea.
- ÄLÄ käytä peiton tai tyynyn alla. Ylikuumeneminen on mahdollista ja voi aiheuttaa tulipalon, tappavan sähköiskun tai henkilövahingon.
- ÄLÄ KANNA tätä laitetta johdosta tai käytä johtoa kahvana.
- Tämä laite on tarkoitettu vain kotikäyttöön sisätiloissa.
- ÄLÄ yritä korjata laitetta itse. Laitteessa ei ole käyttäjän huollettavia osia. Lähetä laite huoltoa varten HoMedicsin huoltokeskukseen. Tähän laitteeseen tehtävät huoltotyöt saa tehdä vain valtuutetut HoMedicsin huoltohenkilöt tai muut vastaavasti pätevät henkilöt.
- Älä koskaan sulje laitteen ilma-aukkoja tai aseta alitetta pehmeälle pinnalle, kuten sängylle tai sohvalle. Pidä ilma-aukot puhtaana nukasta, hiuksista jne.
- Älä sijoita tai varastoi laitetta paikkaan, josta se voi pudota tai se voidaan vetää kylpyammeeseen tai altaaseen. Laitetta ei saa upottaa tai pudottaa veteen tai muihin nesteisiin.
- Akku täytyy poistaa laitteesta ennen kuin laite hävitetään. Laite täytyy kytkeä irti pistorasiasta, kun akku irrotetaan. Akku täytyy hävittää turvallisesti. Irrota ruuvit sopivalla ruuvitaltalla ja avaa sen jälkeen ulkokotelossa olevat pidikkeet, jotta pääset käsiksi akkuun. Poista akku ennen kuin hävität laitteen.

VAROITUKSIA:

LUE TÄMÄ KAPPALE ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ

- **Jos sinulla on terveysongelmia, käänny lääkärisi puoleen ennen kuin käytät tätä laitetta.**
- Jos saat helposti allergisia oireita tai jos sinulla on verenkiertohäiriöitä, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän laitteen käyttöä.
- Älä käytä herkällä, auringonpolttamalla tai haljenneella iholla tai sellaisella alueella, jossa on muita iho-ongelmia.
- Älä käsittele ihottuma-alueita, syyliä, luomia tai suonikohjuisia alueita.
- Käytön tulisi olla helppoa ja kivutonta. Jos tunnet ihon ärsytystä tai kädessäsi on epämiellyttävä tunne tätä laitetta käyttäessäsi, lopeta käyttö. Jos koet voimakkaampia oireita, ota yhteys lääkäriisi.
- Jos sinulla on sydämentahdistin tai olet raskaana, käänny lääkärisi puoleen ennen kuin käytät tätä laitetta. Käyttö ei ole suositeltavaa diabeetikoille.
- ÄLÄ käytä laitetta pikkulapsilla, invalideillä tai nukkuvilla tai tajuttomilla henkilöillä. EI SAA käyttää, jos iho on herkkä tai henkilöllä on heikko verenkierto.
- Jos laitteen käyttö aiheuttaa epämiellyttävää tunnetta, lopeta käyttö ja ota yhteyttä lääkäriin.
- Jos laite tuntuu erittäin kuumalta, sammuta se ja ota yhteyttä HoMedicsin huoltoliikkeeseen.
- Tämän laitteen käytön tulisi olla miellyttävää ja tuntua mukavalta. Jos se aiheuttaa kipua tai epämukavaa tunnetta, lopeta käyttö ja ota yhteyttä lääkäriin.
- Pidä huoli siitä, että kätesi ovat kuivatm kun käytät säätimiä tai irrotat pistoketta seinästä.
- Tämä laite ei ole tarkoitettu ammattikäyttöön eikä sillä tule hoitaa mitään ihosairauksia. Laite EI korvaa lääkärinhoitoa.
- Henkilöt, jotka ovat millään lailla rajoittuneita niin, että he eivät pysty käyttämään laitteen säätimiä, EIVÄT SAA KOSKAAN käyttää tätä laitetta.

Ihon mikrohionta EI ole suositeltavaa seuraavien esiintyessä:

- ihovauriot, syylät tai hiljattain esiintynyt herpes
- auringon polttama tai herkistämä iho
- aktiivinen ruusufinni
- autoimmuunisairaus
- ihosyöpä
- verisuonivauriot
- avohaavat, nirhaumat tai haavaumat
- verenohennuslääkitys (antikoagulantit).

FIN

TUOTTEEN OMINAISUUDET

HoMedicsin mikrohiontalaite tekee ihonhoidosta kotona salonkikelpoista. Timanttikärjessä on hellävarainen mutta tehokas imutoiminto, joka poistaa kuollutta ihosolukkoa ihon pinnalta, jolloin uusi alla oleva ihokerros tulee esille ja stimuloituu. Palauttaa nuorekkaan hehkun iholle: parantaa ihon sävyä ja kimmoisuutta, tasoittaa juonteita sekä ryppyjä ja vähentää maksaläiskiä ja aurinkovaurioita. Käytä säännöllisesti säilyttääksesi ihon nuorekkaan ja raikkaan näköisenä.



Akkuja koskeva direktiivi

Tämä symboli tarkoittaa, että akkuja ei saa hävittää talousjätteiden mukana, koska ne sisältävät aineita, jotka voivat olla vahingollisia ympäristölle ja terveydelle. Vie akut niille tarkoitettuihin keräyspisteisiin.

WEEE-selitys

Tämä merkki tarkoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää muiden talousjätteiden mukana missään EUmaassa. Kontrolloimattomasta jätteiden hävittämisestä mahdollisesti aiheutuvien ympäristöhaittojen tai terveysvaarojen estämiseksi hävitä tämä tuote vastuullisesti edistääksesi materiaalivarojen uudelleenkäyttöä. Palauta käytetty laite käyttäen palautus- ja noutojärjestelmää tai ota yhteyttä laitteen myyneeseen liikkeeseen. He voivat kierrättää tämän tuotteen ympäristöturvallisesti.

HUOLTO:

Säilytys

Laita tarvikkeet omille paikoilleen säilytyslaatikkoon. Säilytä laatikkoa turvallisessa, kuivassa paikassa ja poissa lasten ulottuvilta.

Puhdistus

Irrota pistoke seinästä ja anna laitteen jäähtyä ennen puhdistamista. Älä koskaan käytä nesteitä tai hankaavia puhdistusaineita laitteen kotelon puhdistamiseen. Puhdista laite kostealla liinalla. Puhdista vaihtopäät ajoittain miedolla puhdistusaineella. Anna vaihtopäiden kuivua ennen kuin kiinnität ne laitteeseen.

KÄYTTÖOHJEET

ALUE	Posket	Huulien ympärys ja leuka	Silmien ympärys	Otsa	Nenä
KORKEIN TASO	3	2	1	4	4
KÄSITTELYOHJE			 **Huom!** Vältä aivan silmien ylä- ja alapuolella olevia herkkiä alueita.		

Akun lataaminen

Kun lataustason merkkivalo vilkkuu punaisena, laite täytyy ladata. Kytke latausteline USB-virtalähteeseen laitteen mukana toimitetulla USB-johdolla. Aseta laitteen käsiosa latauslineeseen ja paina napakasti paikalleen. Merkkivalot vilkkuvat merkkinä siitä, että lataus on käynnissä. Kun lataus on päättynyt, kaikki merkkivalot palavat. Täyteen lataus kestää noin neljä tuntia, jolloin laitetta voi käyttää 90–120 minuuttia riippuen käytetystä tehotasosta.

Suodattimen asennus ja vaihto

Jotta laite toimisi kunnolla, on erittäin tärkeää, että uusi musta villasuodatin asennetaan ennen jokaista käyttökertaa. Suodatin kerää kuollutta ihosolukkoa, ja se tulee hävittää käytön jälkeen ja uusi suodatin asentaa tilalle. Jos laitetta käytetään ilman suodatinta, epäpuhtaudet ja kuollut ihosolukko pääsevät moottoriin, mikä lyhentää laitteen käyttöikää ja mitätöi takuun. (Kuva 1.)

Ennen ensimmäistä käyttökertaa: Ihotesti

Suosittelemme ihotestin tekemistä ennen ensimmäistä käyttökertaa pienellä ihoalueella, joka aiotaan käsitellä. Aseta tehoasetus tasolle yksi ja käytä laitetta tällä pienellä alueella alla olevien ohjeiden mukaisesti. Joillakin herkkäihoisilla saattaa esiintyä punoitusta tai lisääntynyttä herkkyyttä välittömästi käsittelyn jälkeen, mutta tämän tulisi hävitä muutaman tunnin kuluessa. Tarkasta käsitelty alue uudelleen 48 tunnin kuluttua. Jos haittavaikutuksia ei esiinny, voit aloittaa ensimmäisen käsittelyn kytkemällä laitteen tehotasolle yksi ja lisäämällä tehoa vain alla annettujen suositusten mukaisesti. Ihon herkkyys saattaa vaihdella kehon eri alueilla. Toista ihotesti aina ennen uuden alueen käsittelyä.

Käsittelyn tulos

Säännöllinen mikrohiontakäsittely voi uudistaa ihoa ja säilyttää sen nuorekkaan näköisenä. On suositeltavaa aloittaa hitaasti, yksi tai kaksi käsittelykertaa viikossa, minkä jälkeen hionta voidaan haluttaessa tehdä joka toinen päivä. Käytön aikana pitäisi tuntua hellävaraista imua kärjen liikkuessa iholla, ja jotkut saattavat myös tuntea timanttikärjen lievän karheuden.
Ihotyypistä riippuen iholla saattaa esiintyä lievää punoitusta tai lisääntynyttä herkistymistä käsittelyn jälkeen. Tämä on täysin normaalia ja häipyy yleensä muutaman tunnin kuluessa. Tämä on hyvä huomioida ja ensimmäinen käsittely



(Kuva 1)

on hyvä tehdä päivän päätteeksi mieluummin kuin juuri ennen ulos menoa. Haittavaikutukset ovat harvinaisia, mutta jos iho muuttuu erittäin punaiseksi tai ärtyy, lopeta laitteen käyttö välittömästi.

Kasvojen käsittely

- Pese ja kuivaa kasvosi.
- Ota käsiosa pois lataustelineestä ja kiinnitä valitsemasi timanttikärki ja uusi villasuodatin paikoilleen.
- Käynnistä laite pitämällä virtapainiketta painettuna kaksi sekuntia. Paina uudelleen, jos haluat lisätä tehoa, mikä näkyy merkkivaloissa. On suositeltavaa aloittaa tasosta 1 ensimmäisellä kerralla ja siirtyä asteittain korkeammalle tasolle, jos se tuntuu hyvältä. Katso myös korkeinta tasoa koskevat suositukset yllä olevasta kaaviosta.
- Aseta timanttikärki tasaisesti ihoa vasten, kunnes tunnet imua, ja liikuta sitä hitaasti ihon pinnalla tasaisin liikkein. Käsittele samaa aluetta korkeintaan 2–3 kertaa yhdellä kerralla. Älä paina voimakkaasti. Joissakin kohdissa käsittelyä voi helpottaa pitämällä ihoa kireällä toisella kädellä (esim. silmien ympärillä).
- Kaavioissa on esitetty tehokas kasvojen käsittelyohje.

Käsittelyn jälkeen

- Sammuta laite pitämällä virtapainiketta painettuna 2–3 sekuntia.
- Pese kasvosi kylmällä vedellä poistaaksesi loput kuolleesta ihosolukosta ja levitä sen jälkeen kosteusvoidetta. HUOMAUTUS! Vältä AHA-happoja sisältäviä kosteusvoiteita käsittelypäivän aikana.
- Ihotyypistä riippuen iholla saattaa esiintyä lievää punoitusta tai lisääntynyttä herkistymistä käsittelyn jälkeen. Tämä on täysin normaalia ja häipyy yleensä muutaman tunnin kuluessa.
- Vältä altistumista suoralle auringonpaisteelle käsittelyn jälkeen. Voit käyttää suojaavampaa aurinkovoidetta tarvittaessa.
- Hävitä käytetty villasuodatin jokaisen käyttökerran jälkeen ja laita uusi suodatin tilalle valmiiksi seuraavaa kertaa varten.
- Puhdista kuollut ihosolukko ja epäpuhtaudet timanttikärjestä harjalla (sis. pakkaukseen). On myös suositeltavaa puhdistaa timanttikärki ajoittain syväpuhdistavalla ultraäänipuhdistimella, etenkin jos se alkaa tuntua sileältä tai sen teho heikkenee.

Muut käsittelyt

Muita kehon alueita voidaan myös käsitellä 2–3 kertaa viikossa. Esimerkiksi kaula, rintakehä, kädet jne. Kun käsittelet suurempia alueita, vaihda villasuodatin käsittelyn aikana, jotta imuteho säilyisi tehokkaana. Älä käsittele samaa aluetta 2–3 kertaa enempää samalla kerralla.
Verkkosivuiltamme voi tilata **vartalokärjen** suurten alueiden käsittelyyn ja **tarkkuuskärjen** pienten ongelma-alueiden käsittelyyn. Katso LISÄTARVIKKEET JA VARAOSAT.

USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ

Kuinka usein laitetta voi käyttää?

On parasta aloittaa hitaasti: yleensä vain kerran viikossa, minkä jälkeen käsittely voidaan tehdä 2–3 kertaa viikossa, jos se tuntuu hyvältä iholla.

Sattuuko käsittely?

Ei. Käsittelyn ei pitäisi aiheuttaa kipua. Ihosi herkkyydestä riippuen timanttikärki saattaa iholla liikkuessaan aiheuttaa lievää epämiellyttävää tunnetta ja käsittelyn jälkeen saattaa esiintyä hetkellistä punoitusta tai herkistymistä, mutta tämä menee pian ohitse. Jos käsittely tuntuu epämiellyttävältä, voi olla hyvä käyttää heikompaa tehotasoa tai vaihtaa timanttikärki herkempään.

Voiko laitetta käyttää yhdessä anti-aging-kosteusvoiteiden/-seerumien kanssa?

Jos anti-aging-kosteusvoide tai -seerumi sisältää AHA-happoja, sitä ei pidä käyttää samana päivä kuin mikrohiontakäsittely tehdään, mutta sitä voidaan käyttää muina päivinä. AHA-happoja sisältämättömiä anti-aging-tuotteita voi käyttää milloin vain.

Laite ei käynnisty

Virtapainiketta täytyy pitää painettuna yhtäjaksoisesti 2–3 sekuntia, jotta laite käynnistyy. Jos laite ei siltikään käynnisty, akku voi olla latauksen tarpeessa. Katso kohtaa AKUN LATAAMINEN.

Laite menettää tehoaan

Näin voi käydä, jos mustaa villasuodatinta ei vaihdeta jokaisen käsittelykerran jälkeen. Kokeile suodattimen vaihtamista. Tarkista myös, että kärjen muovinen osa ei ole haljennut tai vahingoittunut muulla tavalla. Tarkista, että kummatkin tiivistysrenkaat ovat paikoillaan laitteen suutinpäässä (kärjen kiinnityskohdassa).

Timanttikärki ei ole enää karhea

Timanttikärkeen voi kerääntyä ihosolukkoa aja myötä, jolloin se voi alkaa tuntua sileältä ja sen teho alkaa heiketä. Jos näin tapahtuu, on suositeltavaa puhdistaa timanttikärki ultraäänipuhdistimessa. Ultraäänipuhdistimen voi ostaa tai kultasepänliikkeissä voi olla tarjolla puhdistuspalvelua. Jos laitetta käytetään säännöllisesti, puhdistus voidaan joutua tekemään useita kertoja vuodessa, jotta laite toimisi mahdollisimman tehokkaasti.

Entä jos minulla on vieläkin ongelma tai en ole saanut vastausta kysymykseeni?

Ota yhteyttä huoltohenkilökuntaamme, joka auttaa mielellään.
Asiakaspalvelu
Puh: +44 (0) 1732 378 557
Sähköposti: support@homedics.co.uk
www.homedics.co.uk

LISÄTARVIKKEET JA VARAOSAT

Saatavana verkkosivuiltamme: **www.homedics.co.uk/parts-and-accessories.html**

- Vaihtosuodattimet (50 kpl)
- Timanttikärki
- Herkkä timanttikärki
- Tarkkuuskärki - pienten alueiden tarkkaan käsittelyyn
- Vartalokärki - suurten alueiden käsittelyyn

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE VEŠKERÉ POKYNY.
NÁVOD USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ.

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:

PŘI POUŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ, PŘEDEVŠÍM JSOU-LI V BLÍZKOSTI DĚTI, JE NUTNÉ VŽDY DODRŽOVAT ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ, VČETNĚ NÁSLEDUJÍCÍCH:

- Zařízení VŽDY odpojte z elektrické zásuvky ihned po použití a před čištěním. Při odpojování přepněte všechny ovládací prvky do polohy „VYPNUTO“, poté vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Odpojte zařízení ze zásuvky, když je nepoužíváte a předtím, než začnete nasazovat a snímat části nebo nástavce.
- Toto zařízení mohou používat děti starší 14 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi či s nedostatkem zkušeností a znalostí, ovšem pouze pokud jsou pod dohledem nebo pokud obdržely instrukce týkající se bezpečného používání zařízení a chápou možná rizika. Nedovolte dětem, aby si se zařízením hrály. Děti také nesmí bez dozoru provádět čištění a běžnou údržbu zařízení.
- Pokud zařízení spadlo do vody nebo jiné kapaliny, NESAHEJTE pro ně. Vypněte pojistky a zařízení okamžitě odpojte ze zásuvky.
- NIKDY do zařízení nevkládejte špendlíky či jiné kovové předměty.
- Zařízení používejte k zamýšlenému účelu popsanému v tomto návodu. NEPOUŽÍVEJTE nástavce, které společnost HoMedics nedoporučila.
- NIKDY zařízení nepoužívejte, je-li poškozený napájecí kabel nebo zástrčka, zařízení nepracuje správně, spadlo, poškodilo se nebo bylo upuštěno do vody. Nechte přístroj zkontrolovat a opravit servisním střediskem společnosti HoMedics nebo zkušeným opravcem.
- Udržujte kabel mimo horké povrchy.
- Nadměrné používání může vést k přehřívání a zkrácení životnosti produktu. Pokud se tak stane, zařízení dále nepoužívejte a nechejte je před dalším použitím vychladnout.
- Do otvorů NIKDY nevkládejte žádné předměty.
- Zařízení NEPOUŽÍVEJTE na místech, kde jsou používány aerosoly (spreje) nebo kyslík.
- Zařízení NEPOUŽÍVEJTE pod pokrývkou nebo polštářem. Případné přehřátí by mohlo způsobit požár, úraz elektrickým proudem či jiné zranění.
- Při přenášení zařízení NEDRŽTE za kabel a kabel nepoužívejte jako rukojeť.
- Tento přístroj je určen k vnitřnímu domácímu použití.
- NEPOKOUŠEJTE se přístroj opravovat. Neobsahuje žádné uživatelem opravitelné části. V případě potřeby zašlete přístroj do servisního střediska společnosti HoMedics. Veškeré opravy tohoto přístroje mohou provádět pouze autorizovaní servisní pracovníci společnosti HoMedics nebo podobně kvalifikované osoby.
- Neblokujte ventilační otvory zařízení a zařízení nepokládejte na měkké povrchy, jako je postel nebo pohovka. Udržujte ventilační otvory bez chuchvalců, vlasů atd.
- Zařízení neodkládejte a neskladujte na místech, ze kterých může spadnout nebo být staženo do vany nebo umyvadla. Zařízení nedávejte ani neupusťte do vody či jiné kapaliny.
- Před likvidací je nutno z přístroje vyjmout baterii. Před vyjmutím baterie je nezbytné odpojit spotřebič od elektrické zásuvky. Baterii je nezbytné bezpečně zlikvidovat. Před likvidací výrobku musí spotřebitel vhodnými nástroji odmontovat šroubky z výrobku a poté uvolnit uchycení svorek na vnějším plášti pro vyjmutí baterie.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:

PŘED POUŽITÍM ZAŘÍZENÍ SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TUTO ČÁST.

- **Máte-li jakékoli obavy týkající se vašeho zdraví, poraďte se před použitím zařízení s lékařem.**
- Máte-li sklony k alergickým reakcím nebo trpíte potížemi se špatným krevním oběhem, poraďte se před použitím produktu se svým lékařem.
- Nepoužívejte na podrážděnou, spálenou nebo rozpraskanou kůži nebo na oblast s dermatologickými problémy.
- Nepoužívejte na místa s kožní vyrážkou, bradavicemi, znaménky nebo křečovými žílami.
- Použití by mělo být jednoduché a bezbolestné. Pokud se u vás při používání přístroje objeví podráždění kůže nebo vám jeho používání bude nepříjemné, přestaňte jej používat. Dojde-li k silné reakci, obraťte se na svého lékaře.
- Osoby s kardiostimulátorem a těhotné ženy by se měly před použitím zařízení poradit se svým lékařem. Použití zařízení se nedoporučuje osobám s cukrovkou.
- Zařízení nepoužívejte na malé děti, invalidy nebo osoby spící či v bezvědomí. NEPOUŽÍVEJTE na místa s necitlivou kůží nebo u osob se špatným krevním oběhem.
- Pokud se při používání zařízení necítíte pohodlně, použití ukončete a obraťte se na svého lékaře.
- Pokud se přístroj nadměrně zahřívá, vypněte jej a kontaktujte servisní středisko společnosti HoMedics.
- Použití tohoto produktu by mělo být příjemné. Pokud se objeví bolesti nebo nepříjemné pocity, používání ukončete a obraťte se na svého lékaře.
- Při manipulaci s ovládacími prvky nebo při odpojování zástrčky mějte ruce suché.
- Tento přístroj není určen pro profesionální použití. Není určen k dermatologické léčbě. Nepoužívejte jako náhradu lékařské péče.
- Produkt by NIKDY neměly používat osoby trpící onemocněním, které omezuje jejich schopnost manipulovat s ovládacími prvky.

Mikrodermální abraze se NEDOPORUČUJE u osob s následujícími případy:

- Léze, bradavice nebo nedávný výskyt lupénky
- Spáleniny od slunce nebo úžeh
- Aktivní trudovina růžovitá (růžovka)
- Poruchy autoimunity
- Rakovina kůže
- Cévní léze
- Jakákoli otevřená zranění, vředy nebo praskliny
- Orální podávání léků na ředění krve (antikoagulanty)

FUNKCE PRODUKTU:

Mikrodermální abraze HoMedics přináší profesionální kosmetickou péči o pleť do vašeho domova. Diamantový hrot jemně, ale účinně odsává odumřelé kožní buňky z povrchu pleti a odhaluje a stimuluje spodní vrstvu nové kůže. Ideální pro obnovu mladistvého vzhledu vaší pleti: vylepšuje tón a texturu pleti, vyhlazuje jemné linie a vrásky a eliminuje místa postižená stárnutím a slunečním zářením. Pravidelným používáním si můžete udržovat mladý a čerstvý vzhled pleti.



Pokyny k bateriit

Tento symbol znamená, že baterie nesmí být likvidována vyhozením do domácího odpadu, protože obsahuje látky, jež mohou poškodit životní prostředí a zdraví. Za účelem likvidace baterii odevzdejte na určeném sběrném místě.

Vysvětlení OEEZ

Tato značka udává, že výrobek nesmí být na území EU vyhazován s běžným domácím odpadem. Pro prevenci možného znečištění životního prostředí a újmě na zdraví osob nekontrolovaným odpadem recyklujte výrobek odpovědným způsobem, který podporuje obnovitelné použití surovin. Pokud chcete použitý výrobek vrátit, využijte prosím sběrného systému nebo se obraťte na prodejce, od kterého jste výrobek zakoupili. Ti mohou výrobek recyklovat způsobem bezpečným pro životní prostředí.

ÚDRŽBA:

Skladování

Nástavce uložte do příslušných přihrádek v úložném pouzdře. Pouzdro uložte na bezpečném, suchém místě mimo dosah dětí.

Čištění

Před čištěním přístroj vždy odpojte ze zásuvky. K čištění přístroje ani pouzdra nikdy nepoužívejte tekuté prostředky a abrazivní čističe. Pouzdro otírejte navlhčeným hadříkem. Nástavce pravidelně čistěte saponátem. Než nástavce

NÁVOD K POUŽITÍ:

OBLAST	Tváře	Okolí rtů a brady	Okolí očí	Čelo	Nos
MAX. ÚROVEŇ	3	2	1	4	4
POSTUP			 **Poznámka:** Nepoužívejte na citlivých místech bezprostředně nad a pod okem.		

Nabíjení baterie
Když indikátor LED úrovně bliká červeně, je třeba přístroj nabít. Připojte nabíjecí nástavec k USB zdroji napájení dodaným USB napájecím kabelem. Umístěte rukojeť do nabíjecího podstavce a pevně zatlačte. Po zahájení nabíjení začnou indikátory LED blikat. Po dokončení nabíjení všechny indikátory svítí. Plné nabití baterie trvá 4 hodiny a postačuje na 90 - 120 minut aplikace v závislosti na používané intenzitě.

Nasazení a výměna filtru
Aby bylo zajištěno správné fungování přístroje, je třeba před každou aplikací nasadit nový černý vlněný filtr. Filtr, který zachytává odumřelé kožní buňky, je třeba po každé aplikaci zlikvidovat a nahradit. Při používání přístroje bez filtru pronikají nečistot a odumřelé kožních buňky do motoru, což vede ke zkrácení životnosti výrobku a k propadnutí záruky. (Obr. 1)

Před prvním použitím: Test alergické reakce
Před vaším prvním kompletním ošetřením doporučujeme provést test citlivosti na malém kousku kůže v místě plánovaného ošetření. Nastavte první stupeň výkonu a podle následujících pokynů vyzkoušejte přístroj pouze na tomto malém vzorku. U některých osob s citlivou pletí může dojít bezprostředně po ošetření k částečnému zčervenání nebo zcitlivění pokožky. To by ovšem mělo během několika hodin odeznít. Po 48 hodinách ošetřené místo znovu zkontrolujte. Pokud nedošlo k nežádoucí reakci, proveďte první kompletní ošetření. Začněte s prvním stupněm výkonu přístroje a vyšší stupně používejte pouze podle následujících doporučení. Vzhledem k tomu, že citlivost pokožky se na jednotlivých částech těla liší, před ošetřením nové části vždy zopakujte test alergické reakce.

Jak tento přístroj pomáhá vaší pleti
Pravidelné aplikování mikrodermální abraze pomáhá při obnově a udržování mladistvého vzhledu pokožky. Doporučujeme začít pomalu pouze jednou nebo dvakrát týdně a podle potřeby zvýšit frekvenci aplikování na každý druhý den. Při pohybu hrotu po kůži během aplikace byste měli cítit lehké sání. Některé osoby mohou rovněž cítit mírnou hrubost diamantového hrotu.
Podle typu vaší pleti můžete po čištění rovněž zaznamenat částečné zčervenání


(Obr. 1)

nebo zcitlivění pokožky. To je zcela běžné a obvykle během několika hodin odezní. Pro jistotu můžete provést první aplikaci večer před spaním.
Vedlejší účinky jsou řídké, ale pokud pleť nadměrně zrudne nebo je podrážděna, ihned přestaňte tento přístroj používat.

Postup při aplikaci na obličeji

- Obličej omyjte a osušte
- Vyjměte rukojeť z nabíjecího podstavce a nasaďte požadovaný diamantový hrot s novým černým vlněným filtrem.
- Zapněte přístroj stisknutím a podržením vypínače 2 sekundy. Dalším stisknutím podle potřeby zvyšte úroveň intenzity, kterou ukazují indikátory LED. Při první aplikaci doporučujeme začít na úrovni 1 a zvyšovat intenzitu podle pocitu pohodlí. Viz též MAXIMÁLNÍ doporučené úrovně na obrázcích výše
- Přiložte diamantový hrot naplocho na kůži, až ucítíte sání. Potom pomalu a plynule jezděte hrotem po povrchu kůže. Stejné místo přejeďte během aplikace maximálně 2 - 3krát. Netlačte na hrot. Na některých místech můžete pokožku napnout a přidržet druhou rukou (například okolo očí).
- Podle obrázků lze docílit účinný postup aplikace na obličeji.

Po aplikaci

- Vypněte přístroj stisknutím a podržením vypínače 2 - 3 sekundy.
- Omyjte obličej studenou vodou, aby se odstranily zbytky odumřelé kůže, a potom naneste váš oblíbený hydratační přípravek. POZNÁMKA: V den aplikace nepoužívejte hydratační přípravky AHA (na kyselé bázi)
- Podle typu vaší pleti můžete po čištění rovněž zaznamenat částečné zčervenání nebo zcitlivění pokožky. To je zcela běžné a obvykle během několika hodin odezní.
- Po aplikaci se vyhýbejte přímému slunečnímu záření, podle potřeby použijte silnější opalovací krém.
- Použitý černý vlněný filtr vždy zlikvidujte a před další aplikací použijte nový filtr.
- Přiloženým kartáčkem odstraňte zbytky odumřelé kůže a nečistoty z diamantového hrotu. Rovněž doporučujeme pravidelně používat ultrazvukový čistič pro důkladné vyčištění diamantového hrotu, zejména, když se začne vyhlazovat nebo se sníží jeho účinnost.

Další aplikace

Tímto přístrojem lze rovněž ošetřovat další části těla v intervalu 2 - 3krát týdně. Například krk, dekolt, ruce atd. Při ošetřování větších ploch měňte černý vlněný filtr během aplikace, aby byla zachována úroveň sání. Během aplikace se snažte ošetřit stejnou plochu maximálně 2 - 3krát. Na našich webových stránkách lze samostatně zakoupit **tělový hrot** pro použití na větších plochách a **přesný hrot** pro přesnou aplikaci na menších problémových místech. Viz PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁHRADNÍ DÍLY.

ČASTÉ DOTAZY

Jak často lze tento přístroj používat?

Doporučujeme začít pomalu, obvykle jednou týdně. Pokud to bude vaše pleť dobře snášet, postupně zvyšte frekvenci aplikace na 2 - 3krát týdně.

Je aplikace bolestivá?

Ne. Aplikace nesmí být bolestivá. Podle citlivosti vaší pleti můžete mít mírně nepříjemný pocit, když se diamantový hrot pohybuje po kůži. Bezprostředně po aplikaci může dojít ke krátkodobému zčervenání nebo zcitlivění, to ovšem brzy odezní. Pokud je aplikace nepříjemná, zkuste snížit intenzitu nebo použijte citlivý diamantový hrot pro šetrnou péči.

Lze tento přístroj používat v kombinaci s krémy/séry proti stárnutí?

Pokud váš krém nebo sérum proti stárnutí obsahují AHA (nebo kyselinu), nelze je používat v den aplikace mikrodermální abraze. Nicméně je lze používat v dnech, kdy neprovádíte aplikaci. Přípravky proti stárnutí bez obsahu AHA (bez obsahu kyselin) lze použít vždy.

Přístroj nelze zapnout

Chcete-li přístroj zapnout, musíte stisknout a podržet vypínač 2 - 3 sekundy. Pokud se přístroj ani poté nezapne, bude jej pravděpodobně třeba nabít. Viz část „NABÍJENÍ BATERIE“

Zdá se, že se snižuje výkon přístroje

K tomu může dojít, když nevyměníte černý vlněný filtr po každé aplikaci. Zkuste použít nový filtr. Rovněž zkontrolujte, zda plastová část hrotu není popraskaná nebo poškozená. Zkontrolujte, zda se na konci přístroje s tryskou (na který se nasazuje hrot) nacházejí dva gumové O-kroužky.

Diamantový hrot již není hrubý

Časem se na diamantovém hrotu mohou nahromadit zbytky kůže, kterými se hrot vyhladí a sníží jeho účinnost. V takovém případě doporučujeme vyčistit diamantový hrot v ultrazvukovém čističi. Tyto čističe lze buď zakoupit nebo využít službu čištění, kterou nabízejí klenotnictví. Při pravidelném používání tohoto přístroje bude toto čištění pravděpodobně třeba provést několikrát ročně, aby byla zachována jeho optimální účinnost.

Co dělat, pokud problém přetrvává nebo v případě dalších dotazů?

Prosím kontaktujte pracovníky našeho oddělení zákaznických služeb, kteří vám rádi pomohou.
Oddělení zákaznických služeb
Tel.: +44 (0) 1732 378 557
E-mail: support@homedics.co.uk
www.homedics.co.uk

PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁHRADNÍ DÍLY

K dispozici na našich webových stránkách: **www.homedics.co.uk/parts-and-accessories.html**

- Náhradní černé vlněné filtry (50 ks)
- Diamantový hrot
- Citlivý diamantový hrot pro šetrnou péči
- Přesný hrot - pro přesnou aplikaci na malých plochách
- Tělový hrot - pro použití na větších plochách.

HASZNÁLAT ELŐTT OLVASS A EL AZ ÖS SZES ÚTMUTATÓT. TEGYE EL AZ ÚTMUTATÓKAT A KÉ SŐBBI HASZNÁLATHOZ.

FONTOS ÓVINTÉZKEDÉSEK:

ELEKTROMOS KÉSZÜLÉKEK HASZNÁLATAKO R, KÜLÖNÖSEN GYERMEKEK JELENLÉTÉBEN MINDIG TARTS A BE AZ ALAPVE TŐ BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEKET, AZ ALÁBBIAKAT IS IDEÉRTVE:

- MINDIG azonnal húzza ki a készüléket az elektromos aljzatból a használatot követően, és a tisztítást megelőzően. Minden gombot állítson 'KI' helyzetbe, majd húzza ki a dugót az aljzatból.
- Húzza ki az aljzatból, ha nem használja, valamint alkatrészek vagy kiegészítők fel- és leszerelése előtt.
- A készüléket csak abban az esetben használhatják 14 évesnél fiatalabb gyermekek és csökkent fizikai, érzékelési vagy mentális képességekkel rendelkezők, illetve olyan személyek, akik nincsenek kellő gyakorlat vagy tudás birtokában, ha a biztonságukért felelős személy felügyelete alatt állnak, aki ismerteti a készülék biztonságos használatát, illetve ha megértették a használattal járó veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek kizárólag felügyelet mellett végezhetik el.
- NE nyúljon a vízbe vagy más folyadékba esett készülék után. Azonnal kapcsolja le az áramot, és húzza ki a készüléket.
- SOHA NE dugjon tűt vagy más fémből készült eszközt a készülékbe.
- A készüléket rendeltetésszerűen, a kézikönyvben leírtak szerint használja. NE használjon a HoMedics által nem javasolt kiegészítőket.
- SOHA NE használja a készüléket, ha annak vezetéke vagy dugója sérült, ha nem működik megfelelően, ha leesett vagy megsérült, illetve ha vízbe esett. Jutassa vissza a HoMedics Szervizközpontba vagy szakszervizbe vizsgálatra és javításra.
- A vezetéket tartsa távol a forró felületektől.
- A túlzott használat a készülék túlzott felmelegedéséhez és rövidebb élettartamához vezethet. Ez esetben hagyja abba a használatot, és hagyja a készüléket lehűlni, mielőtt folytatja a használatát.
- SOHE, semmilyen tárgyat ne tegyen bele a készülék nyílásaiba.
- NE használja olyan helyen, ahol aeroszolt (sprayt) használnak, illetve ahol oxigént juttatnak a légkörbe.
- NE használja takaró vagy párna alatt. Túlzott felmelegedés következhet be, ami tüzet, áramütést vagy személyi sérülést okozhat.
- NE mozgassa és ne tartsa a készüléket a vezetékénél fogva.
- A készülék kizárólag otthoni, beltéri használatra alkalmas.
- NE próbálja saját maga megjavítani a készüléket. Az eszközben nincsenek a felhasználó által javítható alkatrészek. Javításhoz küldje be a HoMedics szervizközpontba. A készülék minden javítását kizárólag a HoMedics arra jogosult szakembere vagy egy hasonló képzettségű szakember végezheti el.
- Soha ne takarja el a készülék szellőzőnyílásait, és ne tegye a készüléket puha felületre, például ágyra vagy kanapéra. Ügyeljen arra, hogy a szellőzőnyílásokba ne kerüljön szösz, haj stb.
- Ne tegye a készüléket olyan helyre, ahonnan könnyedén beeshet a kádba vagy a mosdóba. Ne tegye vagy ne dobja bele vízbe vagy más folyadékba.
- A leselejtezés előtt vegye ki a készülékből az elemet. Az elem eltávolítása előtt válassza le a készüléket a hálózati áramellátásról. Az elemet biztonságosan ártalmatlanítsa. A csavarokat megfelelő szerszámmal távolítsa el a termékről, majd oldja ki a kapcsokat a külső burkolaton, hogy eltávolíthassa az elemeket, mielőtt leselejtezné a terméket.

BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK:

KÉRJÜK, A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA EL ŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL EZT A SZAKASZT.

- **Ha bármilyen aggodalma van egészségével kapcsolatban, a készülék használata előtt forduljon orvosához.**
- Ha Ön hajlamos az allergiás reakciókra, vagy ha keringési problémái vannak, forduljon orvoshoz a készülék használata előtt.
- Ne használja irritált, napégette vagy kirepedt bőrön, illetve bőrgyógyászatilag problémás felületen.
- Ne használja olyan bőrfelületen, ahol kiütés, szemölcs, anyagjegy vagy visszértágulat található.
- A használatnak könnyűnek és fájdalommentesnek kell lennie. Ha a készülék használatakor bőrének irritációját tapasztalja vagy kezében fájdalmat érez, hagyja abba a készülék használatát. Túlzott reakció esetén forduljon orvoshoz.
- Szívritmusszabályzóval rendelkező személyek, valamint terhes nők a készülék használata előtt forduljanak orvosukhoz. A készülék használatát nem javasoljuk cukorbetegnek
- NE használja csecsemőn, rokkant, alvó vagy eszméletlen személyen. NE használja érzéketlen bőrön, illetve keringési problémával rendelkező személyen.
- Ha a készülék használata közben kellemetlenséget érez, fejezze be a használatot, és forduljon orvoshoz.
- Ha a készülék túlzottan forró, kapcsolja ki a tápellátást, és forduljon a HoMedics szervizközpontjához.
- A készülék használatának kellemes és kényelmes érzést kell nyújtania. Fájdalom és kellemetlenség esetén hagyja abba a készülék használatát, és forduljon orvoshoz.
- Ügyeljen arra, hogy a készülék használatakor, valamint a csatlakozódugó kihúzásakor keze száraz legyen.
- Ez egy személyes használatra tervezett, nem professzionális készülék, és nem alkalmas a bőr egészségügyi problémáinak kezelésére. Ne használja az orvosi kezelés helyettesítőjeként.
- A készüléket SOHA NE használja olyan személy, akinek fizikai gyengesége korlátozhatja a kezelőszervek megfelelő használatát.

A mikrodermabrázió NEM javasolt a következők valamelyikének fennállása esetén:

- Elváltozások, szemölcsök, vagy a közelmúltban megjelent herpesz
- Napégés vagy napfény okozta kisebesedés
- Aktív rozácea
- Autoimmun betegségek
- Bőrrák
- Érsérülések
- Bármilyen nyílt seb, fekély vagy vágás
- Szájon át szedhető vérhígítók (véralvadásgátlók) szedése

A TERMÉK FUNKCIÓI :

A HoMedics mikrodermabráziós készülék a szépségszalonok professzionális szolgáltatásait hozza el otthonába. A gyémánthegy kímélő, ugyanakkor erős szívóhatást kifejtve távolítja el az elpusztult sejteket a bőrfelületről, felfedve és stimulálva az alattuk lévő friss bőrréteget. Ideális a bőr fiatalos sugárzásának visszaállításához, a bőrtónus és -textúra javításához, a finom vonalak és ráncok elsimításához, valamint a korral megjelenő bőrfoltok és napégés hatásainak visszaszorításához. Használja rendszeresen a fiatalos és üde bőrért.



Elemekre vonatkozó irányelv

Ez a szimbólum azt jelzi, hogy az elemek nem dobhatók háztartási hulladék közé, mivel olyan anyagokat tartalmaznak, amelyek károsak lehetnek a környezetre és az egészségre. Kérjük, vigye a használt elemeket a kijelölt gyűjtőhelyre.

WEEE-magyarázat

Ez a jelölés azt jelzi, hogy ezt a terméket az Európai Unióban nem szabad a háztartási hulladék közé dobni. Az ellenőrizetlen hulladékkezelésből származó környezeti vagy egészségügyi kár elkerülése végett, és a tárgyi készletek fenntartható kezelése jegyében felelősségteljesen hasznosítsa újra. A használt eszköz visszaküldéséhez kérjük, használja a visszaküldő és gyűjtő rendszereket, vagy lépjen kapcsolatba azzal a forgalmazóval, ahonnan a készüléket vásárolta. A terméket ezek a szolgáltatók környezetvédelmileg biztos újrahasznosító helyre viszik.

KARBANTARTÁS :

Tárolás

A tartozékokat helyezze a tárolódobozban lévő megfelelő rekeszekbe. A tokot tartsa biztonságos, száraz helyen, gyermekektől távol.

Tisztítás

Tisztítás előtt mindig húzza ki a készüléket az áramforrásból. Soha ne használjon folyadékokat vagy súrolószereket a készülék vagy a tárolódoboz külsejének tisztításához. A tárolódobozt törölje le nedves ruhával. A tartozékokat rendszeresen tisztítsa mosószerrel. Várja meg a tartozékok száradását, mielőtt behelyezi őket a kézi egységbe.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS:

TERÜLET	Orca	Ajkak és áll környéke	Szemkörnyék	Homlok	Orr
MAX. SZINT	3	2	1	4	4
MOZDULATSOR					

Megjegyzés: Kerülje a közvetlenül a szem fölött és alatt lévő érzékeny területeket.

Az akkumulátor töltése

Ha a töltöttségjelző LED pirosan villog, a készüléket tölteni kell. Csatlakoztassa a töltőállomást USB-tápellátáshoz a mellékelt USB-kábellel. Helyezze a készüléket a töltőállomásra, és határozott mozdulattal nyomja a helyére. A LED-ek villogva jelzik, hogy folyamatban van a töltés. Ha a töltés befejeződött, a LED-ek egyenletesen világítanak. A készülék teljes feltöltése 4 órát vesz igénybe, ami 90–120 perces használatot tesz lehetővé (fokozattól függően).

Szűrő behelyezése és cseréje

A megfelelő működés érdekében fontos, hogy a készülék minden használata előtt új feketegyapjú szűrőt helyezzen be. A szűrő elhalt hámsejteket tartalmaz, és használat után ki kell dobni és újra kell cserélni. Ha a készüléket szűrő nélkül használja, akkor a törmelék és az elhalt hámsejtek bejuthatnak a motorba, ami lerövidíti a termék élettartamát és érvénytelenné teszi a garanciát. (1. ábra)

Az első használat előtt: Bőrpróba

Az első teljes kezelés előtt javasolt tesztelni a hatást a kezelendő terület egy kis bőrfelületén. A fokozatot állítsa egyesre, és használja az eszközt csak ezen a kis területen az alábbi utasítások szerint. Az érzékeny bőrűeknél bőrpirosodás vagy megnövekedett érzékenység léphet fel közvetlenül a kezelés után, de ez néhány órán belül általában elmúlik. 48 óra elteltével vizsgálja meg a kezelt területet. Ha nem tapasztal káros hatást, megkezdheti az első teljes kezelést, először egyes fokozaton, a későbbiekben pedig az alább leírtak szerint növelve az erősséget. Mivel a bőr érzékenysége a test különböző részein eltérő lehet, mindig végezzen bőrpróbát, ha új területet szeretne kezelni.

Várható eredmények

A rendszeres mikrodermabráziós kezelés visszaállíthatja és fenntarthatja a bőr fiatalos üdeségét. Azt javasoljuk, hogy eleinte csak heti egy-két kezelést végezzen, majd szükség esetén fokozatosan növelje a kezelések számát legfeljebb kétnaponkénti gyakoriságig.

A használat közben enyhe szívóhatást kell éreznie, amikor a hegy a bőrön mozog, egyesek pedig a gyémánthegy érdességét is érezhetik.

Bőrtípusától függően bőrpír vagy megnövekedett érzékenység jelentkezhet a



(1. ábra)

kezelést követően. Ez teljesen normális jelenség, és általában néhány órán belül elmúlik. Érdemes ezt figyelembe venni, és az első kezelést a nap végén végezni, nem pedig reggel indulás előtt.
A káros hatások ritkák, de ha a bőrén szokatlanul súlyos gyulladást vagy irritációt tapasztal, azonnal hagyja abba a készülék használatát.

Arckezelési eljárás

- Mossa meg és szárítsa meg az arcát.
- Vegye le a készüléket a töltőállomásról, és helyezze fel a kívánat gyémánthegyet, majd tegyen be új szűrőt.
- A készülék bekapcsolásához tartsa lenyomva a tápkapcsolót 2 másodpercig. A kezelési erősség növeléséhez (a LED-ek jelzik) nyomja meg újra ezt a gombot. Az első kezelésnél javasolt az 1. fokozat használata: ezt követően fokozatosan növelheti a szintet, amíg az nem okoz kellemetlenséget. Lásd még a fenti diagramokon feltüntetett maximális fokozatokat is.
- Illessze a gyémánthegyet szorosan a bőrfelületre, amíg nem érzi a szívóhatást, majd húzza végig lassan és egyenletes mozgással a bőrfelületen. Ugyanazon kezelés során egy adott felületen legfeljebb 2-szer vagy 3-szor haladjon át. Ne nyomja erősen a bőréhez az eszközt. Egyes területeken megkönnyítheti a kezelést, ha a másik kezével feszíti a bőrt (pl. a szemek környékén).
- A diagramok segítségével hatékony arcápolási rutint alakíthat ki.

A kezelés után

- A készülék kikapcsolásához tartsa lenyomva a tápkapcsolót 2-3 másodpercig.
- Mosson arcot hideg vízzel, hogy eltávolítsa a maradék elhalt hámsejteket, majd használja kedvenc hidratálókrémét. MEGJEGYZÉS: Ne használjon AHA (savas alapú) hidratálókrémet a kezelés napján.
- Bőrtípusától függően bőrpír vagy megnövekedett érzékenység jelentkezhet a kezelést követően. Ez teljesen normális jelenség, és általában néhány órán belül elmúlik.
- A kezelés után kerülje a közvetlen napfényt, és szükség esetén a Ikalmazzon erősebb napvédő krémet.
- Minden használat előtt vegye ki a használt szűrőt, és cserélje újra.
- A gyémánthegyből a mellékelt kefével távolítsa el az elhalt hámsejteket. Emellett javasolt a gyémánthegyet rendszeresen megtisztítani ultrahangos tisztítóval is, különösen akkor, ha simává és kevésbé hatékonnyá kezd válni.

Egyéb kezelések

A test más területei hetente 2-szer vagy 3-szor kezelhetők. Ilyen például a nyak, a mellkas, a kéz stb. Nagyobb területek kezelésekor a szűrőt kezelés közben is cserélje, hogy megőrizze az eszköz hatékonyságát. Ugyanazt a területet egy kezelés során legfeljebb 2-szer vagy 3-szor kezelje. A nagyobb felületekhez alkalmazható **testkezelő hegy** és a kisebb területekhez való **precíziós hegy** külön vásárolható meg a webhelyünkön. Lásd: KELLÉKEK ÉS PÓTALKATRÉSZEK.

GYAKORI KÉRDÉSEK

Milyen gyakran használjam a készüléket?

Legjobb, ha lassan kezdi, általában egyszer egy héten, majd szükség esetén fokozatosan növelheti a kezelések számát, legfeljebb heti 2-3 kezelésig, ha a bőrén nem tapasztal rendellenes reakciót.

Fájdalmas a kezelés?

Nem. A kezelés során nem szabad, hogy fájdalmat érezzen. Bőre érzékenységétől függően előfordulhat, hogy enyhe kellemetlenséget érez, ahogy a gyémánthegy végighalad a bőrfelületen, és a kezelés után enyhe bőrpír vagy irritáció is jelentkezhet, de ez hamar elmúlik. Ha a kezelést kellemetlennek érzi, használjon alacsonyabb fokozatot vagy váltson az érzékeny bőrhöz való gyémánthegyre.

Használhatom a terméket bőrfiatalító krémekkel/szérumokkal együtt?

Ha az Ön által használt bőrfiatalító krém vagy szérum az AHA nevű összetevőt tartalmazza (vagy más savas összetevőt), akkor nem szabad a mikrodermabráziós kezeléssel egy napon használni, de más napokon használhatja. Az AHA összetevőt nem tartalmazó (vagy savmentes) bőrfiatalító termékeket bármikor használhatja.

A termék nem kapcsol be

A tápkapcsoló gombot folyamatosan, 2-3 másodpercig kell nyomni a bekapcsoláshoz. Ha ez a módszer nem működik, akkor elképzelhető, hogy a készülék újratöltést igényel. Lásd: „AZ AKKUMULÁTOR TÖLTÉSE”

A készülék hatékonysága érezhetően csökken

Ez akkor fordulhat elő, ha nem cseréli ki a szűrőt minden kezelés után. Helyezzen be új szűrőt. Emellett ellenőrizze, hogy nem sérült vagy repedt-e a hegy műanyag része. Győződjön meg arról, hogy a két gumi O-gyűrű a helyén van a készülék végén (a hegy illeszkedésénél).

A gyémánthegy elveszítette az érdességét

A gyémánthegyen idővel hámsejtek rakódhatnak le, ami az érdes felület kisimulásához és a hatékonyság csökkenéséhez vezethet. Ilyen esetben tisztítsa meg a gyémánthegyet ultrahangos tisztítóval. Ilyen tisztítót vásárolhat is, vagy elviheti a készüléket egy megfelelő szolgáltatóhoz (például ékszerészhez) tisztításra. Ha a terméket rendszeresen használja, évente többször is szükség lesz ilyen tisztításra, hogy megőrizze a kezelés hatékonyságát.

Mit tegyek, ha olyan kérdésem vagy problémám van, amelyre itt nem találok megoldást?

Forduljon szervizünk ügyfélszolgálatához, ahol örömmel segítenek problémája megoldásában.
Ügyfélszolgálat
Tel.: +44 (0) 1732 378 557
E-mail: support@homedics.co.uk
www.homedics.co.uk

KELLÉKEK ÉS PÓTALKATSZEK

Elérhető a webhelyünkről: **www.homedics.co.uk/parts-and-accessories.html**

- Csereszűrők (50 db)
- Gyémánthegy
- Gyémánthegy érzékeny bőrre
- Precíziós hegy a kis területek aprólékos kezeléséhez
- Testkezelő hegy a nagyobb területekhez

PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY.
ULOŽTE TIETO POKYNY NA BUDÚCE POUŽITIE.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA:

PRI POUŽÍVANÍ ELEKTRICKÝCH SPOTREBIČOV, HLAVNE V PRÍPADE, ŽE SÚ PRÍTOMNÉ DETI, MUSÍTE VŽDY DODRŽIAVAŤ ZÁKLADNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA VRÁTANE NASLEDUJÚCICH:

- VŽDY odpojte zariadenie od elektrickej siete ihneď po použití a tiež pred čistením. Pred odpojením vypnite všetky ovládacie prvky a potom zariadenie vytiahnite z elektrickej zásuvky.
- Vytiahnite ho z elektriky vždy, keď ho nepoužívate a tiež pri pridávaní alebo odoberaní častí alebo vybavenia.
- Toto zariadenie môžu používať deti staršie ako 14 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami či s nedostatkom skúseností a znalostí, avšak iba pokiaľ sú pod dohľadom alebo pokiaľ im boli poskytnuté inštrukcie týkajúce sa bezpečného používania zariadenia a chápu možné riziká. Nedovoľte deťom, aby sa so zariadením hrali. Deti nesmú bez dozoru zariadenie čistiť a prevádzať bežnú údržbu.
- NIKDY nesiahajte na prístroj, ktorý spadol do vody alebo inej tekutiny. Vypnite elektrické ističe a okamžite ho odpojte z elektrickej zásuvky.
- NIKDY nevkladajte do spotrebiča špendlíky ani iné kovové predmety.
- Používajte zariadenie na zamýšľané použitie ako je opísané v tejto brožúre. NEPOUŽÍVAJTE vybavenie iné, ako odporúčané spoločnosťou HoMedics.
- NIKDY spotrebič nepoužívajte, ak má poškodený kábel alebo zástrčku, ak nefunguje správne, ak spadol, je poškodený, alebo spadol do vody. Kvôli preskúmaniu a oprave vráťte túto zdravotnú pomôcku do servisného strediska HoMedics, alebo podobne kvalifikovanému subjektu.
- Udržiavajte kábel ďalej od vyhrievaných povrchov.
- Nadmerné používanie môže viesť k nadmernému zahrievaniu a skráteniu životnosti. Ak by k tomuto došlo, prestaňte ho používať a pred ďalším použitím ho nechajte vychladnúť.
- NIKDY nevkladajte ani nevhadzujte objekty do otvorov v zariadení.
- NEPOUŽÍVAJTE zariadenie v priestoroch, kde sa používajú aerosóly (spreje) alebo privádza kyslík.
- NEPOUŽÍVAJTE zariadenie pod dekou ani vankúšom. Nadmerné teplo môže spôsobiť požiar, úraz elektrickým prúdom alebo zranenie osôb.
- Zariadenie NENOSTE za kábel, ani kábel nepoužívajte ako rukoväť.
- Táto pomôcka je určená len na používanie v domácnostiach a vo vnútorných priestoroch.
- Prístroj sa NEPOKÚŠAJTE opraviť. Neobsahuje žiadne časti, ktoré by mohol opraviť používateľ. V prípade potreby opravy pošlite prístroj do servisného strediska spoločnosti HoMedics. Akýkoľvek servis tohto prístroja smie vykonať len autorizovaný servisný personál spoločnosti HoMedics, alebo podobne kvalifikovaná osoba.
- Nikdy neblokujte otvory spotrebiča ani ho neumiestňujte na mäkký povrch, ako je posteľ alebo pohovka. Udržiavajte otvory bez prachu, vlasov a pod.
- Zariadenie neuchovávajte na miestach, z ktorých môže spadnúť alebo byť stiahnuté do vane umývadla. Do zariadenia nenalievajte vodu ani iné kvapaliny.
- Pred likvidáciou tohto prístroja z neho vyberte batérie. Pri vyberaní batérií musí byť prístroj odpojený od sieťového napájania. Batériu zlikvidujte bezpečným spôsobom. Pred likvidáciou produktu musí spotrebiteľ vhodnými nástrojmi vybrať skrutky z produktu, a potom rozpojením sponových spojov na vonkajšom puzdre získa prístup k batérii.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA:

PRED POUŽITÍM SPOTREBIČA SI POZORNE PREČÍTAJTE TÚTO ČASŤ.

- **Ak máte akékoľvek obavy o svoje zdravie, poraďte sa pred použitím tohto zariadenia s lekárom.**
- Ak máte sklon k alergickým reakciám alebo ak máte problémy s krvným obehom, poraďte sa s lekárom pred použitím tohto produktu.
- Nepoužívajte produkt na podráždenú, slnkom spálenú alebo popraskanú pokožku ani na žiadnej oblasti s dermatologickými problémami.
- Výrobok nepoužívajte na kožné vyrážky, bradavice, materské znamienka ani kŕčové žily.
- Jeho používanie musí byť jednoduché a bezbolestné. Ak pri používaní prístroja dôjde k podráždeniu pokožky, či nepríjemnému pocitu na rukách, prestaňte ho používať. Ak dôjde k extrémnejšej reakcii, poraďte sa s lekárom.
- Jedinci s kardiostimulátorom a tehotné ženy by sa pred použitím tohto zariadenia mali poradiť s lekárom. Neodporúča sa používať diabetikom.
- NEPOUŽÍVAJTE zariadenie na deti, invalidov a osoby spiace a v bezvedomí. NEPOUŽÍVAJTE zariadenie na miestach s necitlivou pokožkou alebo ak má osoba slabú cirkuláciu krvného obehu.
- Ak pri používaní tohto zariadenia cítite akékoľvek ťažkosti, prestaňte ho používať a poraďte sa s lekárom.
- Ak sa vám prístroj zdá byť príliš horúci, vypnite ho a obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti HoMedics.
- Použitie produktu musí byť príjemné a pohodlné. Ak cítite bolesť alebo ťažkosti, prerušte používanie a obráťte sa na lekára.
- Pri ovládaní prístroja alebo vyťahovaní elektrickej zástrčky dajte pozor na to, aby ste mali suché ruky.
- Toto nie je profesionálne zariadenie a nie je určené na ošetrovanie zdravotného stavu pokožky. Nepoužívajte ho ako náhradu za lekársku starostlivosť.
- Tento výrobok nesmie ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ používať osoba trpiaca ochorením, ktoré by ju obmedzilo v schopnosti ovládať ovládacie prvky.

Microdermabrasion NEODPORÚČAME, ak máte niektorý z týchto zdravotných stavov:

- Lézie, bradavice, alebo nedávno objavený herpes
- Spáleninu, alebo vyrážky od slnka
- Aktívnu ružienku
- Poruchu vlastnej imunity
- Rakovinu pokožky
- Lézie v cievnom systéme
- Akékoľvek otvorené poranenie, vredy, alebo škrabnutia
- Užívate prostriedky na zriedenie krvi (antikoagulanty)

VLASTNOSTI PRODUKTU:

Microdermabrasion od spoločnosti HoMedics prináša starostlivosť o pokožku na úrovni profesionálneho salónu do vášho domu. Diamantový hrot jemným, ale výkonným nasávaním odstraňuje odumreté bunky z povrchu pokožky, čím odhaľuje a stimuluje čerstvú vrstvu pokožky pod nimi. Je to perfektné pre obnovu mladistvého vzhľadu pokožky, zlepšuje jej napnutie a textúru, vyhladzuje vzhľad jemných čiarok a vrások a znižuje viditeľnosť stareckých škvŕn a miest poškodených slnečným žiarením. Prístroj používajte pravidelne, aby ste si udržali mladistvý a čerstvý vzhľad pokožky.



Pokyny ohľadne batérie

Tento znak znamená, že batérie sa nesmú likvidovať spolu s domácim odpadom, pretože obsahujú látky, ktoré môžu znečistiť životné prostredie alebo poškodiť zdravie. Batérie likvidujte v strediskách určených pre zber odpadu.

WEEE popis

Tento symbol znamená, že výrobok by sa v rámci celej EU nemá vyhadzovať do domáceho odpadu. Aby nedošlo k možnému znečisteniu životného prostredie alebo poškodeniu zdravia v dôsledku nekontrolovaného odpadu, je potrebné pristupovať k recyklovaniu zodpovedne a propagovať tak opätovné použitie zdrojových materiálov. Ak chcete výrobok vrátiť, postupujte podľa systému na vrátenie a zber alebo kontaktujte predajcu, kde ste výrobok kúpili. Výrobok od vás prevezmú a bezpečne ho recyklujú.

ÚDRŽBA:

Skladovanie

Nadstavce uložte do príslušných priehradiek v úložnom puzdre. Puzdro uložte na bezpečné a suché miesto, mimo dosahu detí.

Čistenie

Pred čistením prístroj vždy odpojte zo zásuvky. Na čistenie prístroja ani puzdra nikdy nepoužívajte tekuté prostriedky a abrazívne čističe. Puzdro utierajte navlhčenou handričkou. Nástavce pravidelne čistite saponátom. Predtým, ako nástavce nasadíte do ručného strojčeka, nechajte ich úplne uschnúť.

POKYNY NA POUŽÍVANIE:

OBLASŤ	Líca	Okolo pier a brady	Okolo očí	Čelo	Nos
MAX. ÚROVEŇ	3	2	1	4	4
BEŽNÝ POSTUP			 **Poznámka:** Vyhnite sa citlivým oblastiam tesne nad a pod očami.		

Nabíjanie batérie

Ak LED diódy indikujúce úroveň blikajú červenou farbou, produkt je nutné nabiť. Nabíjaciu základňu prostredníctvom dodaného nabíjacieho USB kábla pripojte k napájaniu USB. Rukoväť položte na nabíjaciu základňu a pevne ju zatlačte nadol. LED diódy začnú blikať, čo znamená, že prebieha nabíjanie. Po ukončení nabíjania ostanú všetky diódy svietiť. Plné nabitie trvá 4 hodiny a v závislosti od úrovne odoberaného výkonu môžete prístroj používať 90 – 120 minút.

Založenie filtra a jeho výmena

Pre zabezpečenie správnej činnosti je veľmi dôležité, aby ste pred každým použitím prístroja založili nový filter z čiernej vlny. Filter zachytáva odumreté bunky z pokožky a po každom použití sa musí zlikvidovať a vymeniť. Ak by ste prístroj použili bez filtra, malé kúsky pokožky a odumreté bunky by sa mohli dostať do motora, skrátiť životnosť prístroja a zrušiť platnosť záruky. (Obr. 1)

Pred prvým použitím: Kontrolný test

Pred prvým úplným ošetrením vám odporúčame, aby ste si urobili test na malom kúsku pokožky v mieste, ktoré si chcete ošetriť. Výkon zariadenia nastavte na úroveň jedna a podľa nižšie uvedených pokynov ho použite len na tejto malej ploche. U niektorých ľudí s citlivou pokožkou môže okamžite po ošetrení dôjsť k začervenaniu pokožky alebo zvýšeniu jej citlivosti. Po niekoľkých hodinách by to však malo ustúpiť. Po 48 hodinách si ošetrenú plochu znovu skontrolujte. Ak nedošlo k alergickej reakcii, prejdite na prvé úplné ošetrenie. Výkon zariadenia nastavte na úroveň jedna a na vyššiu úroveň ho prepnite len podľa nižšie uvedeného odporúčania. Pretože citlivosť pokožky môže byť na rôznych častiach tela rozdielna, pred ošetrením novej plochy vždy zopakujte kontrolný test.

Čo môžete očakávať

Pravidelné ošetrovanie prístrojom Microdermabrasion dokáže obnoviť, ale aj udržiavať mladistvý vzhľad pokožky. Odporúčame vám začať pomaly, jedno alebo dve ošetrenia za týždeň a potom ich počet zvyšovať podľa potreby až na každý druhý deň.

Pri používaní, keď sa hrot pohybuje po pokožke, musíte cítiť jemný efekt nasávania a niektorí ľudia si môžu všimnúť aj jemnú drsnosť diamantového hrotu.

V závislosti na type pokožky vám po ošetrení môže začervenať pokožka, alebo sa



(Obr.1)

stať citlivejšou. Tieto príznaky sú úplne normálne a v priebehu niekoľkých hodín zvyčajne ustúpia. Môžete s tým počítať a svoje prvé ošetrenie si urobiť radšej večer, než niekedy pred vychádzkou.
Alergické reakcie sú zriedkavé, ale ak bude pokožka príliš začervenená alebo podráždená, okamžite prestaňte prístroj používať.

Bežný postup pri ošetrení tváre

- Tvár si umyte a osušte
- Rukoväť vyberte z nabíjacej základne, založte nový filter z čiernej vlny a diamantový hrot podľa svojho výberu.
- Prístroj zapnite stlačením a podržaním vypínača na 2 sekundy. Jeho ďalším stláčaním podľa potreby zvýšite úroveň intenzity, ktorá je indikovaná LED diódami. Pri prvom ošetrovaní odporúčame začať na úrovni 1 a ak vám to vyhovuje, postupne pokračovať na vyššiu úroveň. Pozrite si aj MAX odporúčané úrovne na vyššie uvedenej schéme
- Diamantový hrot priložte kolmo k pokožke, až pokiaľ nebudete cítiť nasávanie. Potom ním pomaly jemnými pohybmi pohybujte po pokožke tváre, počas jedného ošetrenia neprechádzajte jedným miestom viac ako 2 – 3 razy. Nepritláčajte veľmi silno. V niektorých oblastiach (napr. okolo očí) si môžete pokožku napínať prstami druhej ruky.
- Schémy vám pomôžu vypracovať si efektívny postup ošetrovania tváre.

Po ošetrení

- Prístroj vypnete stlačením a podržaním vypínača na 2 – 3 sekundy.
- Tvár si opláchnite studenou vodou, aby ste z nej odstránili akékoľvek zvyšky odumretých buniek pokožky a potom si na ňu naneste svoj obľúbený hydratačný krém. POZNÁMKA: V deň ošetrenia nepoužívajte hydratačné krémy typu AHA (acidobázické)
- V závislosti na type pokožky vám po ošetrení môže začervenať pokožka, alebo sa stať citlivejšou. Tieto príznaky sú úplne normálne a v priebehu niekoľkých hodín zvyčajne ustúpia.
- Po ošetrení sa vyhnite priamemu pôsobeniu slnečných lúčov, prípadne si podľa potreby naneste silnejší krém na opaľovanie.
- Použitý filter z čiernej vlny zlikvidujte po každom ošetrení a nahraďte ho novým, pripraveným na ďalšie použitie.
- Pomocou dodanej kefky odstráňte z diamantového hrotu odumreté bunky a malé kúsky pokožky. Odporúčame pravidelné hĺbkové čistenie diamantového hrotu ultrazvukovým čističom, hlavne ak začínate cítiť, že je hladký, alebo menej účinný.

Ošetrovanie iných častí

Aj iné časti tela si môžete ošetrovať 2 – 3 krát za týždeň. Napríklad krk, hruď, ruky atď. Pri ošetrovaní väčších plôch vymeňte filter z čiernej vlny aj v priebehu ošetrenia, aby ste zachovali požadovanú úroveň nasávania. Snažte sa neprechádzať tou istou plochou počas jedného ošetrenia viac ako 2 – 3 razy. Na našej webovej stránke si môžete samostatne kúpiť **hrot na telo**, ktorý pokryje väčšiu plochu a **presný hrot**, určený pre menšie problémové plochy. Pozri PRÍSLUŠENSTVO a NÁHRADNÉ DIELY.

NAJČASTEJŠIE OTÁZKY

Ako často mám tento prístroj používať?

Najlepšie je začať pomaly – zvyčajne raz za týždeň a ak to vašej pokožke vyhovuje, počet ošetrení postupne zvyšujte na 2 alebo 3 razy týždenne.

Bude to bolieť?

Nie. Ošetrenie by nemalo byť bolestivé. V závislosti na citlivosti pokožky môžete pociťovať mierne nepohodlie spôsobené pohybom diamantového hrotu po pokožke a po ošetrení vám môže pokožka začervenať a stať sa citlivejšou, čoskoro to však ustúpi. Ak sa počas ošetrenia cítite nepohodlne, možno potrebujete menšie nastavenie intenzity, alebo vymeniť diamantový hrot za hrot pre citlivú pokožku.

Môžem používať tento prístroj v kombinácii s krémami/sérami proti starnutiu?

Ak váš krém alebo sérum proti starnutiu obsahuje AHA (alebo kyselinu), nemali by ste ho použiť v deň mikrodermabrázneho ošetrenia, môžete ho však použiť v dni bez ošetrenia. Produkty proti starnutiu bez AHA (bez obsahu kyseliny) môžete použiť kedykoľvek.

Prístroj nemôžem zapnúť

Prístroj zapnete stlačením a podržaním vypínača na 2 – 3 sekundy. Ak ste to vyskúšali a stále nefunguje, možno ho treba nabiť. Prečítajte si časť „NABÍJANIE BATÉRIE“

Prístroj sa rýchle vybíja

Toto sa môže stať, ak sa filter z čiernej vlny nevymieňa po každom ošetrení. Skúste založiť nový filter. Skontrolujte aj hrot a presvedčte sa, či plastová časť hrotu nie je prasknutá alebo poškodená. Skontrolujte, či sú na mieste dva gumové tesniace krúžky na konci rukoväte pri hrote (tam, kde sa nasadzuje hrot).

Diamantový hrot sa už nezdá byť drsný

Na diamantovom hrote sa časom môžu nahromadiť bunky pokožky a následne sa zdá byť hladkým a znižuje sa jeho účinnosť. Ak k tomu dôjde, odporúčame diamantový hrot vyčistiť ultrazvukovým čističom. Tento sa dá aj kúpiť, ale obchody s klenotmi ponúkajú ultrazvukové čistenie ako službu. Ak prístroj používate pravidelne, možno to budete musieť urobiť niekoľkokrát ročne, aby ste zachovali jeho účinnosť.

Čo ak mám problém alebo otázku, na ktoré tu nebola uvedená odpoveď?

Kontaktujte náš servisný tím, ktorý vám s radosťou pomôže.
Služby zákazníkom
Tel: +44 (0) 1732 378 557
E-mail: support@homedics.co.uk
www.homedics.co.uk

PRÍSLUŠENSTVO A NÁHRADNÉ DIELY

Dostupné na našej webovej stránke: **www.homedics.co.uk/parts-and-accessories.html**

- Výmenné filtre z čiernej vlny (50 ks)
- Diamantový hrot
- Diamantový hrot pre citlivú pokožku
- Presný hrot – pre presné ošetrovanie malých plôch
- Hrot na telo – pre použitie na veľké plochy.

HOMEDICS®

LEADERS IN HEALTH & WELLBEING

CE

IB-MDA-100RGA-EU-0717-04